

(χαρακτηριστικά)

1 - Επιφάνεια ψησίματος

2 - Κόκκινη ενδεικτική λυχνία

3 - Διακόπτης On / Off

4 - Διακόπτης επιλογής

θερμοκρασίας

5 - Σπάτουλα

6 - Πράσινη ενδεικτική λυχνία

Πρώτη χρήση



ΚΙΝΔΥΝΟΣ για παιδιά

Κίνδυνος για τη ζωή λόγω ασφυξίας / πνιγμού.



Την πρώτη φορά που θερμαίνεται ο κατασκευαστής κρέπας μπορεί να αναπτυχθεί μια μικρή μυρωδιά. Αυτό είναι εντελώς ακίνδυνο. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής αερισμός.
ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΚΡΕΠΕΣ

1. ξετυλίξτε εντελώς το καλώδιο τροφοδοσίας και τοποθετήστε το έτσι ώστε να μην μπορεί να αγγίξει τη συσκευή ενώ μαγειρεύετε.

2. τοποθετήστε το φινι στην πρίζα.

3. μετακινήστε τον διακόπτη επιλογής θερμοκρασίας πλήρως προς τα δεξιά στο επίπεδο 5 και ενεργοποιήστε τον κατασκευαστή κρέπας χρησιμοποιώντας το διακόπτη On / Off. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία ανάβει και η συσκευή θερμαίνεται.

Μετά από περίπου 4 λεπτά ανάβει η πράσινη ενδεικτική λυχνία.

Η πλάκα ψησίματος έχει φτάσει στη σωστή θερμοκρασία για το επίπεδο που έχετε ορίσει.

4. ρίξτε μια μικρή ποσότητα κουρκούτι κρέπας πάνω στην πλάκα ψησίματος και απλώστε την με κυκλικές κινήσεις χρησιμοποιώντας τη σπάτουλα.

Βρέξτε τη σπάτουλα πριν από τη χρήση. Αυτό εμποδίζει τη ζύμη να κολλήσει στη σπάτουλα.

Ρίξτε λίγο περισσότερο κουρκούτι στην πλάκα ψησίματος για εξάσκηση όταν κάνετε τις πρώτες κρέπες σας. Είναι πιο εύκολο να χειριστείτε μια ελαφρώς παχύτερη κρέπα.

Όταν ρίχνετε το κουρκούτι στην καυτή πλάκα ψησίματος, μπορεί να ακούσετε λίγο θόρυβο που προκαλείται από διαφορές στη θερμοκρασία και την τάση. Αυτό δεν προκαλεί ζημιά στη συσκευή.

Η πράσινη ενδεικτική λυχνία ανάβει και σβήνει επανειλημμένα κατά τη χρήση. Αυτό υποδεικνύει τότε η συσκευή θερμαίνεται προκειμένου να διατηρηθεί η απαιτούμενη θερμοκρασία.

5. Αφήστε την κρέπα να ψηθεί έως ότου η επιφάνεια να μην είναι πλέον υγρή και η κρέπα να μπορεί να μετακινηθεί ελαφρώς.
6. Αφήστε την κρέπα να ψηθεί για λίγο μέχρι να τελειώσει. Σηκώστε τη ελαφρώς με το για έλεγχο.
7. Αφαιρέστε την κρέπα από την επιφάνεια ψησίματος.
8. Εάν θέλετε να ψήσετε άλλη κρέπα και η τελευταία κρέπα ήταν ψημένη, μετακινήστε προς τα κάτω ελαφρά το διακόπτη επιλογής θερμοκρασίας.
9. Εάν δεν θέλετε να μαγειρέψετε άλλη κρέπα, απενεργοποιήστε τη κρεπιέρα χρησιμοποιώντας το διακόπτη On / Off. Βγάλτε το βύσμα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
10. Απλώστε ή γεμίστε την κρέπα ανάλογα με τη γεύση και διπλώστε την ή τυλίξτε την.