



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για βραχυπρόθεσμη λειτουργία. Δεν πρέπει να λειτουργεί συνεχώς για περισσότερο από 2 λεπτά. Απενεργοποιήστε τη συσκευή μετά από 2 λεπτά χρήσης και αφήστε τη μηχανή να κρυώσει για 10 λεπτά προτού το ενεργοποιήσετε ξανά.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Πριν από την αρχική χρήση αυτής της συσκευής, ο μηχανισμός λείανσης, ο δακτύλιος λείανσης, το δοχείο κόκκων και το δοχείο συλλογής πρέπει να καθαρίζονται καλά.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΛΕΣΜΑΤΟΣ

Το χοντρό κουμπί επιλογής επιτρέπει τη ρύθμιση της αλέσματος σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας με 16 ρυθμιζόμενες ρυθμίσεις αλέσματος:

1-3: Έξτρα υπέροχο, ιδανικό για εσπρέσο ή τούρκικο καφέ

4-7: Υπέροχο έως μεσαίο, ιδανικό για καφέ από αυτόματες καφετιέρες

8-16: Μεσαίο έως χονδροειδές, ιδανικό γαλλικό ή κρύο καφέ

Για να αποφευχθεί η πρόσφυση των κόκκων καφέ στο μηχανισμό άλεσης και ενδεχομένως να μπλοκάρει το μηχάνημα, ρυθμίστε πάντα το επίπεδο άλεσης πριν τοποθετήσετε τους κόκκους στο δοχείο. Εάν οι κόκκοι έχουν ήδη τοποθετηθεί στο δοχείο, το επίπεδο άλεσης πρέπει να αλλάζει μόνο όταν το μηχάνημα λειτουργεί.

ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΚΚΩΝ ΚΑΦΕ

Για να εισαγάγετε το δοχείο κόκκων, ευθυγραμμίστε τις πλαστικές εσοχές με τις οπές στο μύλο. Στη συνέχεια, περιστρέψτε το κουμπί 90 ° δεξιόστροφα για να το κλειδώσετε.

Με το καπάκι του δοχείου κόκκων αφαιρεμένο, τοποθετήστε την επιθυμητή ποσότητα κόκκων μέσα. Στη συνέχεια, αντικαταστήστε το καπάκι. Η μέγιστη χωρητικότητα του δοχείου κόκκων είναι 14 ουγκιές (400 γραμμάρια).

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΛΕΣΗΣ

Χρησιμοποιήστε το κουμπί επιλογής χρόνου άλεσης για να ορίσετε το μήκος της άλεσης. Το μήκος μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 1 και 50 δευτερολέπτων και αντιστοιχεί στην ποσότητα του αλεσμένου καφέ που παράγεται. Οποιαδήποτε ποσότητα από 2 έως 10 φλιτζάνια μπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασία σε έναν μόνο κύκλο.

Επειδή διαφορετικοί τύποι καφέ και άλλοι παράγοντες όπως το μέγεθος του φλιτζανιού και η προσωπική σας προτίμηση ενδέχεται να απαιτούν διαφορετικές ρυθμίσεις αλέσματος, σας συνιστούμε να δοκιμάσετε ότι ρύθμιση ταιριάζει στην προσωπική σας προτίμηση.

Η μέγιστη χωρητικότητα του δοχείου συλλογής είναι 8,5 ουγκιές (240 γραμμάρια).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε πάντα ότι αδειάζετε το δοχείο συλλογής, διότι ένα υπερβολικό δοχείο μπορεί να προκαλέσει απόφραξη.

ΑΛΕΣΜΑ ΚΟΚΚΩΝ

Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι του δοχείου συλλογής έχει τοποθετηθεί σωστά πριν συνδέσετε το ίδιο το δοχείο στην κύρια μονάδα.

Συνδέστε τη συσκευή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί on / off.

Η διαδικασία λείανσης σταματά αυτόματα όταν έχει παραχθεί η επιλεγμένη ποσότητα αλεσμένου καφέ. Η διαδικασία μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή πατώντας ξανά το κουμπί on / off.

Όταν ολοκληρωθεί η λείανση, αποσυνδέστε τη συσκευή και περιμένετε έως ότου ο κινητήρας σταματήσει τελείως πριν αφαιρέσετε και ανοίξετε το δοχείο συλλογής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη γεύση του καφέ, μόνο η απαιτούμενη ποσότητα κόκκων πρέπει να αλεσθεί αμέσως πριν την παρασκευή. Κάθε υπερβολικός αλεσμένος καφές πρέπει να φυλάσσεται σε αεροστεγές δοχείο.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ

Διαλέξτε την κατάλληλη βάση (μεγάλη ή μικρή) για το κλείστρο σας. Τοποθετήστε τη θήκη του φίλτρου κάτω από τον μηχανισμό άλεσης. Σύρετε και ασφαλίστε το στη θέση του. Στη συνέχεια, σύρετε το κλείστρο σας στη βάση.

Πλέστε το κλείστρο στο μάυρο κουμπί στον τοίχο του μύλου για να ξεκινήσετε. Κρατήστε μέχρι να είστε ικανοποιημένοι με την ποσότητα του εσπρέσο και μετά αφήστε το.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν χρειάζεται να πατήσετε το κουμπί on / off στο επάνω μέρος της μονάδας όταν χρησιμοποιείτε το κλειστρο. Το κουμπί κλειστρου ξεκινά από μόνο του το άλεσμα.

