

## ΠΡΙΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και καθαρίστε το δοχείο, τα καπάκια όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Καθαρισμός».

Οι λεπίδες είναι πολύ αιχμηρές.  
Πλύνετε με προσοχή.  
Ποτέ μην αγγίζετε τη λεπίδα με  
το δάχτυλό σας



## **ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**

1. Αφαιρέστε το μοτέρ και το καπάκι από το δοχείο και τοποθετήστε το δοχείο σε μια σταθερή, στεγνή και καθαρή επιφάνεια εργασίας.
2. Βεβαιωθείτε ότι το ένθετο λεπίδας είναι σωστά τοποθετημένο στον κύκλο στο κέντρο του δοχείου.
3. Συνδέστε το καπάκι. (η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί εάν το καπάκι δεν είναι σωστά συνδεδεμένο).
4. Βάλτε το μοτέρ στη συσκευή και συνδέστε το φως στην πρίζα.
5. Σπρώξτε τον μοτέρ προς τα κάτω. Μόλις απελευθερωθεί, ο κινητήρας θα σταματήσει. Περιμένετε έως ότου οι λεπίδες σταματήσουν να περιστρέφονται εντελώς.
6. Πριν αφαιρέσετε το μοτέρ, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα.
7. Πριν αδειάσετε το δοχείο, αφαιρέστε πρώτα το ένθετο της λεπίδας

## **ΟΔΗΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:**

1. Ψιλοκομμένο σκόρδο:

Αφαιρέστε τη φλούδα από σκόρδο, βάζοντας 200g σκόρδο στο γυάλινο μπολ, καλύψτε το διαφανές καπάκι, δουλεύοντας για 20 δευτερόλεπτα

2. Ψιλοκομμένο χοιρινό:

Κόψτε το χοιρινό σε κομμάτια (περίπου 20 × 20 mmx15mm), βάζοντας 300g στο γυάλινο μπολ, καλύψτε το διαφανές καπάκι, δουλεύοντας για 20 δευτερόλεπτα

3. Ψιλοκομμένα καρότα:

Κόψτε τα καρότα σε κομμάτια (περίπου 20x20 x15mm), βάζοντας 200g στο γυάλινο μπολ, καλύψτε το διαφανές καπάκι, λειτουργώντας για 10 δευτερόλεπτα

4. Κομματιασμένα αμύγδαλα ή άλλα καρύδια.

Βάζοντας 200 γραμμάρια αμύγδαλα στο γυάλινο μπολ, καλύψτε το διαφανές καπάκι, δουλεύοντας για 20 δευτερόλεπτα

## **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

**Η υγρή ή μαλακή τροφή μπορεί να επεξεργαστεί καλύτερα πατώντας σύντομα αρκετές φορές στο μοτέρ. Το μίξερ λειτουργεί πολύ γρήγορα και ορισμένοι τύποι τροφίμων θρυμματίζονται μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Το μίξερ έχει σχεδιαστεί για σύντομα διαστήματα χρήσης (το πολύ 1 λεπτό). Εάν θέλετε να εργαστείτε με το μίξερ για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε το μετά από ένα λεπτό λειτουργίας και αφήστε το να κρυώσει για 15 λεπτά.**

## **ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΦΤΗ**

- \* Η συσκευή διαθέτει επαφή ασφαλείας που εμποδίζει την ενεργοποίηση της συσκευής εάν το καπάκι δεν είναι σωστά συνδεδεμένο.
- \* Το μίξερ δεν προορίζεται για σύνθλιψη σκληρών συστατικών, όπως κόκκους καφέ, πάγο ή κατεψυγμένα τρόφιμα.
- \* Πριν βάλετε τα τρόφιμα στο μίξερ, συνδέστε πάντα πρώτα το ένθετο της λεπίδας.
- \* Εάν το ένθετο της λεπίδας δεν περιστρέφεται ή εάν περιστρέφεται δύσκολα, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
- \* Ελέγξτε εάν υπάρχει εμπόδιο στο εσωτερικό του δοχείου και αφαιρέστε το εάν ισχύει.
- \* Ελέγξτε εάν το ένθετο της λεπίδας είναι σωστά συνδεδεμένο και μπορεί να περιστραφεί ελεύθερα.
- \* Εάν το ένθετο της λεπίδας δεν φτάσει την πλήρη ταχύτητα περιστροφής του σε μερικά δευτερόλεπτα, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και πριν συνεχίσετε να λειτουργεί, αφαιρέστε μερικά από τα τρόφιμα από το δοχείο.
- \* Εάν κάποια υγρά τρόφιμα παραμένουν προσκολλημένα στους τοίχους του δοχείου, ξύστε τα χρησιμοποιώντας κουτάλι ή παρόμοιο αντικείμενο πίσω στο κέντρο του δοχείου.
- \* Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τα δάχτυλά σας για να το κάνετε!
- \* Για να επιτευχθεί ομοιόμορφη σύνθλιψη τροφίμων, συμπληρώστε κομμάτια του ίδιου μεγέθους και μην γεμίζετε υπερβολικά το δοχείο πάνω από το σημείο MAX.
- \* Μην γεμίζετε υπερβολικά το δοχείο.
- \* Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή εάν το δοχείο είναι άδειο.