



1. Κουμπί Ακύρωσης: Πατήστε αυτό για να σταματήσετε τη λειτουργία της συσκευής.
2. Κουμπί ελέγχου στεγανοποίησης: Λειτουργεί μόνο η λειτουργία στεγανοποίησης.
3. Κουμπί ρύθμισης φαγητού: Για βέλτιστη αναρρόφηση και σφράγιση υγρών ή ζουμερών τροφίμων, πατήστε το κουμπί Ρυθμιζόμενη ρύθμιση τροφής μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία υγρασίας, Επιλέξτε τη ρύθμιση Ξηρά τροφή για τρόφιμα χωρίς υγρό.
- 4., Κουμπί ρύθμισης ταχύτητας: Κατά τη σφράγιση κενού ευαίσθητων αντικειμένων, πατήστε το κουμπί ρύθμισης ταχύτητας έτσι ώστε να ανάβει η απαλή ένδειξη ταχύτητας ταχύτητας. Για περισσότερο έλεγχο μπορείτε να πατήσετε το κουμπί σφράγισης ανά πάσα στιγμή για να σταματήσετε το κενό και να ξεκινήσετε την αυτόματη σφράγιση διαδικασία. Σημείωση: Η συσκευή από προεπιλογή θα έχει την κανονική ταχύτητα με το πάτημα του κουμπιού ενεργοποίησης ή όταν έχει διακοπεί η τροφοδοσία.
5. Κουμπί Vacuum / Seal: Λειτουργεί το κενό που ακολουθείται από τη λειτουργία στεγανοποίησης.
6. Ενδεικτική λυχνία LED.
7. Μηχανισμός απελευθέρωσης: Πιέστε και τα δύο για να ανοίξετε τη συσκευή.
8. Μηχανισμός κλειδώματος: Σπρώξτε το προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
9. Πλάκα κενού: Η σακούλα πρέπει να κάθεται μέσα στο κυματισμένο τμήμα για το κενό και να σφραγίζει για να λειτουργεί σωστά.
10. Ράβδος στεγανοποίησης: Επιτρέπει στη σακούλα να σφραγίζει χωρίς να κολλήσει στη ράβδο.

11. Αδιάβροχος βρόχος σφουγγαριού: Στεγανοποίηση στην περιοχή κενού και αποφυγή διαρροής κενού
12. Φλάντζα στεγανοποίησης: Πιέζει τη σακούλα στη ράβδο στεγανοποίησης.
13. Ακροφύσιο κενού: Η σακούλα πρέπει να τοποθετηθεί κάτω από αυτό το ακροφύσιο για να λειτουργεί σωστά το κενό.
14. Κουμπί κενού

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Βάλτε το ανοιχτό στόμιο της σακούλας κενού στο στόμιο αναρρόφησης. Σημειώστε ότι τοποθετήστε τη σακούλα κενού στην κατάλληλη θέση.

Πιέστε τη λαβή των δύο πλευρών ταυτόχρονα, στη συνέχεια πιέστε προς τα κάτω έντονα.

Ολοκληρώνοντας τα πάνω βήματα, μετά πιέστε τη λαβή από τις δύο πλευρές και ανοίξτε το στόμιο αναρρόφησης.

Σφράγισμα για πλαστικές σακούλες

Συνδέστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την.

Βάλτε το άνοιγμα της σακούλας στο στόμιο αέρα αναρρόφησης της συσκευής, λειτουργήστε σύμφωνα με την παραπάνω εικόνα.

Βάλτε τα δύο σας χέρια στο κλείδωμα κλειδώματος των ολοκληρωμένων. Και στις δύο πλευρές, πιέστε προς τα κάτω μέχρι να ακουστούν δύο ήχοι κλικ.

Πατήστε το κουμπί «σφράγιση» και θα δείτε ότι η λυχνία LED θα ανάψει, Όταν η λυχνία LED εξαφανιστεί, η σφραγίδα της σακούλας είναι κάτω.

Πατήστε "Μηχανισμός απελευθέρωσης" για να ανοίξετε τη συσκευή