

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

KD-10399



Ηλεκτρικός Καταστροφέας για Αγριόχορτα
Χωρίς Χημικά

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί πριν από τη χρήση διαβάστε τις οδηγίες που σχετίζονται με τη χρήση του εργαλείου και την ασφάλεια εργασίας.

Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Το εγχειρίδιο έχει μεταφραστεί από την εργοστασιακή έκδοση του εγχειριδίου που παρέχεται από τον κατασκευαστή στα αγγλικά.

Περιλαμβάνεται:

α. Δηλώσεις συμμόρφωσης

Συσκευή με το εμπορικό σήμα Kraft&Dele

Συσκευή με εμπορικό σήμα

KD10399

1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ

Όροι και Προϋποθέσεις Εγγύησης

Ο Εγγυητής εγγυάται στον Αγοραστή την ορθή λειτουργία των εμπορευμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι

χρησιμοποιήσετε το σύμφωνα με τη χρήση για την οποία προορίζεται και τους κανόνες που ορίζονται στο εγχειρίδιο

υπηρεσία που παραδίδεται στον Αγοραστή μαζί με τα αγαθά.

Η περίοδος εγγύησης είναι 12 μήνες από την ημερομηνία πώλησης.

Ο Εγγυητής είναι υπεύθυνος έναντι του Αγοραστή μόνο για φυσικά ελαττώματα που προκύπτουν από λόγους εγγενείς στο πωλούμενο προϊόν. Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που προκύπτουν από άλλους λόγους, ιδίως ως αποτέλεσμα ακατάλληλη χρήση ή εφαρμογή, εσφαλμένη επιλογή του προϊόντος στις συνθήκες στο χώρο εγκατάστασης ακατάλληλη συναρμολόγηση, συντήρηση, αποθήκευση και μεταφορά του προϊόντος, μηχανική, χημική, θερμική βλάβη ή σκόπιμη βλάβη προϊόν και πρόκληση ελαττώματος.

Ζημιά στο προϊόν που προκύπτει από τη χρήση μη γνήσιων

ή δεν συμμορφώνονται με τις συστάσεις του κατασκευαστή,

ζημιές που προκύπτουν από τυχαία γεγονότα, παράγοντες φθοράς

σημάδια ανωτέρας βίας (πυρκαγιά, πλημμύρα, κεραυνός κ.λπ.).

δυσλειτουργία συσκευών που επηρεάζουν τη λειτουργία του προϊόντος.

Η εγγύηση δεν καλύπτει μέρη που υπόκεινται σε κανονική φθορά και μέρη i

αναλώσιμα, όπως: φίλτρα, λαμπτήρες, ασφάλειες, μπαταρίες, ρουλεμάν,

λιπαντικά, λάδια, ψυκτικά κ.λπ.). Η εγγύηση δεν καλύπτει το προϊόν το οποίο

με βάση τα υποβληθέντα έγγραφα και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος αρ

μπορεί να αναγνωριστεί ως προϊόν που αγοράστηκε από τον Εγγυητή.

Επιπλέον, ο Αγοραστής χάνει τα δικαιώματά του βάσει της εγγύησης για προϊόντα εντός σε περίπτωση εύρεσης:

οποιαδήποτε τροποποίηση του προϊόντος,

παρέμβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα,

οποιοσδήποτε προσπάθειες επισκευής που έγιναν από μη εξουσιοδοτημένα άτομα,

μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις περιοδικής επιθεώρησης εάν

απαιτούνται.

Η βάση για την αποδοχή μιας καταγγελίας προς εξέταση είναι η σωρευτική εκπλήρωση

τις ακόλουθες συνθήκες

Επίδειξη αντιγράφου τιμολογίου ή απόδειξης αγοράς του διαφημιζόμενου προϊόντος.

Προσωπική παράδοση ή μέσω μεταφορέα (μεταφορέας)

το διαφημιζόμενο προϊόν στο γραφείο του Εγγυητή

Το προϊόν που αποστέλλεται στην υπηρεσία θα πρέπει να παραδοθεί στην αρχική του συσκευασία καθαρή κατάσταση. Ελλείψει συσκευασίας, ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές κατά τη μεταφορά. Εάν το παράπονο δεν γίνει αποδεκτό, το διαφημιζόμενο προϊόν θα επιστραφεί στον διαφημιστή κατόπιν γραπτού αιτήματός του υπό την προϋπόθεση προηγούμενης κάλυψης. Εγγυητής του κόστους αποστολής του προϊόντος στον Αγοραστή. Τα μη συλλεγμένα αγαθά μετά από 60 ημέρες θα απορριφθούν.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Μη συμμόρφωση με τα ακόλουθα οι οδηγίες μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και σοβαρό τραυματισμό.

ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΩΣΤΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο Υγρά μέρη. Μην εκθέτετε στη βροχή. Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε ηλεκτρικά εργαλεία κοντά σε εύφλεκτα αέρια και υγρά.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. Τα παιδιά δεν πρέπει να είναι παρόντα ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οποιαδήποτε απόσπαση της προσοχής μπορεί να προκαλέσει ατύχημα. μην αφήσεις

Μην αφήνετε παιδιά να μεταφέρουν τη συσκευή ή οποιοδήποτε από τα αξεσουάρ της.

Ηλεκτρική ασφάλεια

1. Το φις πρέπει να ταιριάζει με την πρίζα. Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα με τίποτα. Μη χρησιμοποιείτε προσαρμογέα με γειωμένο ηλεκτρικό εργαλείο Ένα μη τροποποιημένο βύσμα συμβατό με την πρίζα μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξία.
2. Αποφύγετε την επαφή μερών του σώματος με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, ανεμιστήρες και ψύκτες. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται όταν το σώμα ο χρήστης είναι γειωμένος.
3. Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε βροχή ή υγρασία. Λήψη νερού στο εσωτερικό του εργαλείου αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
4. Μην υπερφορτώνετε το καλώδιο δικτύου. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο για μετακινώντας και σύροντας το εργαλείο. Μην τραβάτε το καλώδιο με τη σειρά αποσυνδέοντας το φις από την πρίζα. Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από θερμότητα. λάδι, αιχμηρές άκρες και κινούμενα μέρη. Κατεστραμμένο ή φθαρμένο καλώδιο το καλώδιο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
5. Χρησιμοποιήστε προέκταση όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο προορίζεται για εξωτερική χρήση. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο μόνο όταν το τροφοδοτικό είναι εξοπλισμένο με ασφάλεια.

Ασφάλεια χρήστη

1. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν εργάζεστε με το εργαλείο ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ. Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο υπό την επήρεια αλκοόλ, φάρμακα και συνταγογραφούμενα φάρμακα. Διαβάστε τα φυλλάδια των φαρμάκων που παίρνετε δείτε αν επηρεάζουν την κρίση και τα αντανακλαστικά σας. εάν έχετε

οποιαδήποτε αμφιβολία μη λειτουργείτε το εργαλείο.

2. Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό. Όταν εργάζεστε με το εργαλείο φοράτε γυαλιά ασφαλείας, μάσκα κατά της σκόνης, αντιολισθητικά παπούτσια και κράνος προστασία αυτιών όποτε το απαιτεί η κατάσταση. Αυτό θα μειώσει τον κίνδυνο αποφυγή πρ

συγυρεύομαι

εκκίνηση του εργαλείου. Πριν το βάθρο

ο διακόπτης είναι στη θέση OFF. ενώ κινείσαι

μην το κρατάτε από το διακόπτη ρ αυξάνει τον κίνδυνο να πέσει έξω

μετά την εκτέλεση του εργαλείου κλειδιού

στα περιστρεφόμενα μέρη του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό

5. Μην φτάσετε στο πάτωμα με τη συσκευή. Μείνετε σταθεροί ενώ εργάζεστε

θέση και ισορροπία. Αυτό σας επιτρέπει να διατηρείτε καλύτερο έλεγχο

συσκευή σε περίπτωση απρόβλεπτων καταστάσεων.

6. ΝΤΥΘΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα γιατί

μπορούν να πιαστούν στα κινούμενα μέρη του εργαλείου. Συνιστάται να

όταν εργάζεστε με το εργαλείο, φοράτε παπούτσια με αντιολισθητικές σόλες. Μακριά

μαλλιά πρέπει να ασφαλιζονται επαρκώς. Να φοράτε πάντα κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό.

7. Πρέπει να χρησιμοποιείται σύσφιξη του τεμαχίου εργασίας. Είναι πιο ασφαλές από αυτό. Η χρήση του χεριού είναι υποστήριξη γιατί επιτρέπει τη χρήση και των δύο χεριών συσκευή.

Ασφάλεια που σχετίζεται με τη χρήση και τη συντήρηση

1. Μην υπερφορτώνετε το εργαλείο. Η συσκευή θα λειτουργήσει καλύτερα και

ασφαλέστερο στα φορτία για τα οποία σχεδιάστηκε. Μην δοκιμάσεις

χρησιμοποιήστε μη συμβατά εξαρτήματα για να αυξήσετε την απόδοση του εργαλείου.

2. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό εργαλείο με χαλασμένο διακόπτη. Εργαλείο,

που δεν μπορεί να ελεγχθεί με τις στάσεις του διακόπτη

κίνδυνος και πρέπει να διορθωθεί.

3. Πριν ξεκινήσετε τις ρυθμίσεις, επισκευές. αντικατάσταση αξεσουάρ ή

αποθήκευση, αποσυνδέστε το εργαλείο από την παροχή ρεύματος. Τέτοιες προφυλάξεις

μειώστε τον κίνδυνο κατά λάθος εκκίνησης του εργαλείου.

4. Κρατήστε το εργαλείο αποσυνδεδεμένο και μακριά από παιδιά και

μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Παζλ στα χέρια μη εξουσιοδοτημένων προσώπων και

ο ανεκπαίδευτος είναι ένα επικίνδυνο εργαλείο.

5. Συντηρείτε το εργαλείο τακτικά. Ελέγξτε εάν ή όχι δεν υπάρχουν τζόγος ή σφάλματα στα

κινούμενα μέρη, είτε υπάρχουν κατεστραμμένα μέρη του εργαλείου

ή ότι δεν υπάρχουν άλλα σφάλματα που ενδέχεται να παρεμποδίσουν τη σωστή λειτουργία της συσκευής.

Εάν εντοπιστούν παρατυπίες, πρέπει να επισκευαστούν αμέσως

εργαλεία. Πολλές βλάβες οφείλονται σε κακή συντήρηση.

6. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο και τα εξαρτήματά του σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο

οδηγίες και σωστά. Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προϋποθέσεις και ο τύπος

δουλειά. Μπορεί να είναι δυνατή η χρήση του εργαλείου σε αντίθεση με την

προβλεπόμενη χρήση του

προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα

7. Ένας κατεστραμμένος διακόπτης πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο κέντρο

σέρβις. Μην χρησιμοποιήστε το εργαλείο με έναν ελαττωματικό διακόπτη on/off.

8. Μην αφήνετε το εργαλείο χωρίς επίβλεψη όταν είναι ενεργοποιημένο. Πριν

απενεργοποιείτε πάντα το εργαλείο και περιμένετε μέχρι να φύγετε από την περιοχή εργασίας πλήρης στάση του

Εάν το κύριο καλώδιο είναι κατεστραμμένο, αντικαταστήστε το με ένα κατάλληλο καλώδιο τροφοδοσίας

Μπορείτε να προμηθευτείτε το καλώδιο από τον διανομέα της συσκευής. Το καλώδιο μπορεί να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Υπηρεσία

1. Μόνο εξειδικευμένο άτομο πρέπει να επισκευάζει το εργαλείο προσωπικό που χρησιμοποιεί συμβατά ανταλλακτικά. Θα εξασφαλίσει την ασφάλης και αποτελεσματική λειτουργία του εργαλείου.

ΒΙ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Εξουσία 230V-50Hz

Εξουσία 2000W

Θερμοκρασία

Ρύθμιση 1-50°C

Ρύθμιση 1-600°C

Ροή αέρα

Ρύθμιση 1-500 l/min

Ρύθμιση 1-500 l/min

Κατηγορία προστασίας

IV. ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ανάβοντας

Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση ενεργοποίησης πριν συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα εκτός "0".

Ρύθμιση 1

Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να χρειαστούν ρυθμίσεις χαμηλής θερμοκρασίας και ανεμιστήρα,

για την αποφυγή υπερθέρμανσης του περιβάλλοντος χώρου του περιβάλλοντος αντικειμένου ή για την αποφυγή

μετακινώντας το αντικείμενο ως αποτέλεσμα υπερβολικού φυσήματος.

Ρύθμιση 2

Η υψηλότερη θερμοκρασία και το φύσημα επιτρέπουν την ταχύτερη θέρμανση του αντικειμένου και

κρατώντας το πιστόλι θερμότητας πιο μακριά από αυτό

Κίνδυνος πυρκαγιάς

Μπορεί να απελευθερωθούν εύφλεκτα και τοξικά αέρια όταν εργάζεστε με πλαστικό, χρώμα (v

παλαιότεροι τύποι βαφής), βερνίκια και παρόμοια υλικά

Η βέλτιστη θερμοκρασία πρέπει να καθοριστεί πριν από την έναρξη της πραγματικής εργασίας.

Ξεκινήστε με χαμηλότερη θερμοκρασία και, ενδεχομένως, αυξήστε την εάν χρειάζεται είναι ανεπαρκής Η θερμοκρασία λειτουργίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με

ιδιότητες του επεξεργασμένου υλικού. Η απόσταση του ακροφυσίου από το τεμάχιο εργασίας εξαρτάται από τις ιδιότητες του Αφαίρεση βαφής και διαλυτών κόλλων

Το χρώμα που έχει μαλακώσει με ζεστό αέρα μπορεί να αφαιρεθεί με ζύστρα. ΟΧΙ

μη θερμαίνετε το χρώμα για πολύ καιρό, γιατί μπορεί να καεί

και καθιστούν δύσκολη την αφαίρεσή του. Πολλές κόλλες (καθώς και αυτοκόλλητα) μαλακώνουν όταν εκτίθενται στη θερμότητα που τους επιτρέπει να διαχωριστούν από την επιφάνεια.

Αφαίρεση χρώματος από τα παράθυρα

Το γυαλί μπορεί εύκολα να σπάσει. Όταν εργάζεστε, χρησιμοποιήστε το σωστό ακροφύσιο σχεδιασμένο να λειτουργεί με γυαλί. Η βαφή από προφίλ επιφάνειες πρέπει να είναι αφαιρέστε με μια ξύστρα και σκουπίστε με μια μαλακή συρμάτινη βούρτσα.

Προφίλ πλαστικών σωλήνων

Για αυτή τη λειτουργία θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα ακροφύσιο ανακλαστήρα. Για να αποφύγετε το σπάσιμο του σωλήνα, φροντίστε να το κάνετε γεμίστε το με άμμο και σφραγίστε το και από τις δύο πλευρές. Θερμάνετε το σωλήνα ομοιόμορφα ακόμη και το μαύρισμα.

Καύση ξύλου

Τοποθετήστε το ακροφύσιο κώνου για αυτό το σκοπό. Η καύση του ξύλου του δίνει μια ενδιαφέρουσα εμφάνιση.

Μην κρατάτε το ακροφύσιο πολύ κοντά στο ξύλο γιατί θα γίνει ανομοιόμορφο χρωστικός. Ξύστε απαλά τυχόν καμένες ίνες ξύλου κατά τη χρήση λεπτό γυαλόχαρτο.

Θερμοσυστελλόμενοι σύνδεσμοι

Τοποθετήστε το ακροφύσιο κώνου για αυτό το σκοπό. Επιλέξτε μια σωλήνωση θερμοσυστελλόμενης διαμέτρου κατάλληλο για τη δουλειά. Ζεσταίνουμε ομοιόμορφα το κάλυμμα με ένα πιστόλι θερμότητας

Απόψυξη παγωμένων σωλήνων

Μην επιχειρήσετε να θερμάνετε σωλήνες PVC

Βάλτε το ακροφύσιο του ανακλαστήρα. Πάντα να θερμαίνετε την παγωμένη περιοχή από την άκρη προς το κέντρο.

Σημαντικό: Οι σωλήνες νερού είναι δύσκολο να διακριθούν από τους σωλήνες αερίου. Υπάρχουν σωλήνες χαλκού συγκολλούνται μεταξύ τους και δεν πρέπει να υπερθερμαίνονται πάνω από 200°C.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το εργαλείο προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση. Χρήση του εργαλείου για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και δυσλειτουργία. χρησιμοποιώντας

εργαλεία σε μικρούς χώρους θα αυξήσουν τη θερμοκρασία του για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση εργαλείο, κάντε τακτικά διαλείμματα κατά τη λειτουργία για να το αφήσετε να κρυώσει

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΟΤΑΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΕΣΤΟ, ΓΙΝΕΤΑΙ Εύθραυστο ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΖΗΜΙΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σύμφωνα με το 150/IEC Guide 22 EN 45014

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστή: FOREINTRADE SP.ZO.O.

Διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου: Grochowska 341/174; 03-822 Βαρσοβία

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Marwa Produkts: Θερμικό πιστόλι (με το εμπορικό σήμα Kraft&Dele)

Μοντέλο (εμπορικές ονομασίες): KD10399

Στοιχεία προϊόντος: Ονομαστική ισχύς: 2000W

Τάση 230V/50H

Το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση πληροί τις απαιτήσεις των Οδηγιών της ΕΚ

1 2014/30/EU Οδηγία LVD

2 2014/35/EU ROHS 2 Οδηγία

3 2011/65/ΕΕ Οδηγία για τις Εκπομπές Θορύβου

Πρότυπα γάμου

EN60335-2-45:2002-A1:2008-A2-2012; EN60335-1-2012 A11:2014+AC:2014, EN52233.2008

EN55014-1:2006+A1:2009-A2-2011 EN55014-2:2015. EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3-2013

Αριθμός πιστοποιητικού 1711025855 που εκδόθηκε από την Intertek Testing Services Shanghai (BuildingNo.36, 1198

Qinhou Road North, Caohejing Development Zone, Shanghai 200233, China) της 05/12/2017

πρόσωπο

Βαρσοβία

για την τήρηση της τεχνικής τεκμηρίωσης: Ma Dong Hui, Grochowska 341/174; 03-822

Ma Dong Hu, Βαρσοβία 04/09/2020

