

KRAFT&DELE
professional

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



ΚΑΜΕΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ USB



Σύνδεση της κάμερας σε τηλέφωνο Android:

1. Σημείωση: Το τηλέφωνο πρέπει να είναι OTG (USB On-the-go) και UVC (Κλάση βίντεο USB) για να λειτουργεί η συσκευή.
2. Κατεβάστε την εφαρμογή CameraFi από το Google Play Store (η κάμερα μπορεί να τρέξει με άλλες παρόμοιες εφαρμογές).
3. Συνδέστε την κάμερα στο τηλέφωνο με το καλώδιο.
4. Η συσκευή λειτουργεί χρησιμοποιώντας την εφαρμογή CameraFi.
5. Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, πατήστε το κουμπί της κάμερας.
6. Για εγγραφή ταινίας, πατήστε το... Δ ≠ κουμπί κάμερας. Για να σταματήσετε την εγγραφή, πατήστε ξανά το κουμπί της κάμερας.
7. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που έχετε τραβήξει μπορούν να εμφανιστούν μεταβαίνοντας στη συλλογή της εφαρμογής (το εικονίδιο φωτογραφιών με κεφαλές) ή στη συλλογή του Android (μπορείτε να τα βρείτε στο φάκελο CameraFi Photos, ενώ τα βίντεο στο Βίντεο CameraFi).

Σύνδεση της κάμερας σε υπολογιστή:

1. Η συσκευή ελέγχεται από την εφαρμογή™ ViewPlayCap.
2. Κάντε λήψη της εφαρμογής ViewPlayCap (<http://ypc.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/AN99.rar>).
3. Το Achiwum rar πρέπει να αποσυσκευαστεί π.χ. στην επιφάνεια εργασίας (μπορείτε να το κάνετε π.χ. με το WinRAR).
4. Ξεκινήστε την εφαρμογή και, στη συνέχεια, συνδέστε την κάμερα στη θύρα USB του υπολογιστή.
5. Η εφαρμογή θα εντοπίσει τη συσκευή εάν έχει συνδεθεί σωστά (η εφαρμογή εμφανίζει την εικόνα από τον φακό της κάμερας).
6. Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, κάντε κλικ στο κουμπί Στιγμιότυπο (κουμπί κάμερας) ή πατήστε CTRL + S.
7. Οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν... αποθηκεύονται στο φάκελο Εικόνες στη βιβλιοθήκη του χρήστη (Τοπική μονάδα δίσκου C: -> Χρήστες -> Όνομα χρήστη -> Εικόνες).
8. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή βίντεο, κάντε κλικ στο κουμπί Λήψη (κουμπί κάμερας).
9. Τα βίντεο... αποθηκεύονται... στον φάκελο Δημόσια βίντεο (Τοπική μονάδα δίσκου C: -> Χρήστες -> Δημόσια -> Δημόσια βίντεο).

Αντιμέτωπιση προβλημάτων:

Η κάμερα δεν λειτουργεί παρά τη σωστή σύνδεση:

- το μοντέλο τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε έχει πιθανώς μπλοκάρει τη λειτουργία σύνδεσης της κάμερας. Δοκιμάστε με άλλο τηλέφωνο