

MPM

Μπλέντερ 350 W MPM
MBL-31





ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

- - Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο λειτουργίας.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Απαιτείται εξαιρετική προσοχή σε περίπτωση παρουσίας παιδιών κοντά στη συσκευή
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από την αποστολή της.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο και την πρίζα της σε νερό ή άλλα υγρά.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία της.
- Πάντα να βγάζετε το φις από την πρίζα, εκτός εάν η συσκευή χρησιμοποιείται ή πριν τον καθαρισμό της.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περίπτωση ζημιάς της, καθώς και εάν το καλώδιο ή το φις της είναι κατεστραμμένο – σε αυτήν την περίπτωση, η συσκευή θα πρέπει να παραδοθεί σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο για επισκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.
- Μην κρεμάτε το καλώδιο σε αιχμηρές άκρες και αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή με καυτές επιφάνειες.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε καυτές επιφάνειες.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε ηλεκτρικές κουζίνες και εστίες αερίου, εστίες, φούρνους κ.λπ.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε στεγνή, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
- Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε πάντα ότι όλα τα μέρη της συσκευής έχουν εγκατασταθεί σωστά.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ζημιάς, πυρκαγιάς ή τραυματισμού, χρησιμοποιείτε πάντα τα εξαρτήματα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και εάν κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται.
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Φυλάσσετε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Μην αφαιρείτε το φις από την πρίζα τραβώντας το από το καλώδιο.

- - Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή χωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
- Μην συνδέετε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια.
- Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε όλες τις συσκευασίες πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ. μακριά από αυτά.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην αφήνετε μικρά παιδιά να παίζουν με το αλουμινόχαρτο γιατί υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!
- Βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι τροφοδοσίας στην πινακίδα χαρακτηριστικών της συσκευής αντιστοιχούν σε αυτές του δικτύου τροφοδοσίας σας.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και περιμένετε μέχρι να κρυώσει τελείως. Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό!
- **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην καθαρίζετε ποτέ με αιχμηρά αντικείμενα, λειαντικές ενώσεις, διαλύτες ή άλλα επιθετικά χημικά. διαφορετικά η συσκευή μπορεί να καταστραφεί.
- Πριν από την πρώτη χρήση, αποσυσκευάστε τη συσκευή από το αρχικό κουτί από χαρτόνι. Αφαιρέστε όλες τις σακούλες, τα αυτοκόλλητα, τις ταινίες, τις κλειδαριές ασφαλείας μεταφοράς και τα ένθετα/αποστάτες.
- Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε πάντα ότι δεν έχει μείνει κανένα εργαλείο π.χ. κουτάλι, σπάτουλα) στην κανάτα ή το μπουκάλι, γιατί μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή τραυματισμό στο σώμα.
- Πριν ξεκινήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η κανάτα μπουκάλι) είναι σωστά τοποθετημένη στη βάση.
- Πριν την αποσυναρμολόγηση περιμένετε μέχρι να σταματήσει τελείως ο κινητήρας.
- Προσέξτε ιδιαίτερα όταν αγγίζετε τις λεπίδες κοπής, ειδικά όταν τις αφαιρείτε για καθαρισμό.
- Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη χωρητικότητα που αναγράφεται στο δοχείο του μπλέντερ.
- Περιμένετε μέχρι να κρυώσουν τα καυτά υλικά πριν τα επεξεργαστείτε.
- Πλύνετε την κανάτα μπουκάλι) πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά.
- Κατά τη λειτουργία κρατήστε τα χέρια σας μακριά από κινούμενα μέρη.
- Μην αφαιρείτε την κανάτα όταν η συσκευή λειτουργεί
- **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Οι λεπίδες κοπής είναι πολύ αιχμηρές, αποφύγετε να τις αγγίζετε ενώ αδειάζετε ή καθαρίζετε τη συσκευή μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μη λειτουργείτε το μπλέντερ εάν το καπάκι της κανάτας δεν είναι στη θέση του.

- ΠΡΟΣΟΧΗ! Περιμένετε να σταματήσει ο κόφτης πριν αδειάσετε το περιεχόμενο της κανάτας!
- ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην υπερβαίνετε τον επιτρεπόμενο χρόνο λειτουργίας που εμφανίζεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. Περιμένετε να κρυώσει η συσκευή πριν την επανεκκίνηση.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά.
- Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και εάν κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται.
- Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή, εάν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη και πριν τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά.
- Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή, εάν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη και πριν τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Περίβλημα μπλέντερ | 7. Δαχτυλίδι βάσης κανάτας |
| 2. Κουμπί ON/OFF – λειτουργία δύο ταχυτήτων και λειτουργία PULSE | 8. Γυάλινη κανάτα μπλέντερ 1500 ml |
| 3. Υποδοχή στερέωσης κανάτας | 9. Λαβή κανάτας |
| 4. Βάση μαχαιριού | 10. Κάλυμμα κανάτας |
| 5. Κόφτης από ανοξείδωτο χάλυβα | 11. Καπάκι καλύμματος κανάτας |
| 6. Λαστιχένια σφράγιση | 12. Αντιολισθητικά πόδια |

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΝΑΤΑΣ ΜΠΛΕΝΤΕΡ

1. Βεβαιωθείτε ότι μια λαστιχένια τσιμούχα έχει τοποθετηθεί σωστά μέσα στο δακτύλιο βάσης της κανάτας (7) (μεγαλύτερη διάμετρος στραμμένη προς το νήμα μέσα στο δακτύλιο).
2. Τοποθετήστε το μαχαίρι (5) στον δακτύλιο της βάσης της κανάτας (7) και περιστρέψτε ελαφρά την πλαστική βάση του αριστερόστροφα, έτσι ώστε οι τέσσερις προεξοχές στη βάση του μαχαιριού να πιάσουν τις προεξοχές στο εσωτερικό του δακτυλίου βάσης (εικ. 1).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι λεπίδες είναι κοφτερές. Χειριστείτε με προσοχή. Χειριστείτε το μαχαίρι μόνο από την πλαστική βάση του..

3. Γυρίστε την κανάτα του μπλέντερ (8) έτσι ώστε το άνοιγμα για το βίδωμα της βάσης να είναι στραμμένο προς τα πάνω.
4. Τοποθετήστε το μαχαίρι στραμμένο προς το εσωτερικό της κανάτας στον δακτύλιο της βάσης της κανάτας (7) και περιστρέψτε το δεξιόστροφα, φροντίζοντας παράλληλα να ευθυγραμμιστεί σωστά το νήμα.
Σε περίπτωση απεγκατάστασης του μαχαιριού του μπλέντερ, ενεργήστε με την αντίστροφη σειρά.

ΧΡΗΣΗ ΜΠΛΕΝΤΕΡ CUP

Προσοχή! Μη χρησιμοποιείτε το μπλέντερ χωρίς σωστά τοποθετημένη κανάτα ή χωρίς κάλυμμα κανάτας. Μην αφαιρείτε την κανάτα ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

1. Τοποθετήστε το περίβλημα του μπλέντερ (1) σε στεγνή, σκληρή και επίπεδη επιφάνεια.

2. Αφού βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα της κανάτας του μπλέντερ έχουν συναρμολογηθεί σωστά, τοποθετήστε την κανάτα του μπλέντερ (8) στο περίβλημα του μπλέντερ (1) και περιστρέψτε την απαλά δεξιόστροφα.

3. Κόψτε τα προϊόντα σε μικρότερα μέρη για να διευκολύνετε την ανάμειξη. Βάλτε τα υλικά στην κανάτα μόνο όταν ο κινητήρας είναι σταματημένος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Μην βάζετε την κανάτα πάνω από το σημάδι των 1500 ml (8).

4. Τοποθετήστε το καπάκι με το πώμα οπής.

5. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα τροφοδοσίας.

6. Ενεργοποιήστε το με το κουμπί (2), επιλέγοντας έναν από τους δύο τρόπους λειτουργίας.

7. Κατά την ανάμειξη κρατάτε πάντα το καπάκι. Εάν χρειάζεται να προσθέστε συστατικά όταν λειτουργεί το μπλέντερ φλυτζανιών, αφαιρέστε το πώμα οπής από το καπάκι (11) και περάστε τα συστατικά μέσα από την τρύπα και, στη συνέχεια, επανατοποθετήστε το βύσμα (11).

8. Όταν ολοκληρωθεί η ανάμειξη, σταματήστε τη συσκευή στρέφοντας το κουμπί (2) στη θέση <>0<> και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν αδειάστε το περιεχόμενο της κανάτας, περιμένετε να σταματήσει το μαχαίρι να περιστρέφεται! **ΣΗΜΕΙΩΣΗ!** Για να αναμίξετε ορισμένα προϊόντα, όπως ο πάγος, χρησιμοποιήστε επανειλημμένα τη λειτουργία PULSE. Ενισχύεται γυρίζοντας το κουμπί προς τα αριστερά και κρατώντας το εκεί. Μην ξεκινήσετε τον κινητήρα για περισσότερο από 2 λεπτά, γιατί μπορεί να υπερθερμανθεί. Μετά από αυτά τα 2 λεπτά σταματήστε τη συσκευή και περιμένετε έως ότου κρυώσει.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Τα βραστά λαχανικά και φρούτα πρέπει να κρυώσουν πριν τα βάλετε στην κανάτα του μπλέντερ.

2. Για να αποφύγετε την υπερφόρτωση ή την υπερθέρμανση, μεταβείτε στην υψηλότερη ταχύτητα όταν η συσκευή αρχίσει να επιβραδύνει.

3. Η βαριά σάλτσα, η πάστα, η μαγιονέζα ή άλλες ουσίες παρόμοιας σύστασης μπορούν να αφαιρεθούν στρίβοντας τη βάση της κανάτας και ρίχνοντας το περιεχόμενο σε πιάτα ή σε δοχεία αποθήκευσης.

4. Ρευστές ή ημίρευστες ουσίες, όπως κουρκούτι και ελαφριά σάλτσα, μπορούν να χυθούν από πάνω, αφού αφαιρεθεί το καπάκι.

5. Το μπλέντερ δεν έχει σχεδιαστεί για τα ακόλουθα:

- τρίψιμο πατάτας
- Χτυπώντας αβγά ή υποκατάστατα γαλακτοκομικών προϊόντων
- κιμάς ωμού κρέατος
- χτύπημα ή ζύμωμα ζύμης (κίνδυνος σχηματισμού μπάλας ζύμης που μπορεί να καταστρέψει τη συσκευή)
- χυμός λαχανικών και φρούτων.

6. Κάθε λίγα δευτερόλεπτα ελέγχετε τη συνοχή των ανακατεμένων συστατικών.

7. Μην υπερβαίνετε τον μέγιστο επιτρεπόμενο χρόνο λειτουργίας της συσκευής που αναφέρεται στο εγχειρίδιο χρήσης.

8. Εάν ο κινητήρας σταματήσει, ολοκληρώστε αμέσως την ανάμειξη ή μειώστε την ποσότητα των συστατικών στην κανάτα.

9. Για να τρίψετε παγάκια προσθέστε λίγη ποσότητα νερού.

10. Μην αφαιρείτε την κανάτα από το περίβλημα όταν η συσκευή χρησιμοποιείται.

11. Μην εισάγετε κανένα αντικείμενο στην κανάτα κατά την ανάμειξη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μη λειτουργείτε το μπλέντερ εάν το καπάκι δεν είναι στη θέση του.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε πάντα τη συσκευή από την πρίζα και περιμένετε έως ότου κρυώσει τελείως.

ΠΡΟΣΟΧΗ Μην βυθίζετε το περίβλημα του μπλέντερ σε νερό ή άλλα υγρά.

ΠΡΟΣΟΧΗ Οι λεπίδες είναι πολύ κοφτερές. Χειριστείτε με προσοχή για να αποφύγετε τραυματισμούς.

1. Τα εξαρτήματα του μπλέντερ είναι ανθεκτικά στη διάβρωση και καθαρίζονται εύκολα.

2. Κάθε φορά πριν και μετά τη χρήση, αποσυναρμολογείτε τη συσκευή και πλένετε τα μέρη της σε ζεστό νερό με απορρυπαντικό, ξεπλένετε και στεγνώνετε καλά.
3. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε πλυντήρια ρούχων.
4. Ελέγχετε περιοδικά όλα τα λειτουργικά εξαρτήματα της συσκευής πριν τα χρησιμοποιήσετε. Μην χρησιμοποιείτε το μπλέντερ εάν οι λεπίδες έχουν κολλήσει ή περιστρέφονται με δυσκολία. Γυρίστε τα δεξιόστροφα για να ελέγξετε αν λειτουργούν σωστά. Προσέξτε όχι για να τραυματιστείτε. Οι λεπίδες πρέπει να περιστρέφονται εύκολα.
5. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν η κανάτα υποστεί ζημιά, έχει διαρροή ή έχει κατάγματα από ρωγμές. Διαφορετικά μπορεί να σπάσει κατά τη χρήση.
6. Για να καθαρίσετε το περίβλημα του μπλέντερ, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και στη συνέχεια σκουπίστε τη με ένα υγρό πανί. Εάν το νερό φτάσει στο πάνω μέρος της συσκευής, θα κατέβει και θα περάσει από την οπή αποστράγγισης κάτω από το περίβλημα.
7. Ο κινητήρας δεν απαιτεί πρόσθετη συντήρηση. Μην καθαρίζετε τη συσκευή χρησιμοποιώντας σκληρά ή λειαντικά καθαριστικά, υλικά ή χαλύβδινο μαλλί, που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Οι τεχνικές παράμετροι αναγράφονται στην πινακίδα του προϊόντος. Μέγιστος χρόνος λειτουργίας: KB Μέγιστος = 2 min.

Επίπεδο θορύβου: LWA= 80,5 dB

Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας: 0,9 m

