

# **MPM**



Κρεατομηχανή 720 W

MMM-06

## **ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ**

- Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν καθάρισμα.
- Πριν από την πρώτη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου ταιριάζει με την τάση που εμφανίζεται πάνω στη συσκευή.
- Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται πάνω από αιχμηρές άκρες ή να αγγίζει καυτές επιφάνειες.
- Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο ρεύματος για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν τη χρησιμοποιείτε.
- Λάβετε ιδιαίτερες προφυλάξεις όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε παιδιά.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν φαίνεται να είναι ελαττωματική.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις είναι κατεστραμμένο. Σε τέτοια περίπτωση, επιστρέψτε τη συσκευή σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει ζημιά
- στη συσκευή και/ή σε προσωπικό τραυματισμό.
- Μη βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο τροφοδοσίας ή την πρίζα σε νερό ή άλλα υγρά.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας και το βύσμα πρέπει να είναι πάντα στεγνά.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τον προορισμό της.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα πριν από τη συναρμολόγηση/αποσυναρμολόγηση
- αξεσουάρ.
- Κατά τη μετακίνηση της συσκευής, κρατάτε πάντα το περίβλημα του κινητήρα με υπερβολική λαβή.
- Μην τροφοδοτείτε ποτέ τη συσκευή με το χέρι. Χρησιμοποιείτε πάντα το ωστήριο.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώση, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και εάν κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Καθάρισμα και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε καυτές επιφάνειες.
- Η μονάδα δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
- Πριν ξεκινήσετε να εργάζεστε με τη μονάδα, βεβαιωθείτε ότι όλα τα στοιχεία της μονάδας είναι σωστά στερεωμένο.
- Μην τοποθετείτε ποτέ τη μονάδα δίπλα σε άλλες ηλεκτρικές μονάδες, εστίες, κουζίνες, φούρνους κ.λπ.
- Μην τραβάτε το φις κρατώντας το καλώδιο ρεύματος.
- Μη συνδέετε το φις ρεύματος με βρεγμένα χέρια.

- Κρατήστε τα παιδιά σας ασφαλή: μην αφήνετε κανένα μέρος της συσκευασίας εύκολα προσβάσιμο (δηλαδή πλαστικές σακούλες, κουτιά από χαρτόνι, ένθετα πολυστυρενίου κ.λπ.).
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι λεπίδες κοπής είναι πολύ κοφτερές, αποφύγετε να τις αγγίζετε ενώ άδειασμα ή καθαρισμός της συσκευής - μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά να παίζουν με πλαστική μεμβράνη ή σακούλες. Πνιγμός/κίνδυνος ασφυξίας!

### **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**

1. Ωθητής
2. Δίσκος φαγητού
3. Κουμπί κλειδώματος ασφαλείας
4. Στέγαση
5. Διακόπτης ON/OFF/R
6. Διακόπτης ON/R
7. Θάλαμος κοπής κιμά
8. Βίδα τροφοδοσίας
9. Λεπίδα κοπής από ανοξείδωτο χάλυβα
10. Οθόνη λεπτής μηχανής κιμά (τρύπες 3 mm)
11. Οθόνη μεσαίου κιμά (τρύπες 4 mm)
12. Οθόνη χοντρό κιμά (τρύπες 7 mm)
13. Δαχτυλίδι γιακά
14. Μπεκ λουκάνικου
15. Εξάρτημα πατέ δύο τεμαχίων
16. Αντιολισθητικά πόδια
17. Τρίφτης μικρής τρύπας για λαχανικά και καρπός
18. Τρίφτης σε φέτες λαχανικών
19. Τρίφτης μεγάλης τρύπας για λαχανικά και καρπός
20. Περίβλημα τεμαχιστή
21. Ωθητής



### **ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ**

1. Αφαιρέστε τη συσκευή από το κουτί. Αφαιρέστε όλα τα πλαστικά φύλλα, τις σακούλες και τα ένθετα από φελιζόλ.
2. Πλύνετε όλα τα μέρη (εκτός από το περίβλημα) με ζεστό σαπουνόνερο.
3. Βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό σας αντιστοιχεί στην τάση που αναφέρεται στην ονομαστική τιμή πλάκα.
4. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν την συνδέσετε.

### **ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια στιβαρή, επίπεδη και στεγνή επιφάνεια
2. Εισαγάγετε τον θάλαμο κοπής κιμά (7) μέσα στο περίβλημα (4) με το σωλήνα τροφοδοσίας προς τα πάνω και γερμένο 45° προς τα δεξιά από την κατακόρυφο, όπως φαίνεται από το κάθισμα του θαλάμου κιμά στο περίβλημα.
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί κλειδώματος ασφαλείας (3) του θαλάμου κοπής κιμά, ενώ περιστρέφετε τον κιμά

αγωγός τροφοδοσίας θαλάμου προς τα πάνω (7). Τώρα, αφήστε το κουμπί κλειδώματος ασφαλείας (3).

4. Εισαγάγετε τη βίδα τροφοδοσίας (8) στον θάλαμο κοπής κιμά (7) με το νήμα προς τα μέσα (7). Επόμενο, τοποθετήστε τη λεπίδα κοπής από ανοξείδωτο χάλυβα (9) στην εξωτερική άκρη της βίδας τροφοδοσίας (8) με την αιχμηρή άκρη λεπίδες προς τα έξω.

5. Στη συνέχεια, τοποθετήστε μία από τις σήτες του κιμά (10), (11), (12) και βιδώστε το κολάρο του δακτυλίου (13).

6. Όταν φτιάχνετε λουκάνικο, αντικαταστήστε τη λεπίδα κοπής (9) και μια από τις σίτες με την εσωτερική μέρος του εξαρτήματος πατέ (15) και το ακροφύσιο λουκάνικου (14) και σφίξτε όλο το κολάρο του δακτυλίου ο δρόμος προς τα πάνω (13).

7. Τοποθετήστε το δίσκο τροφίμων (2) στον θάλαμο κοπής κιμά στη σωστή θέση.

**ΚΙΜΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να κόβετε κόκαλα, κελύφη ξηρών καρπών και τρόφιμα με σκληρούς τένοντες.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Για να αποφύγετε την εμπλοκή, μην υπερφορτώνετε τη συσκευή.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Εάν οποιοδήποτε σκληρό υλικό μπλοκάρει την οθόνη του κιμά ή τη λεπίδα κοπής, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή και αφαιρέστε το εμπόδιο.

1. Κόψτε το κρέας σε μικρά κομμάτια για εύκολη τροφοδοσία στον θάλαμο κιμά.

2. Συνδέστε και ενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το διακόπτη ON/OFF (5).

3. Περάστε το καρυκευμένο κρέας μέσα από το σωλήνα τροφοδοσίας χρησιμοποιώντας τον ωστήρα (1).

4. Όταν τελειώσετε τον κιμά, απενεργοποιήστε τη μηχανή κιμά χρησιμοποιώντας το διακόπτη ON/OFF (5) και αποσυνδέστε την από την πρίζα.

5. Εάν το κρέας δεν περάσει από την οθόνη του κιμά και ο κιμάς είναι βαρύς, απενεργοποιήστε τον κιμά θέτοντας το διακόπτη ON/OFF (5) OFF, ρυθμίστε το κουμπί ON/R (6) R και ρυθμίστε το ON/ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ

διακόπτη (5) R. Όταν το κρέας μετακινηθεί πίσω στο εσωτερικό του θαλάμου κιμά, απενεργοποιήστε τον κιμά

ρυθμίζοντας το διακόπτη ON/OFF (5) OFF. Στη συνέχεια, καθαρίστε τα μέρη του κιμά από το κρέας και τα κορδόνια.

### **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΟΥΚΑΝΙΚΩΝ**

1. Ετοιμάστε την απαιτούμενη ποσότητα κιμά και καρυκευμένου κρέατος. Τοποθετήστε τη βίδα τροφοδοσίας (8), την εσωτερική μέρος του εξαρτήματος πατέ (15) και το ακροφύσιο λουκάνικου (14) μέσα στη συσκευή και τη βίδα στο κολάρο (13).

2. Μουλιάζουμε τις φλούδες των λουκάνικων σε ζεστό νερό για περίπου 10 λεπτά.

Τραβήξτε τη φλούδα του λουκάνικου πάνω στο άκρο του ακροφυσίου (14).

3. Χρησιμοποιώντας το σπρώξιμο τροφίμων (1) οδηγήστε απαλά τη γέμιση λουκάνικου μέσα στο θάλαμο κοπής κιμά. Εάν είναι απαραίτητο, βρέξτε το ακροφύσιο με λίγο νερό.

4. Η συσκευή παρέχεται επίσης με εξάρτημα πατέ. Για να φτιάξετε πατέ, τοποθετήστε το εξάρτημα για πατέ (15) μέσα στη συσκευή και βιδώστε το κολάρο του δακτυλίου (13).

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ!** Όταν βιδώνετε το κολάρο του δακτυλίου, βεβαιωθείτε ότι δεν το βιδώνετε πολύ σφιχτά, καθώς η βίδα τροφοδοσίας μπορεί να είναι φραγμένη.

Το ακροφύσιο λουκάνικου και το εξάρτημα πατέ δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μαζί με τη λεπίδα κοπής ή τον κιμά οθόνες.

### **ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΦΤΗ**

1. Αποσυνδέστε το θάλαμο κοπής κιμά από τον κιμά και στερεώστε το περίβλημα του τεμαχιστή (20) θέση.
2. Προσαρμόστε έναν κατάλληλο τρίφτη (17), (18) ή (19), στο περίβλημα του τεμαχιστή (20)
3. Συνδέστε τη μηχανή κιμά στην πρίζα και ενεργοποιήστε την με το διακόπτη.
4. Κόψτε τα προϊόντα σε κομμάτια αρκετά μικρά ώστε να χωρούν στο θάλαμο. Μην τεμαχίζετε τα πυρηνόκαρπα.  
Τοποθετήστε τα προϊόντα στην επάνω οπή και σπρώξτε με το ωστήριο κατά τη λειτουργία του τεμαχιστή (21).
5. Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε τον κιμά, αποσυνδέστε τον από την πρίζα και αποσυνδέστε τον τεμαχιστή από το κιμάς ακριβώς όπως ο θάλαμος κιμάς. Καθαρίστε όλα τα μέρη του καταστροφέα.  
**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Οι λεπίδες του τυμπάνου κοπής είναι εξαιρετικά αιχμηρές. Χειριστείτε προσεκτικά.

### **ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ**

Η αποσυναρμολόγηση είναι το αντίστροφο της συναρμολόγησης.

### **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

1. Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα ή σκληρά καθαριστικά (όπως διαλύτες) για τον καθαρισμό της συσκευής καθώς θα καταστρέψουν μόνιμα το περίβλημα του κιμά.
2. Μετά από κάθε χρήση, αφαιρέστε τα υπολείμματα του κιμά και πλύνετε όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή φαγητό σε ζεστό σαπουνόνερο.
3. Η χρήση διαλυμάτων λεύκανσης με χλώριο θα προκαλέσει αποχρωματισμό των εξαρτημάτων αλουμινίου.
4. Μην βυθίζετε ποτέ το περίβλημα του κινητήρα σε νερό ή άλλα υγρά – σκουπίστε το με ένα υγρό πανί.
5. Ποτέ μην καθαρίζετε τη συσκευή χρησιμοποιώντας σκληρά καθαριστικά που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή.
6. Μετά το πλύσιμο, στεγνώστε προσεκτικά όλα τα μέρη.
7. Σκουπίστε τις σήτες του κιμά και τη λεπίδα κοπής με μια ελαφριά επικάλυψη φυτικού ελαίου για να αποτρέψετε την ανάπτυξη σκουριάς.

### **ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ**

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το προϊόν και/ή η μπαταρία πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από οικιακά απορρίμματα. Όταν αυτό το προϊόν φτάσει στο τέλος της ζωής, θα πρέπει να πετάξετε τις μπαταρίες/συσσωρευτές και να τις πάρετε σε σημείο συλλογής που ορίζεται από τις τοπικές αρχές. Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή τους για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη των παλαιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους. Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος.

