

# MPM

MMR-12



Κουζίνομηχανή 1000 W

## **ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ**

- Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε παιδιά!
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους έχει σχεδιαστεί.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ζημιάς, πυρκαγιάς ή τραυματισμού, χρησιμοποιείτε πάντα τα εξαρτήματα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο και το φις της σε νερό ή άλλα υγρά.
- Μην αφήνετε τη συσκευή ενεργοποιημένη όταν δεν την παρακολουθείτε
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε ή πριν την καθαρίσετε
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι κατεστραμμένη, επίσης εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις είναι κατεστραμμένο - επιστρέψτε τη συσκευή για επισκευή σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο πάνω από αιχμηρές άκρες και κρατήστε το μακριά από καυτές επιφάνειες.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση.
- Κατά τη λειτουργία κρατήστε τα χέρια σας μακριά από κινούμενα μέρη (βραχίονας μίξερ, ράβδος, γάντζος ζύμης) !
- Πριν καθαρίσετε τη ράβδο, τον βραχίονα του μίξερ και το άγκιστρο ζύμης, αφαιρέστε τα μέρη από τη συσκευή!!
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε ηλεκτρικές κουζίνες και εστίες αερίου, καυστήρες, φούρνους κ.λπ.
- Πριν από τη χρήση να βεβαιώνετε πάντα ότι όλα τα εξαρτήματα της συσκευής έχουν τοποθετηθεί σωστά.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν καθαρίζετε τις λεπίδες κοπής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε καυτές επιφάνειες.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώση, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και εάν κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Καθάρισμα και συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν αλλάξετε τα εξαρτήματα ή πριν πλησιάσετε τη συσκευή κινούμενα μέρη.
- Μην συνδέετε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια.
- Μην αποσυνδέετε την πρίζα τραβώντας το καλώδιο.
- Χρησιμοποιήστε το σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.
- Κρατήστε τα παιδιά σας ασφαλή: μην αφήνετε κανένα μέρος της συσκευασίας που παλιώνει εύκολα προσβάσιμο (δηλαδή πλαστικές σακούλες, κουτιά από χαρτόνι, ένθετα πολυστυρενίου κ.λπ.).

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά να παίζουν με πλαστική μεμβράνη ή σακούλες. Πνιγμός/κίνδυνος ασφυξίας!**

## **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**

1. κεφαλή του κινητήρα

2. Έλεγχος ταχύτητας
3. Άξονας μετάδοσης κίνησης με μπουλόνι (προσαρτήματα , σημείο συναρμολόγησης)
4. Ανοξείδωτο μπολ με όγκο των 4,2L  
4α. Πρόσθετη βάση μπολ με χωρητικότητα 4,2L
5. Κλείδωμα κεφαλής κινητήρα
6. Βάση που κλειδώνει μπολ
7. Προστατευτικό εκτόξευσης με τροφοδότη
8. Βραχίονας μίξερ
9. Ράβδος
10. Γάντζος ζύμης
11. Σπάτουλα

## **ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**

### **ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ/ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΠΟΛ**

- Βεβαιωθείτε ότι ο έλεγχος ταχύτητας (2) βρίσκεται στη θέση «Off» (θέση «0»).
- Αποσυνδέστε το μίξερ από το ηλεκτρικό δίκτυο ή αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος.
- Ξεκλειδώστε την κεφαλή του κινητήρα (1) με το κουμπί (5) και γείρετε προς τα πίσω.
- Τοποθετήστε τον κάδο ανάμειξης (4) ή (4a) στη βάση κλειδώματος του μπολ (6) και γυρίστε τον δεξιόστροφα
- Για να αποσυναρμολογήσετε τον κάδο ανάμειξης (4) ή (4a) επαναλάβετε τις λειτουργίες 1-3 και γυρίστε τον κάδο ανάμειξης
- αριστερόστροφος.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αποσυνδέστε το μίξερ από την πρίζα πριν από οποιαδήποτε επαφή με τα εξαρτήματα!
- ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ/ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΠΡΑΞΙΟΥ ΜΙΚΤΗΡΑ, ΡΑΒΔΟΥ Ή ΓΑΝΤΖΟΥ ΖΥΜΗΣ
- Βεβαιωθείτε ότι ο έλεγχος ταχύτητας (2) βρίσκεται στη θέση απενεργοποίησης (θέση «0»).
- Αποσυνδέστε το μίξερ από το ηλεκτρικό δίκτυο ή αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος.
- Ξεκλειδώστε την κεφαλή του κινητήρα (1) με το κουμπί (5) και γείρετε προς τα πίσω.
- Τοποθετήστε οποιοδήποτε από τα εξαρτήματα (8, 9, 10) πάνω στο μπουλόνι του άξονα μετάδοσης κίνησης (3) και σπρώξτε το προς τα πάνω ως
- όσο πιο σταθερά γίνεται.
- Περιστρέψτε το εγκατεστημένο εξάρτημα αριστερόστροφα, αγκιστρώνοντάς το στο μπουλόνι του άξονα μετάδοσης κίνησης.
- Για να αποσυναρμολογήσετε το εγκατεστημένο εξάρτημα επαναλάβετε τις λειτουργίες 1-3, σπρώξτε το εγκατεστημένο εξάρτημα προς τα πάνω όσο πιο σταθερά γίνεται και περιστρέψτε το δεξιόστροφα.
- Το εξάρτημα μπορεί τώρα να αφαιρεθεί από τον κοχλία του άξονα μετάδοσης κίνησης (3).
- ΚΛΕΙΔΩΜΑ/ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΟΤΕΡ ΣΕ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
- Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή του κινητήρα (1) βρίσκεται σε πλήρως χαμηλωμένη θέση, η οποία επιτρέπει την ενεργοποίηση της κεφαλής του κινητήρα
- κλειδαριά (5).

- Για να ξεκλειδώσετε την κεφαλή του κινητήρα (1) πατήστε το κουμπί κλειδώματος κεφαλής κινητήρα (5). Αυτό θα απελευθερώσει το
- μηχανισμό ασφάλισης και αφήστε το να ανυψώσει ελεύθερα την κεφαλή του κινητήρα (1).

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η κεφαλή του κινητήρα του μίξερ πρέπει να είναι πάντα κλειδωμένη όταν βρίσκεται σε λειτουργία!**

## **ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ/ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ SPLASH GUARD**

1. Βεβαιωθείτε ότι ο έλεγχος ταχύτητας (2) βρίσκεται στη θέση «Off» (θέση «0»).
  2. Αποσυνδέστε το μίξερ από το ηλεκτρικό δίκτυο ή αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος.
  3. Προσαρμόστε τον βραχίονα του μίξερ (8), το άγκιστρο ζύμης (10) ή τη ράβδο (9) και τον κάδο ανάμιξης (4) ή (4a).
- Δείτε: «Προετοιμασία για λειτουργία».
4. Τοποθετήστε το προστατευτικό (7) στον κάδο ανάμιξης (4) ή (4a) από μπροστά, μέχρι να βρίσκεται στη κεντρική θέση. Η εσωτερική του άκρη πρέπει να είναι σωστά ευθυγραμμισμένη με την άκρη του μπολ ανάμιξης.
  5. Για να αποσυναρμολογήσετε το προστατευτικό εκτόξευσης (7) από τον κάδο ανάμιξης (4) ή (4a) επαναλάβετε τις λειτουργίες 1 και 2, σηκώστε το προστατευτικό εκτόξευσης (7) ελαφρώς προς τα πάνω και μετακινήστε το προς τα εμπρός.
  6. Αποσυναρμολογήστε τον βραχίονα του μίξερ και τον κάδο ανάμιξης.

## **ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ**

Κατά τη λειτουργία το εργαλείο του πλανητικού αναμκτήρα βρίσκεται σε σύνθετη κυκλική κίνηση: περιστρέφεται

γύρω από τον άξονά του και ταυτόχρονα στρογγυλοποιήστε τον κάδο του μίξερ. Αυτό κάνει τον αναδευτήρα να λειτουργεί προσεκτικά σε ολόκληρο το μπολ ανάμιξης κατά τη διάρκεια μιας πλήρους περιστροφής, η οποία επιτρέπει

μειώνει το χρόνο ανάμιξης και αυξάνει την αποτελεσματικότητα. Έτσι συνιστάται η μείωση του χρόνου ανάμιξης που δίνεται στις περισσότερες συνταγές.

## **ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΙΞΕΡ**

Το σχήμα του μπολ ανάμιξης και των εξαρτημάτων σχεδιάστηκε για να εξαλείψει την ανάγκη συνεχές ξύσιμο και αφαίρεση των συστατικών από τις πλευρές του κάδου ανάμιξης κατά τη λειτουργία του μίξερ. Δεν χρειάζεται να καθαρίσετε τις πλευρές του μπολ ανάμιξης περισσότερο από μία ή δύο φορές κατά τη διάρκεια ενός κύκλου ανάμιξης. Το μίξερ πρέπει να αποσυνδεθεί από την πρίζα πριν από το καθάρισμα!

Το μίξερ μπορεί να ζεσταθεί κατά τη λειτουργία. Το πάνω μέρος της κεφαλής του κινητήρα του μίξερ μπορεί να πάρει

πολύ ζεστό λόγω μεγάλου φορτίου και μεγάλου κύκλου ανάμιξης, κάτι που είναι φυσιολογικό

## **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

1. Βεβαιωθείτε ότι ο έλεγχος ταχύτητας (2) βρίσκεται στη θέση «Off» (θέση «0»).
2. Αποσυνδέστε το μίξερ από το ηλεκτρικό δίκτυο ή αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος.
3. Η κεφαλή του μοτέρ του μίξερ μπορεί να ζεσταθεί ως αποτέλεσμα μεγάλου χρόνου λειτουργίας (1). Περιμένετε μέχρι το  
η μηχανή έχει κρυώσει
4. Καθαρίστε το περίβλημα του μηχανήματος με ένα υγρό πανί.
5. Καθαρίστε τον βραχίονα του μίξερ (8), τη ράβδο (9), τον γάντζο ζύμης (10) και τη σπάτουλα (11) κάτω από τρεχούμενο νερό με προσθήκη απορρυπαντικού.

Συνιστάται να καθαρίζετε τα εξαρτήματα αμέσως μόλις ολοκληρώσετε τη χρήση της συσκευής.

Αυτό θα επιτρέψει την απομάκρυνση των αποτιθέμενων ιζημάτων. Αποτρέπει το στέγνωμα των υπολειμμάτων, που κάνει τον καθαρισμό πιο αποτελεσματικό και ευκολότερο, εμποδίζει επίσης την αναπαραγωγή βακτηρίων.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Μην καθαρίζετε τη ράβδο (9) στο πλυντήριο πιάτων γιατί μπορεί να της προκαλέσει ζημιά. Ο βραχίονας του μίξερ (8), ζύμη , γάντζος (10) και σπάτουλα (11), μπορείτε να τα καθαρίσετε στο πλυντήριο πιάτων.

## **ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ**

Μήκος καλωδίου ρεύματος: 0,95 μ

## **ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ**

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το προϊόν και/ή η μπαταρία πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από οικιακά απορρίμματα. Όταν αυτό το προϊόν φτάσει στο τέλος της ζωής, θα πρέπει να πετάξετε τις μπαταρίες/συσσωρευτές και να τις πάρετε σε σημείο συλλογής που ορίζεται από τις τοπικές αρχές. Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή τους για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη των παλαιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους. Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος.



