

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Μοντέλο	PM-NA-20C
Τάση μπαταρίας	DC 20V
Χωρητικότητα μπαταρίας	2Ah
Μήκος κοπής	450mm
Μέγιστη διάμετρος κοπής	16mm
Βάρος	2,17kg
Βάρος χωρίς μπαταρίες	1,8kg
Επίπεδο ηχητικής πίεσης LpA K = 3dB (A)	77,2dB(A)
Επίπεδο ηχητικής ισχύος LwA K = 3dB (A)	90,2dB(A)
Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος LwA	93dB(A)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



1	Εργονομική λαβή
3	Πρόσθετη λαβή
5	Προστατευτικό κοπής
7	Μπαταρία ιόντων λιθίου
11	Κουμπί δοκιμής επιπέδου φόρτισης

2	Χειρισμός με διακόπτη ασφαλείας
4	Γραμμή κοπής με λεπίδες
6	Διακόπτης έναρξης / λήξης
8	Κουμπί κλειδώματος μπαταρίας
10	LED (δείκτες φόρτισης μπαταρίας)
12	Υποδοχή φόρτισης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία στη συσκευή, αποσυνδέστε τη συσκευή από το τροφοδοτικό (αφαιρέστε την μπαταρία).

ON / OFF

Ενεργοποίηση: πατήστε ταυτόχρονα τη σκανδάλη (1) και τον διακόπτη ασφαλείας (2).

Απενεργοποίηση: αφήστε έναν από τους διακόπτες.

Το μηχανικό φρένο λεπίδας αναγκάζει τις λεπίδες να σταματήσουν αμέσως μετά από 0,5 δευτερόλεπτα.

ΚΟΠΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ

Πριν ξεκινήσετε την εργασία, είναι απαραίτητο να επιλέξετε κλαδιά με διάμετρο όχι μεγαλύτερη από 16 mm και να τα κόψετε με ψαλίδια κλαδέματος. Η τραπεζοειδής κοπή αντιστοιχεί στην ανάπτυξη φυσικών φυτών και οδηγεί σε βέλτιστη καλλιέργεια φρακτών.

Πρώτα, κόψτε τις πλευρές από κάτω προς τα πάνω. Περικοπή της κορυφής στο σχήμα που προτιμάτε, ίσια, οριζόντια, σαν στέγη ή στρογγυλεμένα.

Η λεπίδα ασφαλείας έχει πλευρικά αντισταθμίσει τα δόντια κοπής για να μειώσει τον κίνδυνο τραυματισμού. Η επιπλέον προστασία από τους κραδασμούς αποφεύγει την άβολη ανάκριση όταν οι λεπίδες έρχονται σε επαφή με τοίχους, φράκτες κ.λπ.



Προειδοποίηση! Μεταλλικά εμπόδια όπως φράκτες κ.λπ. μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στις λεπίδες κοπής.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ - ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED

- Συνδέστε το φορτιστή σε πρίζα.
- Στερεό πράσινο: Έτοιμο για φόρτιση
- Στερεό κόκκινο: φόρτιση
- Στερεό πράσινο: γεμάτο
- Στερεό πράσινο και κόκκινο: Ελαττωματική μπαταρία ή φορτιστής.



Σημείωση: Εάν η μπαταρία δεν ταιριάζει σωστά, αποσυνδέστε την και επιβεβαιώστε ότι η μπαταρία είναι το σωστό μοντέλο για αυτόν τον φορτιστή, όπως φαίνεται στις προδιαγραφές. Μην φορτίζετε άλλη μπαταρία ή μπαταρία που δεν είναι συμβατή με το φορτιστή.

1. Παρακολουθήστε συχνά το φορτιστή και την μπαταρία ενώ είναι συνδεδεμένα.
2. Αποσυνδέστε το φορτιστή και αποσυνδέστε τον από την μπαταρία όταν τελειώσετε.
3. Αφήστε την μπαταρία να κρυώσει εντελώς πριν από τη χρήση.
4. Αποθηκεύστε το φορτιστή και την μπαταρία σε κλειστά δωμάτια μακριά από παιδιά.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η μπαταρία είναι ζεστή μετά από συνεχή χρήση στο εργαλείο, αφήστε την να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου πριν από τη φόρτιση. Αυτό θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

ΣΥΝΔΕΣΗ / ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο πριν κάνετε οποιοδήποτε ρυθμίσεις.

- Κρατήστε το εργαλείο με το ένα χέρι και την μπαταρία με το άλλο (7).
- Για εγκατάσταση: σπρώξτε και σύρετε την μπαταρία στη θύρα της μπαταρίας, βεβαιωθείτε ότι το μάνδαλο απελευθέρωσης στο πίσω μέρος της μπαταρίας κάνει κλικ στη θέση του και ότι η μπαταρία είναι ασφαλής πριν ξεκινήσετε την εργασία.
- Για να αφαιρέσετε την μπαταρία: Πατήστε το μάνδαλο απελευθέρωσης της μπαταρίας και τραβήξτε την μπαταρία ταυτόχρονα.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Υπάρχουν ενδείξεις χωρητικότητας μπαταρίας (10) στην μπαταρία, μπορείτε να ελέγξετε τη φόρτιση της μπαταρίας πατώντας το κουμπί (11). Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε τη σκανδάλη (6) για να ελέγξετε ότι η μπαταρία έχει φορτιστεί επαρκώς για σωστή λειτουργία.

Αυτά τα 3 LED δείχνουν την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας:

- Ανάβουν τα 3 LED: Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη
- Ανάβουν 2 LED: Φορτισμένη μπαταρία 60%
- 1 LED είναι αναμμένη: Η μπαταρία εξαντλείται

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

