

## ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΡΩΝ



## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Για πρώτη φορά για χρήση ή χωρίς χρήση για μεγάλο χρονικό διάστημα, σας συνιστούμε να συμπληρώσετε το μέγιστο επίπεδο με φρέσκο νερό βρύσης, να βράσετε και να αδειάσετε τον βραστήρα και στη συνέχεια να το πλύνετε με νερό, επαναλάβετε τις παραπάνω ενέργειες τουλάχιστον 2 φορές.

1. Τραβήξτε το καλώδιο τροφοδοσίας από το διαμέρισμα της μονάδας βάσης, συνδέστε το βύσμα σε πρίζα.
2. Ανοίξτε το καπάκι και, στη συνέχεια, βάλτε το νερό στη μίζα.
3. Ποτέ μην αφήνετε το νερό πάνω από το μέγιστο επίπεδο ή χαμηλότερο από το ελάχιστο επίπεδο.
4. Κλείστε το καπάκι και ασφαλίστε το πλήρως. Παρακαλώ ακριβώς το πληκτρολόγιο πίσω στη μονάδα βάσης.
5. Ενεργοποιήστε το πληκτρολόγιο πατώντας το διακόπτη στη θέση "I", το φως θα ανάψει για να δείξει ότι το πληκτρολόγιο είναι ενεργοποιημένο.
6. Ο βραστήρας θα αλλάξει αυτόματα τη θέση "O" όταν το νερό βράσει και το φως νέον θα σβήσει.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εάν χρειαστεί να θερμάνετε ξανά το νερό, πρέπει να το ενεργοποιήσετε μετά από 40-60 δευτερόλεπτα.

7. Σηκώστε το βραστήρα από τη βάση με τη λαβή και ρίξτε το νερό στο δοχείο.