

## Οδηγίες Χρήσης Scamera Black



### Περιγραφή προϊόντος

1. Κάμερα
2. Φως IR
3. Ηχείο
4. Οθόνη
5. Μενού
6. Επάνω
7. OK
8. Κάτω
9. Μέθοδος
10. Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση
11. Υποδοχή κάρτας
12. MIC
13. Οπή στήριξης
14. Επαναφορά
15. USB

### Περιγραφή λειτουργίας πλήκτρων

#### 1. Εγγραφή Βίντεο

Επιβεβαίωση εγγραφής βίντεο και λήψης φωτογραφιών. Στη λειτουργία Rec, πατήστε σύντομα αυτό το πλήκτρο για να ξεκινήσετε την εγγραφή και πατήστε ξανά για να σταματήσετε. Σε λειτουργία φωτογραφίας, πατήστε σύντομα για να ξεκινήσετε τη φωτογραφία, σε λειτουργία μενού, πατήστε σύντομα για επιβεβαίωση της επιλογής.

#### 2. Αλλαγή Λειτουργίας

Σε κατάσταση αναμονής, μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των παρακάτω τρόπων: Λειτουργία εγγραφής, Λειτουργία φωτογραφίας, Λειτουργία εγγραφής φωνής, Λειτουργία αναπαραγωγής βίντεο.

#### 3. Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση

για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το DVR. για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη λυχνία IR.

#### 4. Πάνω

Στις επιλογές μενού, μετακινηθείτε προς τα πάνω για να επιλέξετε λειτουργίες.

#### 5. Μενού


Πατήστε σύντομα αυτό το πλήκτρο για να εμφανίσετε τα μενού ρύθμισης λειτουργίας. πατήστε σύντομα το πλήκτρο συνεχώς για εναλλαγή μεταξύ κάθε ρύθμισης.


#### 6. Κάτω

Στις επιλογές μενού, μετακινηθείτε προς τα κάτω για να επιλέξετε λειτουργίες.

### Βασική περιγραφή εγγραφής / φωτογραφίας

#### 1. Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο  για να ενεργοποιήσετε το DVR, εν τω μεταξύ, η κόκκινη ένδειξη θα ανάψει.

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο  ξανά για να απενεργοποιήσετε το DVR, η ένδειξη ανάγνωσης θα εξαφανιστεί αυτή τη στιγμή.

Σημείωση: σε κατάσταση χαμηλής μπαταρίας, το DVR θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από προειδοποίηση για χαμηλή τάση μπαταρίας.

#### 2. Λειτουργία Rec

Πατήστε σύντομα το "Μενού" για να μεταβείτε στη λειτουργία Rec και θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο Rec στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης.

Πιέστε σύντομα το πλήκτρο "Rec / photo" για να ξεκινήσετε την εγγραφή. Το εικονίδιο Rec θα αναβοσβήνει, εν τω μεταξύ, η ένδειξη Rec αρχίζει να αναβοσβήνει υποδεικνύοντας ότι η εγγραφή πραγματοποιείται.

#### 3. Λειτουργία φωτογραφίας

Σύντομο πάτημα "Μενού" για μετάβαση στη λειτουργία φωτογραφίας, θα υπάρχει ένα εικονίδιο φωτογραφίας.

Πιέστε σύντομα το πλήκτρο "Rec / photo" για να ξεκινήσετε τη φωτογραφία, θα εμφανιστεί μια αναλαμπή στην οθόνη που δείχνει ότι μια φωτογραφία έχει ολοκληρωθεί.

#### 4. Αναπαραγωγή βίντεο / φωτογραφιών

Σύντομο πάτημα του "Μενού" για μετάβαση στη λειτουργία αναπαραγωγής, θα υπάρχει ένα εικονίδιο αναπαραγωγής στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης.

Πιέστε σύντομα "Πάνω" για να επιλέξετε αρχεία προς τα πάνω.

Πιέστε σύντομα "Κάτω" για να επιλέξετε αρχεία προς τα κάτω.

Πιέστε σύντομα "Rec / photo" για αναπαραγωγή των επιλεγμένων αρχείων.

#### 5. Ρύθμιση μενού

Πιέστε σύντομα το "Μενού" για να εμφανίσετε τα μενού ρύθμισης.

Πιέστε σύντομα "Πάνω" ή "Κάτω" για να επιλέξετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω μεταξύ κάθε επιλογής ρύθμισης.

Επιλέξτε την επιλογή ρύθμισης που απαιτεί τροποποίηση, πατήστε σύντομα "Rec / photo" για επιβεβαίωση της τροποποίησης.

#### 6. Ρύθμιση αποσύνδεσης μενού

Πιέστε σύντομα "Μενού" για έξοδο από την κατάσταση ρύθμισης.

#### 7. Ρύθμιση ώρας

Σύντομο πάτημα "Μενού" για είσοδο στην επιλογή ρύθμισης, σύντομο πάτημα "Κάτω" για να επιλέξετε ρύθμιση ημερομηνίας. πατήστε σύντομα "Rec / photo" για είσοδο. σύντομο πάτημα "Rec / photo" για εναλλαγή μεταξύ έτους / μήνα / ημερομηνίας / ώρας / λεπτού / δευτερολέπτου, πατώντας σύντομα "Up" ή "Down" για να ρυθμίσετε την απαιτούμενη τιμή, πατήστε σύντομο "Rec / photo" για επιβεβαίωση τροποποίησης.

#### Λειτουργία USB

Συνδεδεμένο με υπολογιστή με καλώδιο USB, το DVR θα συνδέει αυτόματα το USB. Σε αυτήν τη λειτουργία, τα αρχεία βίντεο ή φωτογραφιών είναι προσβάσιμα.

#### Οδηγίες χρήσης μπαταρίας

##### 1. Ένδειξη μπαταρίας:

Πλήρης μπαταρία ελαφρώς χαμηλή μπαταρία χαμηλή μπαταρία άδεια

2. Υπάρχουν τρεις μέθοδοι φόρτισης, η κόκκινη ένδειξη ανάβει κατά τη φόρτιση. Ολόκληρος ο χρόνος φόρτισης είναι περίπου 180 λεπτά και η κόκκινη ενδεικτική λυχνία θα σβήσει αυτόματα όταν ολοκληρωθεί.

Χρησιμοποιήστε τροφοδοτικό για φόρτιση

Χρησιμοποιήστε PC-USB για φόρτιση

Χρησιμοποιήστε την ισχύ του αυτοκινήτου για φόρτιση

Παρατήρηση: όταν εμφανιστεί σφάλμα λόγω ακατάλληλης λειτουργίας, αφαιρέστε την μπαταρία ή πατήστε το κουμπί "επαναφορά" για επανεκκίνηση του μηχανήματος.

#### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αισθητήρας εικόνας Αισθητήρας HD CMOS

Οθόνη 2.0 "πολύχρωμη οθόνη

Φακός Σταθερός φακός 100 μοιρών

Νυχτερινή όραση

Μέσα αποθήκευσης Κάρτας Micro TF, μέγιστο 32 GB

Μορφή φωτογραφίας JPEG

Γλώσσα Ρωσικά, Αγγλικά, Κινέζικα

Μορφή εγγραφής JPEG

G-αισθητήρας N / A

Ισορροπία λευκού Auto / daylight / cloudy / Tungsten / Fluorescent

Έκθεση -2.0EV ~ + 2.0EV

Αυτόματη απενεργοποίηση 1min, 3min, 5min, off

Μπαταρία τύπου Polymer Li

Χωρητικότητα μπαταρίας 400mAh

Τάση φόρτισης DC-5V

Υποστήριξη συστήματος Windows me / 2000/2003 / XP / Vista / Win7, MacOS, Linux

Υποστήριξη έτους / μήνα / ημερομηνίας