

Φρυγανιέρα 2 Θέσεων 850 W Χρώματος Ασημί Techwood

TGPI-703



TGPI-705



TGPI-721



Αγαπητέ χρήστη, πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης, τηρώντας τις οδηγίες ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τους πιθανούς χρήστες αυτών των οδηγιών. Φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Αποσυσκευάστε τη συσκευή, διατηρώντας όλη τη συσκευασία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Διαβάστε

προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν

χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

Βεβαιωθείτε ότι η τάση ηλεκτρικής εγκατάστασης αντιστοιχεί σε αυτή που υποδεικνύεται στη συσκευή.

Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση και παρόμοιες χρήσεις όπως:

- Κουζίνες προσωπικού, σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας.

- Ένα περιβάλλον όπως:

• Αγροτικές κατοικίες · Διαμονή με πρωινό.

- Πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και κάθε άλλου είδους οικιστικό περιβάλλον.

Χρησιμοποιήστε το ακολουθώντας τις οδηγίες στις οδηγίες.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντους, νεροχύτες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αυτή τη συσκευή κοντά σε πιτσίλισμα νερού.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αυτή τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια.

Εάν η συσκευή βραχεί κατά λάθος, αφαιρέστε αμέσως το φισ από την πρίζα.

Συμβουλευστε τους πιθανούς χρήστες αυτών των οδηγιών.

Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν τη χρησιμοποιείτε.

Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό της. Καμία ευθύνη δεν μπορεί να αναληφθεί για οποιαδήποτε ζημιά που μπορεί να προκληθεί από λανθασμένη χρήση ή λάθος χειρισμό.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από ενήλικες, με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν έχουν εκπαιδευτεί και επιβλέπονται στη χρήση της, με απόλυτη ασφάλεια και κατανόηση των κινδύνων.

Κρατήστε αυτή τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη, εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και υπό την επίβλεψη και επίβλεψη.

Για να προστατεύσετε τα παιδιά, μην αφήνετε τις συσκευασίες γύρω-γύρω (πλαστική σακούλα, χαρτόνι, πολυστυρένιο κ.λπ.) και μην τα αφήνετε ποτέ να παίζουν με πλαστικές μεμβράνες:

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΣΦΥΞΙΑΣ.

Κατά διαστήματα, ελέγχετε το καλώδιο ρεύματος για ζημιά.

Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό για κανένα λόγο.

Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή σε πλυντήριο πιάτων.

Μην εγκαθιστάτε ποτέ τη συσκευή κοντά σε ζεστές επιφάνειες.

Μη χρησιμοποιείτε συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή βύσμα ή αφού έχει υποστεί δυσλειτουργία ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το σέρβις μετά την πώληση ή από ένα παρόμοιο εξουσιοδοτημένο άτομο (*), προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.

Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το ηλεκτρικό δίκτυο πριν από κάθε καθαρισμό, συντήρηση και εγκατάσταση εξαρτημάτων.

Να εγκαθιστάτε πάντα αυτή τη συσκευή σε ξηρό περιβάλλον. Μην χρησιμοποιείτε ή αφήνετε αυτή τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο όταν βρέχει.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αξεσουάρ που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο για τον χρήστη και να καταστρέψουν τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ηλεκτρικό καλώδιο ή βύσμα εκτός από αυτό που παρέχεται με τη συσκευή. Μην μετακινείτε ποτέ τη συσκευή τραβώντας την από το καλώδιο τροφοδοσίας και βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν μπορεί να τσιμπηθεί με κανέναν τρόπο.

Μην τυλίγετε το καλώδιο ρεύματος γύρω από τη συσκευή και μην το λυγίζετε.

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έρχεται ποτέ σε επαφή με θερμά μέρη αυτής της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει πριν την καθαρίσετε και την αποθηκεύσετε.

Μην αγγίζετε ποτέ μέρη αυτής της συσκευής που μπορεί να ζεσταθούν πολύ κατά τη χρήση Κίνδυνος εγκαυμάτων.

Το ψωμί μπορεί να καεί. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι τα θερμά μέρη της συσκευής δεν έρχονται ποτέ σε επαφή με εύφλεκτα υλικά, όπως κουρτίνες, υφάσματα κ.λπ. ενώ βρίσκεται σε λειτουργία, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή συστήματος τηλεχειρισμού. Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.

Προσέξτε να μην καλύψετε τη συσκευή και να μην τοποθετήσετε τίποτα πάνω της. Βγάζετε πάντα το φως από την πρίζα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.

Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης, βεβαιωθείτε πάντα ότι το καλώδιο έχει ξετυλιχθεί εντελώς από το καρούλι.

Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια επέκτασης εγκεκριμένα CE. Η επιτρεπόμενη ισχύς πρέπει να είναι τουλάχιστον 16A, 250V, 3000W.

Η δυσλειτουργία και η εσφαλμένη χρήση μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να τραυματίσουν τον χρήστη. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα τρέχοντα πρότυπα που σχετίζονται με αυτόν τον τύπο προϊόντος.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αφαίρεσης της ψίχας ψωμιού και οδηγίες για τον καθαρισμό της συσκευής, ανατρέξτε στην ακόλουθη παράγραφο στις οδηγίες.

(*) Εξουσιοδοτημένο αρμόδιο πρόσωπο:

τεχνικός εξυπηρέτησης μετά την πώληση του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα ή οποιοδήποτε άτομο ειδικευμένο, εξουσιοδοτημένο και ικανό να πραγματοποιήσει αυτό το είδος επισκευής.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

. Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη (το πολύ στεγνό ψωμί μπορεί μερικές φορές να αρχίσει να καίγεται στην τοστιέρα)

. **ΠΡΟΣΟΧΗ** Τα μεταλλικά μέρη ζεσταίνονται! .

Μην βάζετε ποτέ πιρούνι, μαχαίρι ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο στη φρυγανιέρα!

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το σύμβολο "OPEN BOOK" σημαίνει 1 σύσταση για ανάγνωση σημαντικών πραγμάτων im=ij

που περιέχονται στις οδηγίες.

Το διαγραμμένο σύμβολο "BIN", ακρωνύμιο WEEE

(Απορρίμματα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) σημαίνει ότι στο τέλος της ζωής του δεν πρέπει να πετιούνται στα οικιακά απορρίμματα, αλλά να εναποτίθενται στο κέντρο διαλογής



της τοποθεσίας. Η ανακύκλωση των απορριμμάτων συμβάλλει στη διατήρηση του περιβάλλοντος μας. Το σύμβολο «σήμανση CE» είναι η εγγύηση συμμόρφωσης με τα εθελοντικά εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, τα οποία μεταφράζουν τις βασικές απαιτήσεις σε τεχνικές προδιαγραφές. Αυτά τα πρότυπα δεν είναι υποχρεωτικά, αλλά εγγυώνται τη συμμόρφωση με βασικές απαιτήσεις.



Το σύμβολο ROHS (Περιορισμός χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών) που σχετίζεται με την προστασία του περιβάλλοντος πιστοποιεί ότι για καθεμία από τις 5 επικίνδυνες ουσίες • υδράργυρος • μόλυβδος • εξασθενές χρώμιο • προϊόντα προστασίας από φλόγα PBB και PBDE, η μέγιστη συγκέντρωση είναι ίση ή μικρότερη από 0,1 % του βάρους του ομοιογενούς υλικού, και 0,01% για το 6ο • κάδμιο.



Το σύμβολο «HOT WALL ή SURFACE» προειδοποιεί το χρήστη ότι τα τοιχώματα ή η επιφάνεια της συσκευής μπορεί να ζεσταθούν πολύ και να λάβει τις κατάλληλες προφυλάξεις. Το σύμβολο "ΠΟΤΗΡΙ/ΠΙΡΟΥΝΙ" σημαίνει ότι η συσκευή είναι συμβατή και μπορεί να έρθει σε επαφή με τρόφιμα.



Το σύμβολο "TRIMAN" υποδεικνύει ότι ο καταναλωτής καλείται να απορρίψει το προϊόν μέσω μιας ξεχωριστής συλλογής (για παράδειγμα, ο κάδος διαλογής, το κέντρο ανακύκλωσης, το σημείο εθελοντικής απόρριψης).



ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ1.2 Φαρδιές υποδοχές

2. Ψυχρός τοίχος
3. Κουμπί λειτουργίας
4. Ρυθμίσεις έντασης καφέ χρώματος
5. Λειτουργία «Ζέσταμα γλυκών».
6. Λειτουργία «απόψυξης».
7. Άμεσο κουμπί «Διακοπή».
8. Δίσκος για ψίχουλα (κάτω από τη συσκευή)

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει 3 φορές, άδεια, για να εξαφανιστεί το προστατευτικό στρώμα που βρίσκεται στην αντίσταση.

Για αυτή τη λειτουργία, ρυθμίστε τον επιλογέα ροδίσματος στο 5 ή στο 6. Μια ελαφριά αναπνοή καπνού και οσμών είναι φυσιολογική.

ΧΡΗΣΗ

- Ξετυλίξτε τελείως το καλώδιο ρεύματος.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση που ισχύει στη χώρα στην οποία βρίσκεστε αντιστοιχεί σε αυτήν που υποδεικνύεται στη συσκευή.
- Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα που λειτουργεί (γειωμένη εάν η συσκευή είναι κατηγορίας I), για να αποφύγετε οποιοδήποτε κίνδυνο.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το ηλεκτρικό δίκτυο πριν από κάθε καθαρισμό συντήρησης και εγκατάσταση εξαρτημάτων.
- Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε τραπέζι ή επίπεδη οριζόντια επιφάνεια.
- Μην τροποποιείτε τη συσκευή με κανέναν τρόπο.
- Η συσκευή δεν πρέπει να αφήνεται χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη στην κύρια παροχή ρεύματος.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν έχει πέσει και παρουσιάζει ορατά σημάδια ζημιάς.
- Για να επιλέξετε τον βαθμό ροδίσματος του τοστ ή του ψωμιού σας, γυρίστε τον επιλογέα λειτουργίας δεξιόστροφα.
- Θέση 1 για το μικρότερο πλέγμα στη θέση 7 για το μεγαλύτερο πλέγμα.
- Εάν έχετε αμφιβολίες, ξεκινήστε με χαμηλότερη ρύθμιση.
- Τοποθετήστε μια φέτα ψωμί στην υποδοχή της συσκευής και χαμηλώστε το ψωμί πατώντας το μοχλό μέχρι να ακουστεί ένα κλικ.



• Το ψωμί αρχίζει να φρυγανίζει. Η συσκευή σταματά αυτόματα. Το τoστ σηκώνεται από μόνα τους. • Για να χρησιμοποιήσετε πρόσθετες λειτουργίες:

Αφού βάλετε το ψωμί ή τα αρτοσκευάσματα σε φρυγανιά και πατήσετε το μοχλό εκκίνησης, πατήστε το κουμπί που θέλετε:

- Απόψυξη: για απόψυξη και στη συνέχεια φρυγανιά κατεψυγμένο ψωμί.

- Ζέσταμα: για να ξαναζεστάνουμε το ήδη φρυγανισμένο ψωμί.

• Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την αποθηκεύσετε.

• Αφού πατήσετε το μοχλό εκκίνησης, το πλήκτρο

Το «STOP» μπορεί να διακόψει τη λειτουργία της συσκευής ανά πάσα στιγμή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

• Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα και να την αφήνετε να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.

• Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα σφουγγάρι ή ελαφρώς βρεγμένο πανί.

• Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό!

• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ λειαντικά προϊόντα, μεταλλικές βούρτσες ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα.

• Βγάλτε το συρτάρι για ψίχουλα που βρίσκεται στο άκρο της συσκευής, αφαιρέστε τα υπολείμματα ψωμιού και τοποθετήστε ξανά το συρτάρι στη θέση του.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει και στεγνώσει πλήρως.

- Μην τυλίγετε το ηλεκτρικό καλώδιο γύρω από τη συσκευή, γιατί μπορεί να την καταστρέψετε.

- Φυλάξτε τη συσκευή σε δροσερό, ξηρό μέρος, μακριά από παιδιά.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Πριν από την παράδοση, όλα τα προϊόντα μας υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο.

Αυτή η συσκευή είναι εγγυημένη για 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς από τον καταναλωτή.

Τα έγγραφα της εγγύησης είναι:

• το τιμολόγιο και

• το πιστοποιητικό εγγύησης (βρίσκεται στο πλάι ή στο κάτω μέρος του κουτιού) σφραγισμένο και συμπληρωμένο.

Χωρίς αυτά τα δικαιολογητικά, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί δωρεάν αντικατάσταση ή δωρεάν επισκευή.

Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, καλύπτουμε, δωρεάν, ελαττώματα της συσκευής ή των εξαρτημάτων που προκύπτουν από ελάττωμα υλικών ή κατασκευής με επισκευή ή αντικατάσταση.

Οι υπηρεσίες στο πλαίσιο της εγγύησης δεν συνεπάγονται καμία παράταση της περιόδου εγγύησης και δεν σας δίνουν δικαίωμα για νέα εγγύηση! Σε περίπτωση αξίωσης εγγύησης, επιστρέψτε ολόκληρη τη συσκευή στο κατάστημα λιανικής σας, στην αρχική του συσκευασία, συνοδευόμενη από απόδειξη αγοράς. Το σπάσιμο γυαλιού ή πλαστικών εξαρτημάτων είναι, σε κάθε περίπτωση, δική σας ευθύνη!

Ελαττώματα σε αξεσουάρ ή ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται (για παράδειγμα: καρμπόν κινητήρα, γάντζοι, ιμάντες μετάδοσης κίνησης, ανταλλακτικό τηλεχειριστήριο, ανταλλακτικές οδοντόβουρτσες, λεπίδες πριονιού κ.λπ.) καθώς και ο καθαρισμός, η συντήρηση ή η αντικατάσταση των φθαρμένων εξαρτημάτων δεν είναι εγγυημένα και επομένως χρεώνονται!

Σε περίπτωση ξένης επέμβασης, η εγγύηση καθίσταται άκυρη. Μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης, οι επισκευές μπορούν να πραγματοποιηθούν, έναντι πληρωμής, από εξειδικευμένο σέρβις εμπορίου ή επισκευής.

Σε περίπτωση ξένης επέμβασης, η εγγύηση καθίσταται άκυρη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τροφοδοτικό 220-240V~ 50/60Hz

Ισχύς 850W

Κλάση I

Κατασκευάζεται στο P.R.C.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση

ΓΕΙΩΣΗ

Αυτή η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σε γειωμένη πρίζα. Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με γειωμένη πρίζα. Πρέπει να συνδεθεί σε μια σωστά τοποθετημένη και γειωμένη πρίζα τοίχου.

Σημειώσεις: Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη σύνδεση γείωσης ή την ηλεκτρική σύνδεση, συμβουλευτείτε εξειδικευμένο προσωπικό.

Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος, η γείωση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας επιτρέποντας τη μεταφορά ρεύματος μέσω του καλωδίου γείωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ ! : Για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε τη θήκη. Σε περίπτωση βλάβης, καλέστε έναν εξειδικευμένο τεχνικό για επισκευές.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις οδηγίες CE, έχει ελεγχθεί σύμφωνα με όλες τις τρέχουσες, ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες, όπως: ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) και χαμηλή τάση (LVD).

Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς και τεχνικές απαιτήσεις όσον αφορά την ασφάλεια. Προϊόν που εισάγεται από τη Sotech International

