

MPM



Τοστιέρα - Σαντουιτσιέρα MPM MOP-19M



ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο λειτουργίας.

Απαιτείται εξαιρετική προσοχή σε περίπτωση παρουσίας παιδιών

κοντά στη συσκευή!

Μη χρησιμοποιείτε το ψήστη σας για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από αυτόν

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Μη βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο και το φις της στο νερό ή άλλα υγρά!

Μην αφήνετε το ψήστη χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια του λειτουργία του.

Βγάζετε πάντα το φις από την πρίζα εκτός εάν η συσκευή χρησιμοποιείται ή πριν τον καθαρισμό του.

Μη χρησιμοποιείτε το ψήστη σε περίπτωση βλάβης του, ακόμη και αν το καλώδιο του

ή έχει καταστραφεί το φις – σε αυτήν την περίπτωση η συσκευή θα πρέπει να παραδοθεί σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο για επισκευή.

Η χρήση οποιουδήποτε αξεσουάρ που δεν συνιστάται από το εγχειρίδιο

ο κατασκευαστής μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή, πυρκαγιά ή τραυματισμούς. Μη χρησιμοποιείτε το ψήσιμο σε εξωτερικό χώρο.

Μην κρεμάτε το καλώδιο σε αιχμηρές άκρες και αποτρέψτε τυχόν

επαφή με καυτές επιφάνειες.

Μην στέκεστε το ψήσιμο κοντά σε ηλεκτρικές κουζίνες και κουζίνες αερίου,

καυστήρες, φούρνοι κ.λπ.

Μην αγγίζετε καυτές επιφάνειες κατά τη διάρκεια του ψησίματος – ανοίξτε το ψήσιμο μέσω μιας βάσης που έχει σχεδιαστεί μόνο για αυτό το σκοπό.

Πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό, βγάλτε το φις από την πρίζα και αφήστε το ψήστη να κρυώσει εντελώς. Όταν ανοίγετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια του ψησίματος, προχωρήστε προσεκτικά λόγω της ζεστής υγρασίας από την περιοχή κάτω από τα πάνελ θέρμανσης!! Το ψήσιμο πρέπει να συνδεθεί στην πρίζα με πείρο γείωσης! Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής σε ασφαλή τρόπο και εάν κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Αποθηκεύστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.

Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε το σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια. Ο εξοπλισμός δεν έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με εξωτερικούς προγραμματιστές ή με ξεχωριστό σύστημα ελέγχου.

Προειδοποίηση! Καυτή επιφάνεια! Μην τραβάτε το φις κρατώντας το καλώδιο ρεύματος. Μη συνδέετε το φις ρεύματος με βρεγμένα χέρια. Η θερμοκρασία των επιφανειών μπορεί να είναι υψηλότερη όταν χρησιμοποιείται η συσκευή.

**Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά εύφλεκτα αντικείμενα, όπως κουρτίνες, τραπέζια/μάντιλα κ.λπ.
Κρατήστε τα παιδιά σας ασφαλή: μην αφήνετε κανένα μέρος της συσκευασίας-
η γήρανση είναι εύκολα προσβάσιμη (δηλαδή πλαστικές σακούλες, κουτιά από χαρτόνι, ένθετα πολυστυρενίου κ.λπ.).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά να παίζουν με πλαστική ταινία ή σακούλες. Κίνδυνος πνιγμού/ασφυξίας!**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



1. Κόκκινη λυχνία προσοχής (τροφοδοτικό)
2. Πράσινη λυχνία προσοχής (θερμοστάτης)
3. Επάνω κάλυμμα
4. Κλιπ
5. Πάνελ θέρμανσης

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ:

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν καθαρίσετε τις θερμαντικές πλάκες βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα! 1. Πριν από την πρώτη χρήση του ψησίματος, πλύνετε καλά τα θερμαντικά πάνελ του ψησίματος με το πανί βρεγμένο με ζεστό νερό και στη συνέχεια σκουπίστε καλά με στεγνό πανί. 2. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη, σταθερή και στεγνή επιφάνεια που είναι ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες. 3. Πριν από το ψήσιμο για πρώτη φορά, οι μαγειρικές πλάκες πρέπει να προετοιμαστούν σωστά με το ζεστό. Τοποθετήστε τη φρυγανιέρα σε μια σταθερή, στεγνή, επίπεδη και λεία επιφάνεια, συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στο ρεύμα. Αφήστε το να δράσει για 10 λεπτά. Στη συνέχεια, αποσυνδέστε την τοστιέρα από την πρίζα και περιμένετε μέχρι να κρυώσει εντελώς. Οι θερμαντικές πλάκες ενδέχεται να καπνίζουν ελαφρώς κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Αυτό είναι φυσικό και δεν θα επαναληφθεί κατά την περαιτέρω χρήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Το ψωμί μπορεί να καει! Επομένως, η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά ή κάτω από κουρτίνες και κοντά σε άλλα εύφλεκτα υλικά!
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Οι επιφάνειες εργασίας του ψησίματος θερμαίνονται σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες! Αγγίξτε μόνο τις βάσεις!

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΨΗΤΗΡΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Όταν ανοίγετε το κάλυμμα, προχωρήστε προσεκτικά λόγω της ζεστής υγρασίας από την περιοχή κάτω από τα πάνελ θέρμανσης! 1. Λαδώστε τις πλάκες θέρμανσης (5) με βούτυρο, μαργαρίνη ή άλλο λίπος. 2. Τοποθετήστε το φις στην πρίζα. Η κόκκινη λυχνία (1) θα ανάψει στην ισχύ του σήματος. Κλείστε το κάλυμμα της συσκευής (3). 3. Ετοιμάζουμε τα σάντουιτς. 4. Η πράσινη ενδεικτική λυχνία (2) – ο θερμοστάτης θα ανάψει όταν επιτευχθεί η απαιτούμενη θερμοκρασία. Ανοίξτε το επάνω καπάκι τραβώντας το μάνταλο (4), τοποθετήστε απαλά τα σάντουιτς στα ταψιά. Κλείστε απαλά το κάλυμμα και σφίξτε με κλιπ (4). 5. Όταν ελέγχετε την κατάσταση των σάντουιτς κατά το ψήσιμο τους, ανοίξτε το κάλυμμα προσεκτικά λόγω της ζεστής υγρασίας που διαφέύγει από τις δύο πλευρές του ψησίματος! 6. Ανοίξτε το καπάκι και αφαιρέστε τα ψητά σάντουιτς χρησιμοποιώντας ξύλινη ή πλαστική σπάτουλα. 7. Πριν από την προετοιμασία των επόμενων σάντουιτς, κλείνετε πάντα το κάλυμμα για να διατηρήσετε την απαιτούμενη θερμοκρασία. Η πράσινη προειδοποιητική λυχνία (θερμοστάτης) θα ανάψει και θα σβήσει κατά τη διάρκεια του ψησίματος για να υποδείξει ότι διατηρείται η απαιτούμενη θερμοκρασία. 8. Αφού τελειώσετε το ψήσιμο, βγάλτε το φις από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά και αιχμηρά μαχαίρια ή πιρούνια, διαφορετικά είναι πιθανές οι ζημιές στις θερμαντικές επιφάνειες!

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό (και αφού ολοκληρώσετε το ψήσιμο), βγάλτε το φις από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς. 2. Πλύνετε καλά τα πάνελ θέρμανσης, καθαρίστε τις άκρες του ψησίματος χρησιμοποιώντας μαλακό πανί ή πετσέτα. 3. Εάν η πλήρης αφαίρεση τυχόν υπολειμμάτων τροφής από την επιφάνεια των πάνελ θέρμανσης είναι προβληματική, ρίξτε λίγο βρώσιμο σε βρώμικη επιφάνεια και προσπαθήστε να το καθαρίσετε μετά από περίπου 5 λεπτά. Οι προσπάθειές σας θα είναι επιτυχείς αυτή τη φορά. 4. Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια του ψησίματος χρησιμοποιώντας βρεγμένο πανί.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά! Μην σκουπίζετε το εσωτερικό της συσκευής με οξέα, λειαντικά πανιά ή σφουγγάρια, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στις θερμαντικές επιφάνειες!

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Οι τεχνικές παράμετροι αναγράφονται στην πινακίδα δεδομένων του προϊόντος. Μήκος καλωδίου ρεύματος: 0,97 m

