

**MPM**



Τοστιέρα - Σαντουιτσιέρα 750 W MPM  
MOP-26M

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ**  
Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο λειτουργίας. Απαιτείται εξαιρετική προσοχή σε περίπτωση παρουσίας παιδιών κοντά στη συσκευή! Μην χρησιμοποιείτε το ψήστη σας για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από την ανάθεσή του. Μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο και την πρίζα της σε νερό ή άλλα υγρά! Μην αφήνετε το ψήστη χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία του. Βγάζετε πάντα το φισ από την πρίζα, εκτός εάν η συσκευή χρησιμοποιείται ή πριν τον καθαρισμό της. Μην χρησιμοποιείτε το ψήστη σε περίπτωση ζημιάς του, επίσης εάν το καλώδιο ή το φισ του είναι κατεστραμμένο – σε αυτήν την περίπτωση η συσκευή θα πρέπει να παραδοθεί σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο για επισκευή. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή, πυρκαγιά ή τραυματισμούς. Μην χρησιμοποιείτε το ψήσιμο σε εξωτερικό χώρο. Μην κρεμάτε το καλώδιο σε αιχμηρές άκρες και αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή με καυτές επιφάνειες. Μην στέκεστε το ψήστη κοντά σε ηλεκτρικές κουζίνες και γκαζιού, εστίες, φούρνους κ.λπ. Μην αγγίζετε καυτές επιφάνειες κατά τη διάρκεια του ψησίματος – ανοίξτε το ψήσιμο με βάση που έχει σχεδιαστεί μόνο για αυτό το σκοπό.

Πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό, βγάλτε το φιν από την πρίζα και αφήστε το ψήστη να κρυώσει εντελώς. Όταν ανοίγετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια του ψησίματος, προχωρήστε προσεκτικά λόγω της ζεστής υγρασίας από την περιοχή κάτω από τα πάνελ θέρμανσης!! Το ψήσιμο πρέπει να συνδεθεί στην πρίζα με πείρο γείωσης! Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής σε ασφαλή τρόπο και εάν κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Αποθηκεύστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε το σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια. Ο εξοπλισμός δεν έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με εξωτερικούς προγραμματιστές ή με ξεχωριστό σύστημα ελέγχου. Προειδοποίηση! Καυτή επιφάνεια! Μην τραβάτε το φιν κρατώντας το καλώδιο ρεύματος. Μην συνδέετε το φιν ρεύματος με βρεγμένα χέρια. Η θερμοκρασία των επιφανειών μπορεί να είναι υψηλότερη όταν χρησιμοποιείται η συσκευή.

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα, όπως κουρτίνες, τραπεζομάντιλα κ.λπ. .) μακριά τους. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να παίζουν με το αλουμινόχαρτο γιατί υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Τα λάδια και τα λίπη μπορεί να καούν όταν υπερθερμανθούν. Σε παρακαλώ να προσέχεις! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Όταν η τοστιέρα ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά, μπορεί να απελευθερώσει λίγο καπνό. Αυτό θα περάσει σε λίγα λεπτά θέρμανσης.

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



1. Ένδειξη θέρμανσης τοστιέρας σάντουιτς
2. Ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας λειτουργίας
3. Επάνω καπάκι
4. Πιάστε
5. Πλάκες φρυγανίσματος
6. Αντιολισθητικά πόδια

#### ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Πριν καθαρίσετε τις πλάκες φρυγανίσματος βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα!

1.

Αφαιρέστε τυχόν σακούλες, αυτοκόλλητα και κλειδαριές μεταφοράς από τη συσκευή.

2.

Πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, καθαρίστε προσεκτικά τις πλάκες φρυγανίσματος με ένα πανί εμποτισμένο σε ζεστό νερό. Στη συνέχεια, σκουπίστε τα με ένα στεγνό πανί. Αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας, τις σημάτσες και τις ετικέτες.

3.

Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη, σταθερή, στεγνή και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.

4.

Πριν από την πρώτη χρήση, οι εστίες πρέπει να προετοιμαστούν σωστά, λειτουργώντας τις ζεστές. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια σταθερή, στεγνή, επίπεδη και λεία επιφάνεια, συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στο ρεύμα. Αφήστε το να δράσει για 10 λεπτά. Στη συνέχεια, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και περιμένετε μέχρι να κρυώσει εντελώς. Οι θερμαντικές πλάκες ενδέχεται να καπνίζουν ελαφρώς κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Αυτό είναι φυσικό και δεν θα επαναληφθεί κατά την περαιτέρω χρήση. Σκουπίστε τις καυτές πλάκες με ένα υγρό πανί και σκουπίστε τις.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Το ψωμί μπορεί να αναφλεγεί, επομένως μην τοποθετείτε ποτέ την τοστιέρα κοντά σε κουρτίνες ή εύφλεκτα υλικά!

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Οι επιφάνειες εργασίας της τοστιέρας σάντουιτς φτάνουν σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες! Αγγίξτε μόνο τις λαβές!

**ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΤΟΣΤΕΡ**

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Προσέξτε καθώς ο ατμός βγαίνει από την τοστιέρα σάντουιτς ενώ την ανοίγετε!

1. Διπάνετε τις πλάκες φρυγανίσματος (5) με βούτυρο, μαργαρίνη ή κάποιο άλλο βρώσιμο λίπος.

2. Συνδέστε το φως στην πρίζα – η κόκκινη ενδεικτική λυχνία (1) θα ανάψει, καθώς η θέρμανση της τοστιέρας σάντουιτς βρίσκεται σε εξέλιξη.

3. Ετοιμάστε τα σάντουιτς σας.

4. Όταν η συσκευή φτάσει στην απαιτούμενη θερμοκρασία, η πράσινη ενδεικτική λυχνία θα ανάψει (2), ενώ η κόκκινη ενδεικτική λυχνία θα σβήσει. Σηκώστε το πάνω καπάκι τραβώντας την λαβή (4) και τοποθετήστε προσεκτικά τα σάντουιτς σας στις πλάκες φρυγανίσματος. Κλείστε προσεκτικά το καπάκι (3) και σπρώξτε το μέχρι να το κλειδώσει αυτόματα η λαβή (4).

5. Ελέγξτε τα σάντουιτς σας ενώ ψήνετε, ανοίγοντας προσεκτικά το καπάκι και προσέχοντας τον ατμό που έρχεται στις πλευρές της τοστιέρας!

6. Ανοίξτε το καπάκι και βγάλτε τα σάντουιτς του τост χρησιμοποιώντας μια ξύλινη ή πλαστική σπάτουλα.

7. Πριν ετοιμάσετε τα επόμενα σάντουιτς, κλείστε πάντα το καπάκι για να διατηρήσετε τη θερμοκρασία. Κατά τη λειτουργία της, οι ενδεικτικές λυχνίες (1) και (2) της τοστιέρας θα ανάβουν και θα σβήνουν εναλλάξ, πράγμα που σημαίνει ότι η θερμοκρασία διατηρείται από τη συσκευή και ότι η ίδια η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.

8. Αφού ψήσετε, αποσυνδέστε το φως από την πρίζα και αφήστε το στην άκρη μέχρι να κρυώσει εντελώς.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά και αιχμηρά μαχαιροπίρουνα γιατί μπορεί να καταστρέψουν τα πιάτα φρυγανίσματος!

**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:**

1. Πριν καθαρίσετε τη συσκευή (και μετά το ψήσιμο) τραβήξτε το φως από την πρίζα και περιμένετε μέχρι να κρυώσει.

2. Σκουπίστε καλά τις πλάκες φρυγανίσματος και τις άκρες της συσκευής με ένα λεπτό πανί ή πετσέτα. 3. Εάν η αφαίρεση υπολειμμάτων φαγητού από τις επιφάνειες των πιάτων φρυγανίσματος είναι προβληματική, ρίξτε λίγο μαγειρικό λάδι στις λερωμένες περιοχές και καθαρίστε τις μετά από περ. 5 λεπτά. 4. Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια της τοστιέρας σάντουιτς με ένα υγρό πανί. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό και άλλα υγρά! Μην σκουπίζετε τη συσκευή μέσα με αιχμηρά ρούχα ή σφουγγάρια γιατί μπορεί να καταστρέψετε τις πλάκες θέρμανσης!

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Οι τεχνικές παράμετροι αναγράφονται στην πινακίδα δεδομένων του προϊόντος.

Μήκος καλωδίου ρεύματος: 0,85 m