

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

170GZTM0000000001V0



Τραπέζι Φρέζας VEVOR 17.7×6.7" Πολυλειτουργικό 30KG για Δράπανα & Φρέζες

Περιγραφή Προϊόντος

1. Εισαγωγή στον πάγκο εργασίας 450x170

Ο πάγκος εργασίας **450x170** χρησιμοποιείται σε **επιτραπέζιες δράπανα, μηχανές CNC, EDM και WEDM**, προσφέροντας **υψηλή ακρίβεια κατεργασίας, σταθερή σύσφιξη**, απλή και γρήγορη λειτουργία. Επιτρέπει την **ακριβή μετακίνηση σε οριζόντια και κατακόρυφη κατεύθυνση**, χάρη στο σφικκτήρα και τον οδηγό που είναι σταθερά τοποθετημένοι στον πάγκο εργασίας.

Ο **ακριβείας σταυροειδής πάγκος** μπορεί να **τοποθετηθεί εύκολα και να χρησιμοποιηθεί σε μηχανές κατεργασίας**, λόγω της υψηλής του καθοδηγητικής ακρίβειας.

2. Τεχνικές Προδιαγραφές του Πάγκου 450x170

Μοντέλο	Μήκος πάγκου	Πλάτος πάγκου	Πλευρική διαδρομή	Διαμήκης διαδρομή	Μέγεθος βιδών στήριξης	Ύψος πάγκου
450x170	450 mm	170 mm	185 mm	105 mm	136/165 mm	100 mm

3. Αξεσουάρ Συσκευασίας

Περιλαμβάνονται:

- Σταθμός εργασίας 450x170
- 1x Μεγάλος τροχός
- 1x Μικρό χειροτροχό
- 2x Χειροτροχοί για τον άξονα
- 12x Παξιμάδια (M12)
- 4x Βίδες μανίκι χειροτροχού
- 2x 410 επίπεδες βίδες

Αξεσουάρ Συσκευασίας & Οδηγίες Συναρμολόγησης Χειροτροχού

3. Αξεσουάρ Συσκευασίας

Περιλαμβάνονται:

- Σταθμός εργασίας 450x170
- 1x Μεγάλος τροχός (Big handwheel)
- 1x Μικρός τροχός (Small handwheel)
- 2x Σετ χειροτροχών (Hand wheel set)
- 2x Παξιμάδια κάλυψης M12 (12 cover mother)
- 4x Βίδες μανίκι χειροτροχού (Hand wheel sleeve screws)
- 2x Επίπεδες βίδες 410 (4x10 flat screws)

4. Βήματα Συναρμολόγησης Χειροτροχού

1. Τοποθετήστε τις βίδες του μανικιού του χειροτροχού στον χειροτροχό.
2. Τοποθετήστε το στη θέση του και βιδώστε το στην εγκοπή του κοχλία στο πλάι του χειροτροχού.
3. Χρησιμοποιήστε κατσαβίδι για να σφίξετε τη βίδα.
4. Τοποθετήστε την επίπεδη βίδα 410 στη σχισμή.
5. Ευθυγραμμίστε την εγκοπή στο κάτω μέρος του χειροτροχού με την αντίστοιχη σχισμή του οδηγού ράγας.
6. Ευθυγραμμίστε και πιέστε τον χειροτροχό στη θέση του.
7. Εισάγετε και εγκαταστήστε το καπάκι στερέωσης.
8. Η μπάρα κάλυψης έχει εγκατασταθεί και ο χειροτροχός είναι τοποθετημένος σωστά.

3. Packing accessories



Appendices



(The big wheel x1)



(small handwheel x1)



(Hand wheel sleeve screw x2)



(Hand wheel set x2)



(12 cover mother x2)



(4 x10 flat x2)

4. Steps of handwheel loading



1. Put the handwheel sleeve screws into the handwheel sleeve



2. Put it in place and screw it into the screw hole on the side of the handwheel



3. Use a screwdriver to tighten the screw



4. Put 4x10 health in slot



5. Align the Underside Notch of the handwheel to the flat health groove



6. Align and push the handwheel in



7. Push in and install the cap here



8. Cover bar is installed, handwheel is installed