

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Βγάλτε τη συσκευή από τη συσκευασία και απλώστε το καλώδιο τροφοδοσίας



Βγάλτε τη ράβδο στήριξης. Εισαγάγετε τη ράβδο στήριξης στη δεξιά οπή της βάσης και στη συνέχεια ασφαλίστε την



Βάλτε το ράφι εμπορευμάτων στον επάνω πόλο, μπορεί να ρυθμιστεί το κατάλληλο ύψος εάν χρειαστεί.



Βγάλτε την κρεμάστρα και συναρμολογήστε το άγκιστρο στην αριστερή πλευρά της κρεμάστρας. Στη συνέχεια, τοποθετήστε την κρεμάστρα από την κορυφή του στύλου στήριξης.



Σηκώστε το κάλυμμα της οπής σύνδεσης, βγάλτε τη βούρτσα σιδερώματος, ευθυγραμμίστε το πώμα της βούρτσας σιδερώματος και τοποθετήστε το στην αντίστοιχη οπή στο σώμα του μηχανήματος και σφίξτε το δεξιόστροφα. Μετά τη χρήση, τραβήξτε τη βούρτσα σιδερώματος και καλύψτε την κουκούλα. Εάν απαιτείται, βγάλτε τη γούνινη βούρτσα, ευθυγραμμίστε τα πλαστικά στηρίγματα στο πίσω μέρος της βούρτσας και πιάστε το στο μεταλλικό πώμα κοντά στο κάτω μέρος της βούρτσας σιδερώματος. Η αποσυναρμολόγηση είναι σε αντίστροφη σειρά.



ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ



Ονομαστική ισχύς: 2000W
Τάση: 220V-240V ~ 50Hz
Πίεση ατμού: 1.5bar Ροή ατμού: 35g / min (μέγ.)
Χωρητικότητα δεξαμενής: 1600ml

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σιδέρωμα:

1. Στερεώστε το μηχάνημα συναρμολογημένο σε επίπεδο και σταθερό δάπεδο. Ρυθμίστε το ύψος

και απλώστε το εύρος της κρεμάστρας όπως απαιτείται και κρεμάστε τα ρούχα πάνω του. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό νερό στη δεξαμενή νερού και ότι η δεξαμενή βρίσκεται σωστά. Συνδέστε το φις στην πρίζα, επιλέξτε το κατάλληλο γρανάζι. Αφήστε το μηχάνημα να προθερμανθεί για περίπου 40 δευτερόλεπτα, περιμένοντας το άτμισμα της βούρτσας σιδερώματος.

2. Σιδερώστε από το κύριο μέρος των ρούχων, κρατήστε απαλά το κάτω στρίφωμα με το χέρι για να κάνετε το ζαρωμένο μέρος επίπεδο και σιδερώστε τις κυματισμένες ίνες έξω από τον καυτό ατμό (όπως φαίνεται στην εικόνα 2).



3. Πίεστε απαλά το μεταλλικό πλαίσιο της βούρτσας σιδερώματος στα ρούχα, μετακινήστε τη βούρτσα πάνω-κάτω με τέτοια ταχύτητα ώστε ο ατμός να διεισδύσει στις ίνες.

4. Αφού σιδερώσετε το κύριο μέρος, σιδερώστε τα συγκεκριμένα μέρη από πάνω προς τα κάτω. Κατά το σιδέρωμα του γιακά, μπορείτε να διπλώσετε ολόκληρο το κολάρο πίσω, να κρατήσετε το ένα άκρο του γιακά με το χέρι, να μετακινήσετε τη βούρτσα σιδερώματος οριζόντια και, κατά τη διάρκεια του χρόνου, να προσέχετε τον ζεστό ατμό (όπως φαίνεται στην Εικόνα 3).

5. Κατά το σιδέρωμα των μανικιών, τραβήξτε τα μανίκια ευθεία και μετακινήστε τη βούρτσα σιδερώματος κατά μήκος των μανικιών.

