

**330-106**



**Λούτρινος Κουνιστός Κύκνος με Μουσική και Ξύλινη  
Βάση**



### **Οδηγίες Χρήσης**

1. Αφαιρέστε το κάτω μέρος της βέλκρο και βγάλτε την μπαταρία.
2. Αφαιρέστε το ασφαλές πλαστικό από την μπαταρία.
3. Πατήστε το σημάδι στο χέρι του ζώου, και θα κάνει θόρυβο.

### **Για Καλύτερη Απόδοση:**

- Χρησιμοποιήστε μόνο τις προτεινόμενες μπαταρίες.
- Μην χρησιμοποιείτε αλκαλικές, στάνταρ (άνθρακα-ψευδάργυρο) ή επαναφορτιζόμενες (νικελίου-καδμίου) μπαταρίες.
- Μην αναμειγνύετε καινούριες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες όταν το παιχνίδι δεν χρησιμοποιείται.
- Αφαιρέστε τις εξαντλημένες μπαταρίες από το παιχνίδι και απορρίψτε τις σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή μπαταριών.
- Μην προσπαθήσετε να επαναφορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα.
- Οι ακροδέκτες τροφοδοσίας δεν πρέπει να βραχυκυκλωθούν.

### **Προειδοποίηση**

- Συνίσταται επίβλεψη από ενήλικα κατά την αλλαγή των μπαταριών.
- Αφαιρέστε όλα τα πλαστικά συνδετικά και τις ετικέτες πριν δώσετε το παιχνίδι στο παιδί. Αυτά τα εξαρτήματα δεν αποτελούν μέρος του παιχνιδιού. Τα χρώματα και τα περιεχόμενα μπορεί να διαφέρουν.
- Ο κατασκευαστής και ο πωλητής αποποιούνται ρητά οποιαδήποτε ευθύνη για προσωπικό τραυματισμό, ζημιά ή απώλεια περιουσίας, είτε άμεση, έμμεση ή παρεπόμενη, που προκύπτει από ακατάλληλη χρήση, ανεπαρκή συντήρηση ή παραμέληση αυτού του προϊόντος.

### **Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 18 μηνών και άνω.**

### **Μέγιστο βάρος: 40 κιλά.**

**ΗΠΑ** Αν έχετε ερωτήσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών μας. Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι:

- Τηλέφωνο: 001-877-644-9366
- Email: [customerservice@aosom.com](mailto:customerservice@aosom.com)

Εισαγόμενος από: Aosom LLC 27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ