



370-187V90




**Ηλεκτρικό Βρεφικό Αυτοκίνητο με
Τηλεχειριστήριο**



- Τηλεχειριστήριο (R/C) ελέγχει μπροστά/πίσω και αριστερά/δεξιά
- Ρύθμιση έντασης ήχου
- Ένδειξη ισχύος
- Μπροστά και πίσω
- Υψηλή και χαμηλή ταχύτητα

*Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3-6 ετών.

*Μέγιστο βάρος: 30 κιλά.



Προδιαγραφές προϊόντος:

- Μπαταρία: 12V/4.5AH x1
- Γεννήτρια: Κινητήρας κίνησης 12V, 30W #390 x2, Κινητήρας διεύθυνσης 12V #380 x1
- Εύρος ηλικίας: 37-72 μηνών
- Μέγιστο φορτίο: 30KG
- Ταχύτητα: 3-5 KM/H
- Ώρες χρήσης: 1-2 ώρες μετά από φόρτιση 8-12 ωρών
- Φορτιστής: Είσοδος: AC 120V-240V, 50-60Hz, 0.2A; Έξοδος: DC12V, 500mA, 6W
- Μπαταρία τηλεχειριστηρίου: AAA 1,5V x2 (δεν περιλαμβάνονται)



Λειτουργία κουμπιών:

1. Ένδειξη ισχύος
2. Τρύπα φόρτισης
3. Κουμπί λειτουργίας
4. Κουμπί σειρήνας
5. Υψηλή και χαμηλή ταχύτητα
6. Μπροστά και πίσω

Λειτουργία και εξήγηση του τηλεχειριστηρίου

- **Ποτέ μην αλλάζετε τις λειτουργίες προς τα εμπρός και πίσω κατά τη διάρκεια της κίνησης, γιατί το κιβώτιο ταχυτήτων ή ο κινητήρας μπορεί να καταστραφούν.**
- **Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο με μπαταρία.**
- **Μόνο ο νόμιμος κηδεμόνας του παιδιού μπορεί να χρησιμοποιεί το τηλεχειριστήριο.**
- **Το προϊόν λειτουργεί κυρίως με τηλεχειριστήριο.**

Μέθοδος Κωδικοποίησης:

- Κρατήστε πατημένα τα κουμπιά **προς τα εμπρός και προς τα πίσω** για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσετε τη σύνδεση κωδικού. Το πρώτο LED αναβοσβήνει.
- Ενεργοποιήστε το αυτοκίνητο, το πρώτο LED σταματά, η σύνδεση του κωδικού έχει επιτύχει.

Προδιαγραφές λειτουργίας μπαταριών:

- Ποτέ μην αναμειγνύετε καινούργιες και παλιές μπαταρίες ή διαφορετικούς τύπους μπαταριών.
- Μην αντιστρέφετε τους θετικούς και αρνητικούς πόλους της μπαταρίας, γιατί μπορεί να συμβεί βραχυκύκλωμα.
- Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα.
- Μόνο ενήλικες μπορούν να αλλάξουν ή να φορτίσουν τις μπαταρίες.
- Μην προκαλείτε βραχυκύκλωμα στην υποδοχή φόρτισης.
- Φορτίστε την μπαταρία μόνο όταν είναι εκτός του παιχνιδιού.
- Κρατήστε τις εξαντλημένες μπαταρίες μακριά από την πρόσβαση των παιδιών.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το παιχνίδι με κατσαβίδι και τοποθετήστε τις μπαταρίες **AAA 1,5V** σωστά στη θέση τους για το τηλεχειριστήριο 2,4G.