

cecotec

CEC-05883 / CEC-05884 / CEC-05885 / CEC-05888 / CEC-05889



Καλοριφέρ Λαδιού

1. Μέρη και Εξαρτήματα

- **Σχήμα 1** περιλαμβάνει:
 1. Διακόπτης επιπέδου ισχύος
 2. Θερμοστάτης
 3. Θήκη αποθήκευσης καλωδίου
 4. Πτερύγια
 5. Ροδάκια

Σημείωση: Τα γραφικά μπορεί να μην ταιριάζουν απόλυτα με το προϊόν, αλλά είναι σχηματικές αναπαραστάσεις.

2. Πριν από τη Χρήση

- **Αποσυσκευασία:**
 - Βγάλτε το προϊόν από το κουτί του και απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας υπεύθυνα. Κρατήστε το κουτί για μελλοντική μεταφορά, εάν χρειαστεί.
 - **Έλεγχος:**
 - Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη περιλαμβάνονται και δεν έχουν υποστεί ζημιές.
 - Επικοινωνήστε με την **Τεχνική Υπηρεσία της Cecotec** εάν λείπουν μέρη ή έχουν ζημιές.
-

3. Συναρμολόγηση Προϊόντος

- **Ανατρέξτε στα Σχήματα 2 και 3 για οπτική καθοδήγηση.**
 1. Τοποθετήστε το καλοριφέρ ανάποδα σε μια σταθερή επιφάνεια.
 2. Συνδέστε τα ροδάκια χρησιμοποιώντας τους βραχίονες σε σχήμα "U" και τα παξιμάδια με φτερό.
 3. Εισάγετε τους βραχίονες μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου πτερυγίου.
 4. Προσαρμόστε τα άκρα των βραχιόνων στις οπές της βάσης στήριξης των ροδών.
 5. Βιδώστε τα παξιμάδια στους βραχίονες και σφίξτε για να στερεώσετε τη βάση στα ροδάκια.
 6. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα στην άλλη πλευρά για την τοποθέτηση των πίσω ροδών.
-

4. Λειτουργία

- Τοποθετήστε πάντα τη συσκευή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Ρυθμίστε τον διακόπτη ισχύος και τον θερμοστάτη στο 0.

Σύνδεση και Επιλογή Ισχύος:

1. **Συνδέστε τη συσκευή** σε γειωμένη πρίζα τοίχου.
2. **Ρυθμίστε τον θερμοστάτη** γυρίζοντας τον διακόπτη δεξιόστροφα στη μέγιστη ρύθμιση.
3. **Επιλογή επιπέδου ισχύος:**
 - **Διακόπτης I:** Λειτουργία θέρμανσης Eco.
 - **Διακόπτης II:** Λειτουργία θέρμανσης Μέτριας Ισχύος.
 - **Και οι δύο διακόπτες μαζί:** Μέγιστη Ισχύς θέρμανσης.
4. Για να **απενεργοποιήσετε τη συσκευή:**
 - Ρυθμίστε τον θερμοστάτη στο 0.
 - Απενεργοποιήστε τους διακόπτες ισχύος.
 - Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.

Ρυθμίσεις Θερμοστάτη:

- Ρυθμίστε τον θερμοστάτη στη **επιθυμητή θερμοκρασία:**
 - Περιστρέψτε δεξιόστροφα για **αύξηση θερμοκρασίας.**
 - Περιστρέψτε αριστερόστροφα για **μείωση θερμοκρασίας.**
- Η συσκευή θα ενεργοποιείται/απενεργοποιείται **αυτόματα** για να διατηρεί τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.

Προστασία από Υπερθέρμανση:

- Το καλοριφέρ διαθέτει **σύστημα ασφαλείας** που το απενεργοποιεί αυτόματα όταν υπερθερμανθεί.
-

5. Καθαρισμός και Συντήρηση

1. Προετοιμασία:

- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το καλοριφέρ.
- Αφήστε το να κρυώσει εντελώς πριν τον καθαρισμό.

2. Καθαρισμός:

- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, νωπό πανί για τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας.
- Αποφύγετε λειαντικά καθαριστικά ή σφουγγαράκια.
- Μην αγγίζετε το θερμαντικό στοιχείο.

3. Αποθήκευση:

- Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το και αποθηκεύστε το σε **στεγνό και προστατευμένο από τη σκόνη μέρος**.

4. Προειδοποίηση:

- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε υγρό.

Ready Warm 7000 Space / Ready Warm 7000 Space Black

- **Ισχύς:** 1500W
 - **Τάση:** 220-240V
 - **Συχνότητα:** 50/60Hz
 - **Κωδικός Προϊόντος:** 05882/05883
-

Ready Warm 9000 Space / Ready Warm 9000 Space Black

- **Ισχύς:** 2000W
 - **Τάση:** 220-240V
 - **Συχνότητα:** 50/60Hz
 - **Κωδικός Προϊόντος:** 05884/05885
-

Ready Warm 11000 Space / Ready Warm 11000 Space Black

- **Ισχύς:** 2500W
 - **Τάση:** 220-240V
 - **Συχνότητα:** 50/60Hz
-

Σημειώσεις

- Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.
- **Κατασκευή:** Κίνα
- **Σχεδιασμός:** Ισπανία

8. Τεχνική Υποστήριξη και Εγγύηση

Η Cecotec ευθύνεται προς τον τελικό χρήστη ή καταναλωτή για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης που υφίσταται κατά τον χρόνο παράδοσης του προϊόντος, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

- Συνιστάται οι επισκευές να γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό.
 - Εάν εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε κάποια απορία, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την επίσημη Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec στο **+34 963 210 728**.
-

9. Πνευματικά Δικαιώματα

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των κειμένων αυτού του εγχειριδίου ανήκουν στην **CECOTEC INNOVACIONES, S.L.** Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Το περιεχόμενο αυτής της έκδοσης δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστημα ανάκτησης, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί εν όλω ή εν μέρει με οποιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοαντιγραφικό, ηχογραφικό ή παρόμοιο) χωρίς την προηγούμενη άδεια της **CECOTEC INNOVACIONES, S.L.**




Fig./img./Abb./Afb./ Rys 1



Fig./img./Abb./Afb./ Rys 3




Fig./img./Abb./Afb./ Rys 2