



833-664



Ξύλινη Πολυθρόνα 70 x 64.5 x 70 cm

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ.

Μόνο για οικιακή χρήση

Οδηγίες χρήσης:

- Τοποθετήστε την καρέκλα σταθερά σε επίπεδο πάτωμα.
- Κρατήστε την μακριά από φλόγες.
- Αποφύγετε την υπερφόρτωση της καρέκλας.

Προφυλάξεις πριν από τη συναρμολόγηση:

- Προετοιμάστε έναν καθαρό και στεγνό χώρο για τη συναρμολόγηση.
- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν είναι κατεστραμμένο.
- Ελέγξτε ότι δεν λείπουν κομμάτια.

Συντήρηση:

- Καθαρίστε με ένα μαλακό ύφασμα.
- Ελέγχετε τακτικά το κάθισμα.

Συνθήκες αποθήκευσης:

- Το ύφασμα θα πρέπει να αποθηκεύεται εντελώς στεγνό, σε καθαρό και στεγνό μέρος, για να αποφεύγεται ο κίνδυνος μούχλας.

Προσοχή: Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού από σύνθλιψη και κοπή κατά τη συναρμολόγηση.

Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνη σε περίπτωση ζημιών λόγω κακής εγκατάστασης ή φθοράς.

Αν το κάθισμα είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο ύψος, μόνο εξειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αντικαταστήσει ή να επισκευάσει αυτά τα εξαρτήματα.





