








833-413




Ξύλινο Πτυσσόμενο Τροχήλατο Τραπέζι
Κουζίνας 140 x 80 x 74 cm






PARTS





HARDWARE





- Dx 16 
- Ex 4 
- Gx 2 





- Ax 10 
- Cx 4 







Bx 8




Bx 8




Fx 8





Dx 12



Dx 12





Bx 6

