

# cecotec

**CEC-08510**



Συσκευή Ατμού για Εύκολο Σιδέρωμα IronHero 1800 Vital

## 1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

### Εικ. 1

1. Πλάκα σιδερώματος από ανοξείδωτο ατσάλι
2. Βάση πλάκας σιδερώματος
3. Λαβή
4. Κάτω κάλυμμα
5. Δοχείο νερού
6. Βάση δοχείου
7. Ενδεικτική λυχνία
8. Κάλυμμα λαβής
9. Διακοσμητικό πλαίσιο
10. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
11. Κουμπί ατμού
12. Βούρτσα
13. Καλώδιο

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην ταιριάζουν ακριβώς με τη συσκευή.

---

## 2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο που να προστατεύεται κατά τη μεταφορά. Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί της και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να διατηρήσετε το αρχικό κουτί και τα υπόλοιπα στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποτρέψετε τυχόν ζημιές στη συσκευή κατά τη μεταφορά της στο μέλλον. Σε περίπτωση που απορρίψετε την αρχική συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και είναι σε καλή κατάσταση. Αν λείπει κάποιο κομμάτι ή βρίσκεται σε κακή κατάσταση, επικοινωνήστε άμεσα με την επίσημη Τεχνική Υποστήριξη της **Cecotec**.

### Περιεχόμενο συσκευασίας

- Ατμοκαθαριστής ρούχων
- Βούρτσα υφασμάτων
- Εγχειρίδιο οδηγιών

## 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

### Πριν από τη χρήση

1. Αφαιρέστε τυχόν ετικέτες ή προστατευτικά καλύμματα από την κεφαλή ατμού και ισιώστε το καλώδιο ρεύματος πριν από τη χρήση.
  2. Εκπέμψτε ατμό για λίγα λεπτά πριν από την πρώτη χρήση για να απομακρύνετε τυχόν ακαθαρσίες και οσμές από τη διαδικασία κατασκευής.
  3. Για να αποφύγετε την υπερφόρτωση του κυκλώματος, μην συνδέετε τη συσκευή σε πρίζα που χρησιμοποιείται και από άλλες συσκευές, π.χ., σε πολύπριζο.
  4. Κατά το άνοιγμα της συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και είναι σε καλή κατάσταση.
-

## Εγκατάσταση και χρήση

- Βγάλτε τη συσκευή από τη συσκευασία της και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
- Περιστρέψτε το δοχείο νερού στην ξεκλειδωτή θέση, αφαιρέστε το, ανοίξτε το καπάκι και γεμίστε το τουλάχιστον κατά 1/3 της χωρητικότητάς του. Στη συνέχεια, επανατοποθετήστε το.
- Κρατήστε τον ατμοκαθαριστή ρούχων από τη λαβή με το ένα χέρι και τοποθετήστε τη βούρτσα υφασμάτων στην κεφαλή ατμού με το άλλο χέρι. Στερεώστε καλά την υποδοχή του εξαρτήματος.
- Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα και πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης: η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει με μπλε χρώμα και ο ατμοκαθαριστής θα αρχίσει να προθερμαίνεται. Όταν η ενδεικτική λυχνία σταματήσει να αναβοσβήνει και η προθέρμανση ολοκληρωθεί, μπορείτε να ξεκινήσετε το σιδέρωμα. Πατήστε το κουμπί ατμού για να ενεργοποιήσετε την εκπομπή ατμού και ξαναπατήστε το για να την απενεργοποιήσετε. Αποσυνδέστε το σίδερο από την πρίζα μετά τη χρήση.
- Το σίδερο διαθέτει σύστημα αυτόματης απενεργοποίησης που ενεργοποιείται μετά από 8 λεπτά αδράνειας. Πατήστε το κουμπί ατμού ή το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να το επανεκκινήσετε.

---

## Σιδέρωμα

- Ο ατμοκαθαριστής ρούχων είναι πολύ εύκολος στη χρήση και κατάλληλος για το σιδέρωμα τσαλακωμένων ρούχων και κουρτινών, καθώς και για την ανανέωση διακοσμητικών υφασμάτων. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε πολλά πλεκτά είδη.
- **Σημείωση:** Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για σιδέρωμα ενδυμάτων που είναι κρεμασμένα κάθετα. Μην τη χρησιμοποιείτε για σιδέρωμα ενδυμάτων που είναι τοποθετημένα οριζόντια.
- Βεβαιωθείτε ότι το πίσω μέρος του υφάσματος είναι διαπερατό, ώστε να αποφεύγεται η συγκέντρωση ατμού στο ρούχο, που μπορεί να το κάνει υγρό.
- Ελέγξτε τις τσέπες για να βεβαιωθείτε ότι είναι άδειες.
- Ελέγξτε το πίσω μέρος των ρούχων για αντικείμενα που μπορεί να καταστραφούν από τον ατμό.
- Μην εφαρμόζετε ατμό πάνω ή κοντά σε μεταλλικά μέρη του ρούχου για να αποφύγετε αποχρωματισμούς.
- Κατά το πάτημα του κουμπιού ατμού, είναι φυσιολογικό να αισθάνεστε μια ελαφριά δόνηση και να ακούτε έναν ελαφρύ βόμβο.
- Κατά το σιδέρωμα, περάστε προσεκτικά τη βούρτσα πάνω και κάτω στις τσακίσεις του ρούχου.
- Αν δεν χρησιμοποιείτε τη βούρτσα, κρατήστε την κεφαλή του σιδήρου τουλάχιστον 5 cm μακριά από το ρούχο.

### Μετά τη χρήση

- Εάν ο βόμβος γίνει πιο δυνατός και το σίδερο δεν εκπέμπει ατμό, σημαίνει ότι το δοχείο νερού πρέπει να γεμίσει.

### Μετά τη χρήση

1. Πριν απενεργοποιήσετε τη συσκευή, περιμένετε 15 δευτερόλεπτα για να διαλυθεί ο ατμός. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ή αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
2. Αφαιρέστε το δοχείο, ανοίξτε το καπάκι και αδειάστε το νερό σε έναν κουβά ή στο νεροχύτη.
3. Τοποθετήστε τη συσκευή όρθια σε επίπεδη επιφάνεια και αφήστε τη να κρυώσει εντελώς πριν την αποθηκεύσετε.

---

## 4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Αφαιρέστε τη βούρτσα από την κεφαλή και καθαρίστε την με ένα νωπό πανί.
2. Μην χρησιμοποιείτε επιθετικά ή διαβρωτικά καθαριστικά ή διαλύτες.
3. Μην τοποθετείτε τον ατμοκαθαριστή ρούχων σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
4. Μην χτυπάτε τη συσκευή και μην προσπαθείτε να την λυγίσετε.
5. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή μόνοι σας.
6. Αδειάζετε το δοχείο νερού μετά από κάθε χρήση.
7. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε υγρά σημεία.
8. Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας και μην την εκθέτετε σε άμεσο ηλιακό φως.
9. Ελέγχετε πάντα ότι οι έξοδοι ατμού δεν είναι φραγμένες και καθαρίστε τις εάν χρειάζεται.
10. Αποθηκεύστε το σίδερο όρθιο σε επίπεδη επιφάνεια, όπως ένα ντουλάπι.

---

## 5. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Λύση
Το σίδερο δεν θερμαίνεται	Βεβαιωθείτε ότι το σίδερο είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα.
Το σίδερο δεν εκπέμπει ατμό	Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού είναι σωστά τοποθετημένο. Ελέγξτε τη στάθμη του νερού στο δοχείο. Πατήστε πιο δυνατά το κουμπί ατμού.
Υπάρχει διαρροή νερού από το δοχείο	Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του νερού δεν υπερβαίνει το μέγιστο όριο. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι καλά κλεισμένο. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο και διατηρείτε πάντα τον ατμοκαθαριστή σε όρθια θέση.

### **Το σίδηρο παράγει έναν δυνατό βόμβο**

- Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού είναι σωστά τοποθετημένο.
- Ελέγξτε τη στάθμη του νερού στο δοχείο.
- Είναι φυσιολογικό να υπάρχει αέρας στον σωλήνα νερού μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα αδράνειας.

### **Τα μεταλλικά μέρη των ρούχων αποχρωματίζονται**

- Μην περνάτε το σίδηρο απευθείας πάνω από μεταλλικά μέρη.
- Χρησιμοποιείτε με φειδώ τη λειτουργία ατμού εάν το ρούχο έχει μεταλλικά στοιχεία.

---

## **6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

- **Κωδικός προϊόντος:** 08510
- **Όνομα προϊόντος:** IronHero 1800 Vital
- **Τάση:** 220-240V
- **Συχνότητα:** 50-60 Hz
- **Ισχύς:** 1800 W

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

**Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία**

---

## **7. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ**

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το προϊόν και/ή οι μπαταρίες του πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Όταν το προϊόν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του, πρέπει να απορρίψετε τις μπαταρίες/συσσωρευτές του και να τα μεταφέρετε σε ένα σημείο συλλογής που έχει οριστεί από τις τοπικές αρχές.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνούν με τις τοπικές αρχές ή τους προμηθευτές για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών ηλεκτρικών συσκευών και/ή των μπαταριών τους.

Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος.

---

## **8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ**

Η Cecotec φέρει ευθύνη απέναντι στον τελικό χρήστη ή καταναλωτή για τυχόν μη συμμόρφωση που υπάρχει κατά την παράδοση του προϊόντος, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες που ορίζονται από τους ισχύοντες κανονισμούς.

Συνιστάται οι επισκευές να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Σε περίπτωση που εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε οποιαδήποτε απορία, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την **Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec** στο **+34 963 210 728**.




Fig./lmg./Abb./Rys./Obr. 1