

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MLJSDJJS446IA68LV0



Χειροκίνητη Μηχανή Ακονίσματος Αλυσίδας Αλυσοπρίονου
101.6 - 558.8 mm με Μανιβέλα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά. Παρακαλούμε διαβάστε τις προφυλάξεις και τους κανόνες ασφαλείας αυτής της σελίδας για να εξασφαλίσετε την ασφαλή χρήση.

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει προειδοποιήσεις ασφαλείας, προφυλάξεις, οδηγίες λειτουργίας, συντήρησης και καθαρισμού. Οι προειδοποιήσεις και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις πιθανές συνθήκες και καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν. Η προσοχή και η κοινή λογική δεν αποτελούν μέρος αυτού του προϊόντος, καθώς πιστεύουμε ότι οι χρήστες θα συμμορφώνονται με τους κανόνες αυτούς.

Παρακαλώ διαβάστε ΟΛΕΣ τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.

1. ΜΗΝ επιτρέπετε σε παιδιά και ανηλίκους να πλησιάζουν ή να αγγίζουν το προϊόν.
2. ΜΗΝ βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
3. Η χρήση αξεσουάρ ή εξαρτημάτων που δεν παρέχονται ή δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
4. Μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε τη συσκευή με οποιοδήποτε τρόπο.
5. Εάν το μηχάνημα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθαρίστε το, καλύψτε το και αποθηκεύστε το σε στεγνό και ασφαλές μέρος.
6. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
7. Αποφύγετε τη χρήση του παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων, σκόνης ή άλλων εκρηκτικών συνθηκών.
8. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με το μηχάνημα μόνα τους. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
9. Το μηχάνημα δεν πρέπει ποτέ να μένει χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ή του καθαρισμού.
10. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα τοποθετείται πάντα σε σταθερή, επίπεδη και ανθεκτική στη φωτιά επιφάνεια, μακριά από εύφλεκτα υλικά.
11. Αν και καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξάλειψη αιχμηρών ακμών κατά την κατασκευή, χειριστείτε όλα τα εξαρτήματα με προσοχή για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό.
12. Κρατήστε το μηχάνημα μακριά από εύφλεκτα υλικά και υγρά, όπως πετρέλαιο, αλκοόλ, καύσιμα, κηροζίνη και προσανάμματα ή οχήματα κατά τη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε αυτά τα υλικά για να ανάψετε ή να επαναφέρετε τη λειτουργία.
13. ΜΗΝ το καθαρίζετε με λειαντικά υλικά.
14. ΜΗΝ φοράτε χαλαρά ρούχα και βεβαιωθείτε ότι τα μακριά μαλλιά είναι δεμένα πίσω όταν βρίσκεστε κοντά στο μηχάνημα, ειδικά όταν είναι ζεστό ή σε λειτουργία.
15. Το μηχάνημα πρέπει να επισκευάζεται ή να συντηρείται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό και να χρησιμοποιούνται μόνο αυθεντικά εγκεκριμένα ανταλλακτικά.
16. Το προϊόν αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς.

17. Δεν είναι κατάλληλο για εμπορική χρήση.
18. Φοράτε προστατευτικά γυαλιά και γάντια βαριάς χρήσης κατά τη συναρμολόγηση και τη χρήση.
19. Μην προχωράτε σε συναρμολόγηση όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια αλκοόλ, φαρμάκων ή ναρκωτικών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ!

- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και κρατήστε τα για μελλοντική χρήση. Τα υλικά συσκευασίας δεν είναι παιχνίδι.
- Μην αφήνετε παιδιά και κατοικίδια να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. Αν τα καταπιούν, υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!
- Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδια μακριά. Τα παιδιά δεν πρέπει να χειρίζονται ή να παίζουν κοντά στο μηχάνημα.
- Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο, σοβαρό τραυματισμό ή/και υλικές ζημιές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Απορρίψτε όλες τις πλαστικές σακούλες προσεκτικά και κρατήστε τις μακριά από παιδιά.
2. Ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα που παρέχονται σύμφωνα με τη λίστα στο παρόν εγχειρίδιο.
3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα μέρη που αναφέρονται. Εάν όχι, επικοινωνήστε με το τοπικό σας κατάστημα για βοήθεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κατά την κατασκευή αυτού του προϊόντος, καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξάλειψη αιχμηρών ακμών. Ωστόσο, απαιτείται προσοχή κατά τη συναρμολόγηση.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

Φοράτε προστατευτικά γυαλιά και γάντια βαριάς χρήσης κατά τη συναρμολόγηση και τη χρήση.

ΒΗΜΑ 1

Πλευρά Α

1. Τοποθετήστε τον ακονιστή πάνω στην αλυσοπρίονα και σφίξτε τις 3 μαύρες βίδες.



ΒΗΜΑ 2

1. Εισάγετε το λιμαδρό στον οδηγό μανίκι, ώστε να σταθεροποιηθεί με το δόντι της αλυσίδας.

Σημείωση: Φορέστε προστατευτικά γυαλιά και γάντια βαριάς χρήσης κατά τη συναρμολόγηση και τη χρήση.



ΒΗΜΑ 3

1. Το καρβίδιο πρέπει τώρα να εισαχθεί στον οδηγό.
2. Το εργαλείο πρέπει να ταλαντεύεται πάνω στο καρβίδιο.
3. Βρείτε το σημείο ισορροπίας όπου κανένα άκρο του εργαλείου δεν αγγίζει την αλυσίδα.
4. Σφίξτε τη βίδα στο πλάι για να κρατήσετε τη βάση (rawl) σταθερά πάνω στο δόντι της αλυσίδας.



ΒΗΜΑ 4

1. Περιστρέψτε τη λαβή για να ακονίσετε το δόντι.
2. Αφαιρέστε το καρβίδιο.
3. Τραβήξτε την αλυσίδα προς τα εμπρός για να δοκιμάσετε αν κινείται ελεύθερα μέσα από το εργαλείο.
4. Αν όχι, επαναλάβετε το Βήμα 3 για να βρείτε το σωστό σημείο ισορροπίας.



ΒΗΜΑ 5

1. Επανατοποθετήστε το καρβίδιο στον οδηγό και στο δόντι της αλυσίδας.
2. Σφίξτε τη μεσαία πλάγια βίδα για να εφαρμόσετε ελαφριά πίεση μέσω του ελατηρίου, ώστε να διατηρηθεί η αλυσίδα κάθετη, αν χρειάζεται.



ΒΗΜΑ 6

1. Σφίξτε τη πίσω βίδα με τον αντίχειρα (Rear Thumbscrew) μέχρι η βάση (Pawl) να πιέζει το δόντι της αλυσίδας.



ΒΗΜΑ 7

1. Αφαιρέστε το καρβίδιο και σφίξτε την πίσω βίδα με τον αντίχειρα περίπου 1/4 της στροφής (Αυτή η ρύθμιση ελέγχει την ποσότητα υλικού που αφαιρείται από το δόντι της αλυσίδας).
2. Περιστρέψτε τη λαβή και ωθήστε το καρβίδιο εντελώς μέσα στο δόντι.

Σημείωση: Περιστρέψτε τη λαβή **δεξιόστροφα**. Μην περιστρέψετε αντίθετα. Το καρβίδιο δεν πρέπει να αφαιρεθεί.



ΒΗΜΑ 8

1. Αφαιρέστε το καρβίδιο και προωθήστε την αλυσίδα για να ακονίσετε το επόμενο δόντι.
2. Η βίδα με τον αντίχειρα δεν πρέπει να ρυθμιστεί ξανά.
3. Αυτή η διαδικασία διασφαλίζει ότι όλα τα δόντια ακονίζονται στο ίδιο επίπεδο, καθιστώντας ομοιόμορφη και ακριβή όλη την αλυσίδα.



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή της αλυσίδας είναι απενεργοποιημένη και αφαιρέστε το προϊόν από το κλείδωμα της αλυσίδας.
2. Χρησιμοποιήστε μια βούρτσα για καθαρισμό, σκουπίστε την επιφάνεια με ένα νωπό (όχι υγρό) πανί ή σκουπίστε στεγνά με ένα καθαρό πανί χωρίς χνούδι.
3. Κρατήστε το προϊόν στεγνό μετά τον καθαρισμό.
4. Αποθηκεύστε τα καθαρισμένα προϊόντα και τα εξαρτήματα στην τσάντα εργαλείων.

Σημείωση:

- Καθαρίστε μόνο όταν το προϊόν δεν λειτουργεί.
- Φοράτε προστατευτικά γυαλιά και γάντια βαριάς χρήσης κατά τον καθαρισμό