


cecotec

CEC-05321



Φορητός Θερμοπομπός Cecotec Ready Warm 3000
Now 55 x 87 x 10 cm



1. Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας
2. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
3. Κουμπί ρύθμισης επιπέδου ισχύος
4. Πλάκα θέρμανσης
5. Πλευρικό πάνελ
6. Πλέγμα προστασίας
7. Πλάκες στερέωσης τροχών
8. Τροχοί

☒ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής. Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος ταιριάζει με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής και ότι η πρίζα είναι γειωμένη.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή ακριβώς κάτω από μια πρίζα.
- Αποφύγετε τη χρήση επέκτασης, καθώς αυτό μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει κίνδυνο φωτιάς.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος για ορατές ζημιές. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από το επίσημο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec για να αποφευχθεί κάθε είδους κίνδυνος.
- Μην εισάγετε και μην επιτρέπετε τη διέλευση αντικειμένων μέσω του προστατευτικού πλέγματος, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, φωτιάς ή βλάβης της συσκευής.
- Μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη λειτουργία.
- Η επιφάνεια του προϊόντος θα φτάσει σε υψηλές θερμοκρασίες κατά τη λειτουργία. Μην την αγγίζετε με τα χέρια σας και μην την καλύπτετε για να αποφύγετε υπερθέρμανση.

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, εύφλεκτες ουσίες, υγρές επιφάνειες όπου μπορεί να πέσει ή να σπρωχτεί μέσα σε νερό ή να έρθει σε επαφή με νερό ή άλλα υγρά. Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν λειτουργεί σωστά.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών, εφόσον παρέχεται συνεχής επίβλεψη.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον έχουν δοθεί οδηγίες ή επίβλεψη σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Επιβλέψτε τα μικρά παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.

📖 ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- 📖 Βγάλτε το προϊόν από το κουτί και αφαιρέστε τυχόν υλικά συσκευασίας.
- 📖 Ελέγξτε για τυχόν ορατές ζημιές. Εάν παρατηρηθεί κάτι, επικοινωνήστε το συντομότερο δυνατό με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec για συμβουλές ή επισκευή.
- 📖 Τοποθετήστε το θερμαντικό σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.

4. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΑΤΩΜΑ

Τοποθετήστε το προϊόν ανάποδα σε μια μαλακή και σταθερή επιφάνεια. Τοποθετήστε μία από τις πλάκες στήριξης των τροχών στη μία πλευρά του προϊόντος και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ταιριάζει στο κενό μεταξύ των δύο τροχών. Χρησιμοποιήστε τη βίδα που παρέχεται για να στερεώσετε την πλάκα στήριξης των τροχών στον θερμαντήρα. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 με την άλλη πλάκα στήριξης τροχών στην άλλη πλευρά του θερμαντήρα.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ

- Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί διατηρώντας μια ελάχιστη απόσταση 25 cm από το πάτωμα και 100 cm κάτω από το ταβάνι.

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Κουμπί επιλογής ισχύος

Γυρίστε το κουμπί επιλογής ισχύος για να επιλέξετε την επιθυμητή ισχύ θέρμανσης:

Symbol	Function
I	1000 W
II	1400 W
III	2400 W

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η ένδειξη λειτουργίας θα ανάψει κατά τη λειτουργία.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ:

Η θερμοκρασία του δωματίου μπορεί να ρυθμιστεί περιστρέφοντας τον διακόπτη θερμοκρασίας. Περιστρέψτε τον δεξιόστροφα για να αυξήσετε τη θερμοκρασία και αριστερόστροφα για να τη μειώσετε.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ:

Μόλις ολοκληρώσετε τη χρήση της θερμάστρας, απενεργοποιήστε όλους τους διακόπτες ισχύος, περιστρέψτε τον διακόπτη θερμοκρασίας αριστερόστροφα στη χαμηλότερη θέση και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.

6. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πάντα απενεργοποιείτε, αποσυνδέετε και αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει πριν από τον καθαρισμό.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά, σκόνες ή καθαριστικά για τον καθαρισμό του προϊόντος.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό και καθαρό πανί για να καθαρίσετε το εξωτερικό περίβλημα του προϊόντος.
- Αν η θερμάστρα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε τη σε ένα ξηρό και ασφαλές μέρος, μακριά από σκόνη και υγρασία.

7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- **Ισχύς:** 1000 W / 1400 W / 2400 W
- **Τάση:** 220-240 V~, 50/60 Hz
- **Αναφορά προϊόντος:** [Αριθμός αναφοράς]
- **Μοντέλο:** [Όνομα μοντέλου]

Οι τεχνικές προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

8. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Αυτό το σύμβολο δείχνει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το προϊόν και/ή η μπαταρία του πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Όταν αυτό το προϊόν φτάσει στο τέλος της χρήσιμης ζωής του, απορρίψτε το προϊόν και/ή τις μπαταρίες σε ένα σημείο συλλογής που ορίζεται από τις τοπικές αρχές. Η συμμόρφωση με αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές βοηθά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Για περαιτέρω βοήθεια, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη.

9. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Το προϊόν αυτό καλύπτεται από εγγύηση 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον υποβληθεί η απόδειξη αγοράς, το προϊόν βρίσκεται σε άριστη φυσική κατάσταση και έχει χρησιμοποιηθεί σωστά, όπως εξηγείται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

Η εγγύηση δεν θα καλύψει τις εξής περιπτώσεις: • Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς από αυτούς για τους οποίους προορίζεται, έχει υποστεί κακή χρήση, χτυπήματα, έχει εκτεθεί σε υγρασία, εμβυθιστεί σε υγρό ή διαβρωτικές ουσίες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ζημιά που οφείλεται στον πελάτη.

- Το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από άτομα που δεν είναι εξουσιοδοτημένα από την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.
- Ελαττώματα που προκύπτουν από τη φυσιολογική φθορά των εξαρτημάτων του, λόγω χρήσης.

Η υπηρεσία εγγύησης καλύπτει κάθε κατασκευαστικό ελάττωμα της συσκευής σας για 2 χρόνια, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, με εξαίρεση τα αναλώσιμα μέρη. Σε περίπτωση κακής χρήσης, η εγγύηση δεν ισχύει.