

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**BXS550W1012IN2YW8V2 / BXS350W1010IN1ZCDV2 /
BXSG350W510INTZQVV2 / BXSG550W512INKRV0V2 /
BXSGS230W58IN475TV2 / BXSG230W108INDT09V2**



Φορητός Αξονικός Εξαεριστήρας με Εύκαμπτο Αεραγωγό

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας:

- **ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αυτόν τον ανεμιστήρα με οποιαδήποτε συσκευή ελέγχου ταχύτητας στερεάς κατάστασης (solid-state).**
- Περιλάβετε οδηγίες που αφορούν κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού, όσον αφορά τον καθαρισμό και τη συντήρηση από τον χρήστη, όπως η λίπανση.
- **ΜΗΝ λειτουργείτε οποιονδήποτε ανεμιστήρα με φθαρμένο καλώδιο ή φικ.** Πετάξτε τον ανεμιστήρα ή επιστρέψτε τον σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο ή/και επισκευή.
- **ΜΗΝ τοποθετείτε το καλώδιο κάτω από χαλιά.** Μην το καλύπτετε με χαλάκια, διαδρόμους ή παρόμοια καλύμματα.
- **ΜΗΝ δρομολογείτε το καλώδιο κάτω από έπιπλα ή συσκευές.** Τακτοποιήστε το καλώδιο μακριά από περιοχές κυκλοφορίας ώστε να μην σκοντάφτει κανείς πάνω του.
- **Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν από οποιαδήποτε συντήρηση.**
- **Τακτικός έλεγχος:** Ελέγχετε τον επιτοίχιο ανεμιστήρα τακτικά για τυχόν σημάδια δυσλειτουργίας! Διακόψτε τη χρήση και ελέγξτε αν το φικ, το καλώδιο ή η συσκευή είναι φθαρμένα. Ενδείξεις: υπερβολικός θόρυβος, δυσάρεστη οσμή ή μη φυσιολογική θερμότητα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Αυτή η συσκευή **δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών)** με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, **εκτός αν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες** από υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
 - **Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται** ώστε να διασφαλίζεται ότι **δεν παίζουν με τη συσκευή.**
 - Οποιαδήποτε **επισκευή πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.** Μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας.
 - Ο αγωγός του ανεμιστήρα **δεν πρέπει να τοποθετείται σε αγωγό αέρα που μεταφέρει ζεστό αέρα.**
 - Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά. Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν **καθαρισμό ή συντήρηση,** εκτός αν είναι αρκετά μεγάλα και επιβλέπονται.
 - Χρησιμοποιείτε τη συσκευή **μόνο για οικιακή χρήση,** όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. **Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν συνιστάται** και μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
-

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - Ασφάλεια στον χώρο εργασίας

- **Κρατήστε τον χώρο εργασίας καθαρό και καλά φωτισμένο.** Ο ακατάστατος ή σκοτεινός χώρος ευνοεί τα ατυχήματα.
- **Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία σε εκρηκτικά περιβάλλοντα,** όπως παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης. Τα εργαλεία δημιουργούν σπινθήρες που μπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη.
- **Κρατήστε παιδιά και περαστικούς μακριά κατά τη λειτουργία εργαλείων.** Οι περισπασμοί μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια ελέγχου.

Ηλεκτρική ασφάλεια

- Τα βύσματα των εργαλείων πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες. **Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα με κανέναν τρόπο.** Μην χρησιμοποιείτε αντάπτορες με γειωμένα εργαλεία. Τα **αυθεντικά βύσματα και οι αντίστοιχες πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.**
 - **Αποφύγετε την επαφή του σώματος με γειωμένες επιφάνειες** όπως σωληνώσεις, καλοριφέρ, κουζίνες ή ψυγεία. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αν το σώμα σας είναι γειωμένο.
 - **Μην εκθέτετε τα εργαλεία σε βροχή ή υγρές συνθήκες.** Η είσοδος νερού σε ένα εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
 - **Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο.** Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για μεταφορά, τράβηγμα ή αποσύνδεση του εργαλείου. Κρατάτε το καλώδιο μακριά από θερμότητα, λάδια, αιχμηρές ακμές ή κινούμενα μέρη. Τα φθαρμένα ή μπλεγμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
 - Όταν εργάζεστε σε εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιήστε **καλώδιο επέκτασης κατάλληλο για εξωτερική χρήση.** Ένα τέτοιο καλώδιο μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
 - Αν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε εργαλείο σε υγρό περιβάλλον, χρησιμοποιήστε **τροφοδοσία προστατευμένη με Διακόπτη Διαρροής Γείωσης (GFCI).** Η χρήση GFCI μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
-

Ατομική ασφάλεια

- **Να είστε σε εγρήγορση, συγκεντρωμένοι και να χρησιμοποιείτε κοινή λογική** όταν χειρίζεστε εργαλεία. Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων. Μια στιγμή απροσεξίας μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.
- **Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.** Να φοράτε πάντα προστασία ματιών. Εξοπλισμός όπως μάσκα σκόνης, παπούτσια ασφαλείας με αντιολισθητική σόλα, κράνος ή προστασία ακοής, όταν χρησιμοποιούνται κατάλληλα, μειώνουν τους τραυματισμούς.
- **Αποφύγετε την ακούσια εκκίνηση.** Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση "OFF" πριν συνδέσετε το εργαλείο στην παροχή, το σηκώσετε ή το μετακινήσετε. Η μεταφορά εργαλείων με το δάχτυλο στον διακόπτη προκαλεί ατυχήματα.
- **Ντυθείτε κατάλληλα.** Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατήστε τα μαλλιά, τα ρούχα και τα γάντια μακριά από κινούμενα μέρη. Τα φαρδιά ρούχα, τα κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά μπορεί να πιαστούν σε κινούμενα μέρη.
- Χρησιμοποιείτε **μόνο εγκεκριμένο εξοπλισμό ασφαλείας** από αναγνωρισμένους φορείς. Μη εγκεκριμένος εξοπλισμός μπορεί να μην προσφέρει επαρκή προστασία. Η προστασία ματιών πρέπει να είναι εγκεκριμένη από ANSI και η αναπνευστική προστασία από NIOSH, ανάλογα με τους κινδύνους στον χώρο εργασίας.

Χρήση και φροντίδα εργαλείων

- **Χρησιμοποιείτε το σωστό εργαλείο για την εργασία σας.** Το κατάλληλο εργαλείο κάνει τη δουλειά καλύτερα και με ασφάλεια, όπως έχει σχεδιαστεί.
- **Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία με χαλασμένο διακόπτη.** Οποιοδήποτε εργαλείο δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
- **Αποσυνδέστε το εργαλείο από την παροχή ρεύματος πριν κάνετε ρυθμίσεις ή το αποθηκεύσετε.** Αυτά τα προληπτικά μέτρα μειώνουν τον κίνδυνο ακούσιας εκκίνησης.
- **Αποθηκεύστε τα εργαλεία όταν δεν χρησιμοποιούνται μακριά από παιδιά** και μην επιτρέπετε σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με το εργαλείο ή αυτές τις οδηγίες να το χρησιμοποιούν. Τα εργαλεία είναι επικίνδυνα στα χέρια μη εκπαιδευμένων χρηστών.

Συντήρηση εργαλείων

- **Διατηρείτε τα εργαλεία σε καλή κατάσταση.** Ελέγξτε για κακή ευθυγράμμιση ή μπλοκαρίσματα στα κινούμενα μέρη, σπάσιμο εξαρτημάτων ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του εργαλείου.
Αν είναι φθαρμένο, **επισκευάστε το εργαλείο πριν το χρησιμοποιήσετε.** Πολλά ατυχήματα προκαλούνται από εργαλεία που δεν συντηρούνται σωστά.

Προειδοποιήσεις ασφάλειας για αεριστήρα (ανεμιστήρα εξαερισμού)

- **Συνδέετε μόνο σε πρίζα με προστασία GFCI** (Διακόπτης Διαρροής Γείωσης).
- **Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τον αεριστήρα.** Τα μικρά δάχτυλα μπορούν να περάσουν μέσα από τη γρίλια.
- **Μην χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτους ατμούς ή σκόνη.** Ο αεριστήρας έχει εσωτερικά μέρη που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες και να αναφλέξουν εύφλεκτα υλικά.
- **Μην χρησιμοποιείτε χωρίς την προστατευτική γρίλια στη θέση της.**
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, **μην χρησιμοποιείτε τον αεριστήρα με συσκευή ελέγχου ταχύτητας τύπου solid-state.**
- **Μην μετακινείτε τον αεριστήρα κατά τη χρήση.**
- **Αποσυνδέστε μετά τη χρήση.**
- **Επιθεωρήστε πριν τη χρήση· μην χρησιμοποιείτε αν υπάρχουν χαλαρά ή φθαρμένα μέρη.**
- **Διατηρείτε την είσοδο και την έξοδο καθαρές κατά τη χρήση.**
- **Μην επιτρέπετε σε χαρτιά, κουρτίνες ή άλλα ελαφριά υλικά να εισέλθουν στην είσοδο αέρα.** Αν εμποδιστεί η ροή αέρα, ο κινητήρας θα υπερθερμανθεί και μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
- **Διατηρείτε τις ετικέτες και τις πινακίδες στο εργαλείο.** Περιέχουν σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας. Αν είναι δυσανάγνωστες ή λείπουν, επικοινωνήστε με την εταιρεία Harbor Freight Tools για αντικατάσταση.
- **Αποφύγετε την ακούσια εκκίνηση.** Ετοιμαστείτε πριν ενεργοποιήσετε το εργαλείο.
- **Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Κρατήστε το μακριά από παιδιά.**

Για άτομα με βηματοδότη

Άτομα με βηματοδότη πρέπει να συμβουλευτούν τον γιατρό τους πριν τη χρήση. Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία κοντά στον βηματοδότη μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές ή δυσλειτουργία. Επίσης:

- α. Αποφύγετε τη χρήση όταν είστε μόνοι.
- β. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με διακόπτη κλειδωμένο στη θέση "ON".
- γ. Κάνετε σωστή συντήρηση και επιθεώρηση για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία.
- δ. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά γειωμένο.

Χρησιμοποιείτε πάντα GFCI.

Γενικές σημειώσεις ασφάλειας

Οι προειδοποιήσεις, προφυλάξεις και οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο **δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις πιθανές συνθήκες και καταστάσεις.**

Ο χειριστής πρέπει να κατανοεί ότι **η κοινή λογική και η προσοχή είναι ουσιώδη στοιχεία** που δεν μπορούν να ενσωματωθούν στο προϊόν, αλλά πρέπει να παρέχονται από τον ίδιο.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΥΧΑΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

Σβήστε τον διακόπτη λειτουργίας του εργαλείου και αποσυνδέστε το από την πρίζα πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε διαδικασία σε αυτή την ενότητα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέρη που αναφέρονται στις επόμενες σελίδες, ανατρέξτε στη **Λίστα Ανταλλακτικών και το Διάγραμμα.**

Ρύθμιση Τεμαχίου Εργασίας και Χώρου Εργασίας

- **Ορίστε έναν χώρο εργασίας καθαρό και καλά φωτισμένο.** Ο χώρος εργασίας δεν πρέπει να επιτρέπει την πρόσβαση σε παιδιά ή κατοικίδια για αποφυγή περισπασμών και τραυματισμών.
- **Δεν πρέπει να υπάρχουν κουρτίνες, χαρτιά ή άλλα υφάσματα κοντά** που μπορεί να εισέλθουν στο στόμιο του αεριστήρα και να εμποδίσουν τη ροή του αέρα.
- **Δρομολογήστε το καλώδιο τροφοδοσίας με ασφάλεια** ώστε να φτάνει στον χώρο εργασίας χωρίς να αποτελεί κίνδυνο για σκοντάψιμο ή να εκτίθεται σε φθορά. Το καλώδιο πρέπει να είναι αρκετά μακρύ για να επιτρέπει ελεύθερη κίνηση κατά τη χρήση.
- Για να μειωθεί ο κίνδυνος **πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην χρησιμοποιείτε τον αεριστήρα με συσκευή ελέγχου ταχύτητας τύπου solid-state.**

Λειτουργία Ευέλικτου Αεραγωγού (Flexible Duct)

- Οι **εύκαμπτοι αεραγωγοί μπορούν να διπλωθούν ή να ξεδιπλωθούν.** Το μήκος σε ξεδιπλωμένη μορφή είναι **5 ή 10 μέτρα.** (Δείτε την Εικ.1)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εικ.1



Fig.1.

- Συνδέστε την πλευρά του αγωγού με το σχοινί από νάιλον στον ανεμιστήρα. Δέστε το σχοινί σφιχτά. (Δείτε την Εικ.2)



Fig.2.

Γενικές Οδηγίες Λειτουργίας

Γενικές Οδηγίες Λειτουργίας

Αυτόματα Λειτουργούμενη Συσκευή – Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, αποσυνδέστε από την παροχή ρεύματος πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης.


Ο ανεμιστήρας ενδέχεται να επανεκκινήσει χωρίς προειδοποίηση μετά από αυτόματη διακοπή λόγω υπερθέρμανσης.

- Ενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα μετακινώντας τον διακόπτη είτε προς τα δεξιά είτε προς τα αριστερά. Οι θέσεις λειτουργίας υποδεικνύονται δίπλα στον διακόπτη.
- Για την αποφυγή ατυχημάτων, σβήστε τον ανεμιστήρα και αποσυνδέστε τον από το ρεύμα μετά τη χρήση. Καθαρίστε τον και αποθηκεύστε τον σε εσωτερικό χώρο, μακριά από παιδιά.
- ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Θα παρατηρήσετε ότι ο θόρυβος του ανεμιστήρα είναι πιο έντονος σε εσωτερικό χώρο απ' ό,τι σε εξωτερικό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εικ. 2

ΚΥΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



ΚΥΡΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Αρ.	Εξάρτημα	Ποσότητα	Αρ.	Εξάρτημα	Ποσότητα
1	Σχάρα ανεμιστήρα (μπροστινή)	1	5	Διακόπτης	1
2	Πτερύγιο ανεμιστήρα	1	6	Λαβή	1
3	Μοτέρ	1	7	Σχάρα ανεμιστήρα (πίσω)	1
4	Μεταλλική βάση	1	8	Λαστιχένια βάση	4

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός:

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ – Πριν καθαρίσετε τον ανεμιστήρα, βεβαιωθείτε ότι τον έχετε αποσυνδέσει από την παροχή ρεύματος.

- Καθαρίστε την εξωτερική σχάρα με καθαρό, υγρό πανί.
- Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά χημικά ή λειαντικά καθαριστικά.
- ΜΗΝ ΒΥΘΙΖΕΤΕ τον ανεμιστήρα ή οποιοδήποτε καλώδιο σε νερό.
- Τοποθετήστε ξανά τη μπροστινή σχάρα πριν χρησιμοποιήσετε τον ανεμιστήρα.
- Αφήστε τον ανεμιστήρα να στεγνώσει πλήρως πριν τη χρήση.
- Περιοδικός καθαρισμός της σχάρας με ηλεκτρική σκούπα θα αποτρέψει τη συσσώρευση σκόνης.
- Ο κινητήρας είναι σφραγισμένος και δεν απαιτεί εσωτερική συντήρηση, καθαρισμό ή λίπανση.

Συντήρηση:

- Τα ρουλεμάν του εσωτερικού μοτέρ είναι μόνιμα λιπασμένα από το εργοστάσιο και δεν απαιτούν επιπλέον λίπανση.

Επισκευή:

- **ΜΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΤΕ** τον ανεμιστήρα χωρίς τη σχάρα.
- **ΜΗΝ ΤΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ** εάν παρουσιάζει βλάβη ή έχει πάθει ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο.

Αποθήκευση:

- Φυλάξτε το αρχικό κουτί για αποθήκευση του ανεμιστήρα.
- Τυλίξτε και δέστε το καλώδιο τροφοδοσίας για να αποφύγετε ζημιές κατά την αποθήκευση.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Ερώτηση: Υπερβολικός θόρυβος

Απάντηση:

1. Είναι φυσιολογικό να υπάρχει κάποιος θόρυβος κατά τη λειτουργία. Αν είναι υπερβολικός, ρυθμίστε τον ανεμιστήρα σε χαμηλότερη ταχύτητα.
2. Ελέγξτε αν η φτερωτή είναι τοποθετημένη σωστά.

Ερώτηση: Ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί

Απάντηση:

1. Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένος σε παροχή ρεύματος που λειτουργεί.
2. Καθαρίζετε τη φτερωτή τακτικά.