


# cecotec

CEC-05100



Επαγγελματικός Καθαριστής Τζαμιών 3 σε  
1 3.7 V Cecotec Conga Immortal Extreme

## ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



1. Ακροφύσιο αναρρόφησης
2. Κύριο σώμα
3. Διακόπτης
4. Λαβή
5. Δεξαμενή βρώμικου νερού
6. Κουμπί απελευθέρωσης της δεξαμενής βρώμικου νερού
7. Ένδειξη LED
8. Καλώδιο USB Android
9. Φορτιστής
10. Δεξαμενή καθαρού νερού
11. Σκανδάλη ψεκασμού
12. Κεφαλή σφουγγαρίσματος
13. Σφουγγαρίστρα

## 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή νέοι χρήστες.

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου ταιριάζει με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών του δικτύου συσκευή και ότι η πρίζα τοίχου είναι γειωμένη.

- Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για επίπεδες επιφάνειες όπως παράθυρα, καθρέφτες, γυαλί, τραπέζια κ.λπ.
- Μη χρησιμοποιείτε το καθαριστικό τζαμιών σε τραχιές επιφάνειες, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο κεφάλι του προϊόντος και το σφουγγάρισμα.
- Μη χρησιμοποιείτε ή σκουπίζετε με ηλεκτρική σκούπα προϊόντα καθαρισμού με αφρό για να αποφύγετε τις φυσαλίδες.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος για ορατή ζημιά. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να είναι αντικαταστάθηκε από την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec για την αποφυγή κάθε είδους κίνδυνος.
- Μην καθαρίζετε εύφλεκτες, εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες ή αποτσίγαρα με ηλεκτρική σκούπα, σπύρα ή άλλα καυτά αντικείμενα που καπνίζουν ή καίγονται.
- Μην σκουπίζετε επιβλαβείς ή τοξικές ουσίες όπως χλώριο, χλωρίνη, αμμωνία κ.λπ.
- Μην σκουπίζετε με ηλεκτρική σκούπα σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα.
- Βεβαιωθείτε ότι κανένα από τα ανοίγματα δεν έχει φράξει από σκόνη, χνούδια, τρίχες ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο μπορεί να μειώσει τη ροή αέρα του προϊόντος.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως, θερμότητα ή ανοιχτή φωτιά για να αποφύγετε τον κίνδυνο έκρηξη.
- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν από τη συναρμολόγηση, το άνοιγμα, άδειασμα και τοποθέτηση ή αφαίρεση των εξαρτημάτων.
- Εάν η είσοδος αέρα είναι φραγμένη, απενεργοποιήστε τη συσκευή, αφαιρέστε τα εμπόδια και επανεκκινήστε το παράθυρο καθαριστής.
- Στεγνώστε καλά τη συσκευή και φορτίστε την πλήρως εάν πρόκειται να αποθηκευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα χρονικός.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών, εφόσον υπόκεινται σε συνεχή επίβλεψη.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένη ηλικία σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής σε ασφαλή τρόπο και να κατανοήσουν τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Επιβλέπετε τα μικρά παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Κλείσε η επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.

### **3. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ**

#### **ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΚΟΥΠΑΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ**

1. Στερεώστε το ακροφύσιο αναρρόφησης στο κύριο σώμα της ηλεκτρικής σκούπας παραθύρου.

2. Γυρίστε το ακροφύσιο αναρρόφησης αριστερόστροφα έτσι ώστε οι δύο γραμμές να ταιριάζουν. Βεβαιωθείτε ότι έχει διορθωθεί δεόντως.
3. Εισαγάγετε το κύριο σώμα στη δεξαμενή βρώμικου νερού.

#### **ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΠΡΕΪ ΚΑΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ**

1. Εισάγετε το σωληνάριο στη φιάλη ψεκασμού.
2. Στερεώστε τη σφουγγαρίστρα στην κεφαλή σφουγγαρίσματος.
3. Προσθέστε νερό και προϊόν καθαρισμού στη δεξαμενή καθαρού νερού.
4. Στερεώστε την κεφαλή σφουγγαρίσματος στη δεξαμενή καθαρού νερού.
5. Γυρίστε την κεφαλή ψεκασμού για να επιλέξετε λειτουργία: ψεκασμός νερού, διακοπή, ψεκασμός ομίχλης.

#### **4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**

##### **ΠΑΡΑΘΥΡΑ**

##### **1. Ψεκάστε και σφουγγαρίστε**

- Πιέστε τη σκανδάλη ψεκασμού για να ψεκάσετε νερό με προϊόν καθαρισμού στην επιφάνεια που θέλετε να καθαρίσετε.
- Χρησιμοποιήστε την κεφαλή σφουγγαρίσματος για να αλείψετε νερό με το προϊόν καθαρισμού.

##### **ΣΚΟΥΠΑ ΠΑΡΑΘΥΜΩΝ**

- Πιέστε τη σκανδάλη και σκουπίστε με ηλεκτρική σκούπα την επιφάνεια που είχε προηγουμένως ψεκαστεί από πάνω προς τα κάτω.

##### **ΤΡΑΠΕΖΙΑ**

##### **1. Εξάρτημα με σπρέι και σφουγγαρίστρα**

- Πιέστε τη σκανδάλη ψεκασμού για να ψεκάσετε νερό με προϊόν καθαρισμού στην επιφάνεια που θέλετε να καθαρίσετε.
- Χρησιμοποιήστε την κεφαλή σφουγγαρίσματος για να αλείψετε νερό με το προϊόν καθαρισμού.

##### **2. Ηλεκτρική σκούπα παραθύρων**

- Πιέστε τη σκανδάλη και σκουπίστε την επιφάνεια που ψεκάστηκε πριν από τη μία πλευρά στην άλλη.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** μην χρησιμοποιείτε περισσότερα από 25 ml νερού για να καθαρίσετε οριζόντιες επιφάνειες για να το αποφύγετε βρώμικο νερό από διαρροή.

##### **ΦΟΡΤΙΣΗ**

1. Συνδέστε το καλώδιο USB Android σε φορτιστή.
2. Εισαγάγετε το micro USB στο βύσμα του κύριου σώματος του προϊόντος.
3. Φορτίστε το μηχάνημα όταν η λυχνία υποδεικνύει χαμηλή μπαταρία.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** ο φορτιστής και το καλώδιο του προϊόντος έχουν σχεδιαστεί για να είναι κατάλληλα για τα περισσότερα κινητά τηλέφωνα φορτιστές και καλώδια USB (Android micro USB τύπου B).

#### **5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

1. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της δεξαμενής βρώμικου νερού για να αφαιρέσετε τη δεξαμενή.

2. Αδειάστε το βρώμικο νερό και πλύνετε τη δεξαμενή.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** μην βυθίζετε το κύριο σώμα στο νερό, τον κινητήρα του προϊόντος και η μπαταρία είναι μέσα.

1. Αφαιρέστε τον υαλοκαθαριστήρα όταν παραμορφωθεί, κάντε χρήση.

2. Τοποθετήστε έναν νέο υαλοκαθαριστήρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι εντελώς στεγνά πριν το αποθηκεύσετε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μην υπερβαίνετε τη γραμμή MAX της δεξαμενής βρώμικου νερού για να αποφύγετε διαρροές και να εξασφαλίσετε καλύτερη συντήρηση του προϊόντος

## 7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: Inmortal Extreme 3,7 V Glass Hand

Αναφορά προϊόντος: 05100

Τύπος προστασίας: IPX4

Χωρητικότητα δοχείου βρώμικου νερού: 100 ml

Ισχύς: 10,8 W

Μπαταρία: Λιθίου 1500 mAh 3,7 V

Φορτιστής: DC 5 V, Ρεύμα: >1 A

Καλώδιο φόρτισης: Micro USB

Βάρος: 500 g

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

## 8. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE), διευκρινίζει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές τα κανονικά διαχωριστά αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται χωριστά, σε προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθεί ο αντίκτυπος για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Το διαγραμμένο σύμβολο "Κάδος με τροχούς" στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να απορρίψετε της συσκευής σωστά. Εάν το προϊόν έχει ενσωματωμένη μπαταρία ή χρησιμοποιεί μπαταρίες, θα πρέπει να είναι αφαιρείται από τη συσκευή και απορρίπτεται κατάλληλα.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή λιανικής τους για πληροφορίες σχετικά με το σωστό απόρριψη παλιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους.

## 9. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αυτό το προϊόν είναι υπό εγγύηση για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον η απόδειξη του η αγορά έχει υποβληθεί, το προϊόν είναι σε άριστη φυσική κατάσταση και έχει δοθεί κανονικά χρήση, όπως εξηγείται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

Η εγγύηση δεν καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί για σκοπούς άλλους από αυτούς που προορίζονται για αυτό, έχει χρησιμοποιηθεί κατάχρηση, ξυλοδαρμό, εκτεθειμένο σε υγρασία, βυθισμένο σε υγρές ή διαβρωτικές ουσίες, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο σφάλμα που αποδίδεται στον πελάτη.
- Το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από άτομα, μη εξουσιοδοτημένα από την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.
- Βλάβες που οφείλονται στη φυσιολογική φθορά των εξαρτημάτων του, λόγω χρήσης.

Η υπηρεσία εγγύησης καλύπτει κάθε κατασκευαστικό ελάττωμα της συσκευής σας για 2 χρόνια, με βάση σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία, εκτός από τα αναλώσιμα μέρη. Σε περίπτωση κακής χρήσης, η εγγύηση δεν ισχύει ισχύουν.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μη διστάσετε για να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec στο +34 963 210 728.