



831-223



Ξύλινος Καλόγερος με Πάγκο 80 x 30 x 180 cm

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Μόνο για οικιακή χρήση

Συμβουλές χρήσης:

- Τοποθετήστε την καρέκλα σταθερά σε ένα επίπεδο πάτωμα.
- Συναρμολογήστε τις καρέκλες σε καλή κατάσταση.
- Κρατήστε μακριά από ανοιχτές φλόγες.
- Αποφύγετε την υπερφόρτωση της καρέκλας.

Προφυλάξεις πριν από τη συναρμολόγηση:

- Προετοιμάστε μια καθαρή και στεγνή περιοχή συναρμολόγησης.
- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν έχει υποστεί ζημιά.
- Ελέγξτε ότι δεν λείπουν κομμάτια.

Συντήρηση:

- Καθαρίστε με μαλακό ύφασμα.
- Αφαιρείτε τακτικά τα φύλλα και/ή το νερό που έχουν μαζευτεί στο ύφασμα.
- Ελέγξτε τακτικά το κάθισμα.

Συνθήκες αποθήκευσης:


- Το ύφασμα θα πρέπει να αποθηκεύεται τελείως στεγνό, σε καθαρό και στεγνό μέρος για να αποφεύγεται ο κίνδυνος μούχλας.

Προσοχή με τους κινδύνους τσιμπήματος ή κοψίματος κατά τη

συναρμολόγηση. Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνη σε περίπτωση ζημιών λόγω κακής εγκατάστασης.

Εάν το κάθισμα είναι εξοπλισμένο με ρύθμιση ύψους με ενεργειακούς συσσωρευτές, μόνο κατάλληλο προσωπικό μπορεί να αντικαταστήσει ή να επισκευάσει τα εξαρτήματα ρύθμισης ύψους σε συνδυασμό με ενεργειακούς συσσωρευτές.

PARTS



HARDWARE

