


# cecotec

**CEC-05316**



**Φορητός Θερμοπομπός Cecotec Ready Warm  
6550 Turbo Design 44 x 65 x 14 cm**



## 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος ταιριάζει με αυτήν που αναφέρεται στην ετικέτα της συσκευής και ότι η πρίζα είναι γειωμένη.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε για βιομηχανικούς ή εμπορικούς σκοπούς.
- Μην καλύπτετε τις εισόδους ή τις εξόδους αέρα κατά τη λειτουργία της συσκευής. Κρατήστε μια ελάχιστη απόσταση 65 εκ. από τη συσκευή σε κάθε πλευρά, μπροστά και πίσω.
- Αποφύγετε τη χρήση προέκτασης, καθώς μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Πάντα να απενεργοποιείτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε ή πριν τη μετακινήσετε. Αποσυνδέστε από την πρίζα τραβώντας το βύσμα, όχι το καλώδιο.
- Μην προσπαθείτε να φτάσετε μια συσκευή που έχει πέσει στο νερό, αποσυνδέστε την αμέσως.
- Μην βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα ή οποιοδήποτε μη αφαιρούμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό, ούτε να εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις σε νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν χειριστείτε το βύσμα ή ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο για εμφανείς φθορές. Αν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από το Επίσημο Τεχνικό Τμήμα της Cecotec για να αποφευχθούν κίνδυνοι.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν λειτουργεί σωστά.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, εύφλεκτα υλικά, υγρές επιφάνειες όπου μπορεί να πέσει σε νερό ή να έρθει σε επαφή με νερό ή άλλα υγρά. Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
- Η επιφάνεια της συσκευής μπορεί να φτάσει σε υψηλές θερμοκρασίες κατά τη λειτουργία. Κρατήστε το θερμαντικό σώμα μόνο από τη λαβή για να το μετακινήσετε.
- Μην εισάγετε αντικείμενα στις εισόδους ή εξόδους αέρα, καθώς μπορεί να προκαλέσουν

ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή ζημιά στη συσκευή.

- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών μόνο υπό συνεχή επίβλεψη.
- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες για τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται.
- Εποπτεύετε τα μικρά παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Είναι απαραίτητη η στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.

### 3. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Βγάλτε το προϊόν από το κουτί και αφαιρέστε τυχόν υλικά συσκευασίας.
- Ελέγξτε για τυχόν ορατές ζημιές και, αν παρατηρήσετε κάτι, επικοινωνήστε το συντομότερο δυνατό με την Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec για συμβουλές ή επισκευή.
- Τοποθετήστε το θερμαντικό σώμα σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Τοποθέτηση στον τοίχο

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί τουλάχιστον 100 εκ. πάνω από το δάπεδο, αφήνοντας ελεύθερη απόσταση 50 εκ. από την κορυφή και τα πλάγια.

1. Τρυπήστε 2 τρύπες στον τοίχο όπου θα εγκατασταθεί το προϊόν. Η διάμετρος της τρύπας πρέπει να ταιριάζει με τη διάμετρο της βίδας.
2. Μόλις τρυπήσετε τις τρύπες, τοποθετήστε τις πλαστικές βίδες και στερεώστε τις, αφήνοντας τις να εξέχουν 3-5 χιλιοστά από τον τοίχο.
3. Τοποθετήστε τη συσκευή έτσι ώστε οι πλαστικές βίδες να εισαχθούν στο κάτω μέρος της συσκευής, κολλητά στον τοίχο.

### 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Θέρμανση

- a) Επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο ισχύος.
- b) Περιστρέψτε τον θερμοστάτη δεξιόστροφα για να ενεργοποιήσετε τη θερμάστρα και να ορίσετε τη μέγιστη θερμοκρασία, MAX.
- c) Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία, περιστρέψτε τον θερμοστάτη αριστερόστροφα μέχρι να σταματήσει.

**Μέχρι να φτάσει την επιλεγμένη θερμοκρασία στον θερμοστάτη. Θα ακουστεί ένας ήχος "κλικ", που υποδεικνύει ότι είναι απενεργοποιημένη.**

**d)** Ο θερμαντήρας θα διατηρήσει την επιλεγμένη θερμοκρασία δωματίου ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας τον αυτόματα.

**Επίπεδα ισχύος:** 1: 1250 W

2: 2000 W

**Θερμοστάτης:**

- Ο θερμοστάτης ενεργοποιεί και απενεργοποιεί αυτόματα τον θερμοπομπό. Αν η θερμοκρασία του δωματίου πέσει κάτω από την επιλεγμένη, ο θερμοπομπός ξεκινά τη θέρμανση μέχρι να φτάσει ξανά τη θερμοκρασία.
- Ο θερμοστάτης απενεργοποιεί τον θερμαντήρα όταν επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία. Το φωτάκι ένδειξης θα σβήσει.

**Ανεμιστήρας:** Ο διακόπτης του ανεμιστήρα μπορεί να ενεργοποιηθεί για τη βελτίωση της κυκλοφορίας του ζεστού αέρα. Ο διακόπτης του ανεμιστήρα περιλαμβάνει ένα φωτάκι ένδειξης που θα ανάψει όταν η λειτουργία αυτή είναι ενεργή.

## **5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:**

- Πάντα απενεργοποιείτε, αποσυνδέετε και αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει πριν τον καθαρισμό.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά, καθαριστικά σκόνες ή καθαριστικά για τον καθαρισμό του προϊόντος.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό και καθαρό πανί για να καθαρίσετε το εξωτερικό της συσκευής.
- Αν ο θερμαντήρας δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, φυλάξτε τον σε ένα ξηρό και ασφαλές μέρος, προστατευμένο από τη σκόνη.

## **6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:**

- Μοντέλο: Ready Warm 6550 Turbo Convection Design
- Κωδικός προϊόντος: 05316
- 2000 W, 220-240 V, 50/60 Hz
- Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

**7. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ:** Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) αναφέρει ότι οι παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα κανονικά δημοτικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν, και να μειωθεί ο αντίκτυπος στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

**8. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ:** Αυτό το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον προσκομιστεί η απόδειξη αγοράς, το προϊόν είναι σε άριστη φυσική κατάσταση και έχει χρησιμοποιηθεί σωστά, όπως εξηγείται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.  
Αν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Τεχνική Υποστήριξη της Cecotec στο +34 963 210 728.