



Όροι εγγύησης

Η εταιρεία εγγυάται την αποτελεσματική λειτουργία του εξοπλισμού σύμφωνα με τις τεχνικές και λειτουργικές συνθήκες που περιγράφονται στο εγχειρίδιο. Η περίοδος εγγύησης είναι 12 μήνες από την ημερομηνία αγοράς. Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, επικοινωνήστε αμέσως με το κέντρο σέρβις ή τον πωλητή.

Η εγγύηση θα τηρηθεί αφού ο πελάτης προσκομίσει μια έγκυρη, συμπληρωμένη κάρτα εγγύησης.

1. Η επισκευή θα πραγματοποιηθεί εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του εξοπλισμού.

2. Η εγγύηση καλύπτει ζημιές που προκύπτουν από την αποκάλυψη κρυφών ελαττωμάτων υλικού, λανθασμένης συναρμολόγησης ή λανθασμένης τεχνολογίας κατασκευής.

3. Η παράδοση και η παραλαβή των διαφημιζόμενων εμπορευμάτων πραγματοποιείται με έξοδα του αγοραστή. Η υπηρεσία εγγύησης δεν περιλαμβάνει:

1. Στοιχεία και αναλώσιμα, που υπόκεινται σε φυσική φθορά.

2. Δραστηριότητες που προβλέπονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας που υποχρεούται να εκτελεί ο χρήστης.

3. Ζημιές που προκαλούνται από πυρκαγιά, ατμοσφαιρικούς κεραυνούς, υπέρταση και άλλα τυχαία γεγονότα.

4. Μηχανική βλάβη που προκαλείται από λανθασμένο obsiugg.

Η εγγύηση είναι άκυρη σε περίπτωση:

1. Μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας

2. Εργαστείτε σε συνθήκες που δεν συνάδουν με την προβλεπόμενη χρήση της συσκευής

3. Εργασία με ή χωρίς ακατάλληλα αναλώσιμα

4. Πραγματοποίηση δομικών αλλαγών ή λανθασμένη εγκατάσταση της συσκευής.

5. Παραβίαση σφραγίδων.

Η εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα. Δεν καλύπτονται ζημιές λόγω υπερτάσης, φθοράς ή αμέλειας.

Kit Επιδιόρθωσης Βαθουλωμάτων Αυτοκινήτου MAR-POL M57455



Αγαπητέ πελάτη !!!

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας, σας ευχόμαστε ικανοποίηση στη χρήση του. Γίνομαι κάτοχος του κιτ αφαίρεσης βαθουλωμάτων.

Το οποίο χαρακτηρίζεται από μέγιστη ασφάλεια και εύκολο χειρισμό. Είναι μια αξιόπιστη συσκευή με γρήγορη εγκατάσταση και υψηλή απόδοση. Αν και είναι εύκολο στο σέρβις, η λειτουργία του πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που περιέχονται στο παρακάτω εγχειρίδιο και τους κανονισμούς υγείας και ασφάλειας που ισχύουν στην περιοχή όπου χρησιμοποιείται.

Προβλεπόμενη χρήση

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να αφαιρεί βαθουλώματα στο αμάξωμα του οχήματος, είναι δυνατή η εργασία σε επιφάνειες μεταλλικών πλαισίων αμαξώματος, πλαστικών προφυλακτήρων και εξαρτημάτων αλουμινίου. Ωστόσο, πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν μπορούν να αφαιρεθούν εντελώς όλα τα βαθουλώματα και τα στοιχεία αλουμινίου είναι τα πιο δύσκολα επισκευαστικά λόγω της πιθανότητας ρωγμών.

2. Περιγραφή της συσκευής.



1. Βάση 4. Χτυπητήρι

2. Παξιμάδια της χειρολαβής 5. Θερμοπλαστική κόλλα

3. Λαβές εργασίας 6. Πιστόλι κόλλας

3. Αφαίρεση βαθουλωμάτων

!! ΠΡΟΣΟΧΗ ! - Μόνο εξαρτήματα χωρίς προηγούμενη επισκευή αμαξώματος είναι κατάλληλα για την αφαίρεση βαθουλωμάτων. Εάν η επιστροφή βαφής έχει ανανεωθεί με στόκο μαχαίρι, απαγορεύεται αυστηρά η χρήση της συσκευής. Αυτό μπορεί να αποκολλήσει το στόκο και να προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά.



1. Καθαρίστε την επιφάνεια και μετά απολιπάνετε την.

Το πάνελ του αμαξώματος του αυτοκινήτου δεν πρέπει να εκτίθεται στο άμεσο ηλιακό φως. Βάλτε την κόλλα στο πιστόλι, συνδέστε το πιστόλι κόλλας στο τροφοδοτικό. 2. Χρησιμοποιώντας ένα πιστόλι, εφαρμόστε θερμή κόλλα στο επιλεγμένο χώρο εργασίας. Πριν στερεοποιηθεί η κόλλα, κολλήστε τη λαβή στο κέντρο του βαθουλώματος.

Αποσυνδέστε το πιστόλι από την πρίζα.

3. Τοποθετήστε τη λαβή στη βάση. Με τη βοήθεια του παξιμαδιού, αρχίστε να βγάζετε το βαθούλωμα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Δεν είναι δυνατό να σχεδιάσετε ένα βαθούλωμα με μία προσπάθεια.

Σε περίπτωση θραύσης της σύνδεσης κόλλας, καθαρίστε το στοιχείο και μετά επιστρέψτε στο βήμα 2.

Για προεξέχοντα βαθουλώματα, χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο σφυρί για να τα σπρώξετε προς τα μέσα.