

# cecotec

## TitanMill 200

Μύλος Άλεσης Καφέ και  
Μπαχαρικών



Εγχειρίδιο οδηγιών



**ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:** Υπάρχει πιθανός τραυματισμός από κακή χρήση.

## 2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι πλήρες και άθικτο και ότι υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει καταστραφεί ορατά. Επικοινωνήστε με την υπηρεσία τεχνικής βοήθειας.
2. Σύνδεση της συσκευής. Ελέγξτε ότι αντιστοιχεί η τάση τροφοδοσίας δικτύου με την τιμή που αναγράφεται στην ετικέτα αξιολόγησης. Εάν η πρίζα δεν ταιριάζει με το βύσμα της συσκευής, αντικαταστήστε την πρίζα με κατάλληλο τύπο ή αλλάξτε την πρίζα από εξειδικευμένο επαγγελματία.

## 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια.
2. Γυρίστε το καπάκι του δοχείου αριστερόστροφα και σηκώστε το.
3. Ρίξτε την επιθυμητή ποσότητα κόκκων καφέ στο δοχείο.
4. Σφίξτε το καπάκι γυριζόντας το εντελώς προς τα δεξιά.
5. Μην επιχειρήσετε τη λειτουργία χωρίς το κάλυμμα να είναι στη θέση του.
6. Εξαγάγετε την απαραίτητη ποσότητα καλωδίου και εισάγετε το βύσμα στην πρίζα.
7. Πιέστε το καπάκι για να ενεργοποιήσετε το μύλο καφέ και κρατήστε το πατημένο μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο λείανσης.
8. Αποσυνδέστε τη μονάδα από την πρίζα, ετοιμάστε ένα δοχείο για να κρατήσετε τον αλεσμένο καφέ σας.

## 4. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

1. Διατηρείτε πάντα το καπάκι του δοχείου των κόκκων ερμητικά κλειστό για να διατηρήσετε τη γεύση και το άρωμα των κόκκων καφέ.
2. Αλέστε μόνο την απαραίτητη ποσότητα καφέ εκείνη τη στιγμή.
3. Μην γεμίζετε ποτέ το δοχείο κόκκων.
4. Σύμφωνα με τις γενικές ενδείξεις, σκεφτείτε μια κουταλιά της σούπας κόκκων ανά φλιτζάνι (π.χ. 4 κουταλιές κόκκους καφέ για 4 φλιτζάνια). Φυσικά, οι βέλτιστες ποσότητες, που καθορίζονται με βάση την προσωπική γεύση, θα αναγνωρίζονται με την πάροδο του χρόνου.
5. Οι κόκκοι καφέ που αφήνονται στο μύλο σας μπορούν να γίνουν παρωχημένοι και να επηρεάσουν τη γεύση του φρέσκου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε καθαρίσει το μπολ λείανσης, τις λεπίδες και το κάλυμμα μετά από κάθε χρήση.
6. Αυτός ο μύλος μπορεί να χειριστεί μόνο ξηρά, εύθραυστα τρόφιμα. Μην αλέσετε ελαιούχους σπόρους (π.χ. φιστίκια) ή σκληρά προϊόντα (π.χ. ρύζι).

## 5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Φροντίστε να αποσυνδέσετε τη συσκευή πριν από τον καθαρισμό. Για προστασία από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε το καλώδιο, βύσμα ή μονάδα σε νερό ή υγρό.
2. Αφαιρέστε τα υπολείμματα αλεσμένου καφέ χρησιμοποιώντας τη βούρτσα. Μην αγγίζετε τη λεπίδα επειδή είναι αιχμηρή.
3. Μην βυθίζετε στο νερό.



4. Για να αφαιρέσετε υπολείμματα ή αρώματα , αλέστε μια κουταλιά της σούπας μαγειρική σόδα στο μπολ και μετά σκουπίστε καλά.
5. Όλα τα αφαιρούμενα μέρη είναι ασφαλή στο πλυντήριο πιάτων στην επάνω σχάρα. Μην τοποθετείτε εξαρτήματα στο κάτω ράφι. Ποτέ μην βυθίζετε τη μονάδα βάσης του μύλου σε νερό ή άλλο υγρό.
6. Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί.
7. Αποθηκεύστε το πλεονάζον καλώδιο πιέζοντας ένα τμήμα κάθε φορά στην περιοχή αποθήκευσης του καλωδίου στη βάση της μονάδας.

## 6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: 01502

Ισχύς: 200 W

Τάση: 220 ~ 240V / 50Hz

Κατασκευασμένο στο P.R.C. | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

## 7. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αυτό το προϊόν είναι υπό εγγύηση για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον υποβληθεί η απόδειξη αγοράς, το προϊόν βρίσκεται σε άψογη φυσική κατάσταση και έχει χρησιμοποιηθεί σωστά, όπως εξηγείται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.