

cecotec

TitanGlass 1000
Μπλέντερ Cecotec



Εγχειρίδιο οδηγιών


2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι όλα τα ανταλλακτικά και τα αξεσουάρ είναι παρόντα και δεν έχουν υποστεί ζημιά. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει καταστραφεί ορατά. Σε αυτήν την περίπτωση, επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec.
2. Πλύνετε όλα τα μη ηλεκτρικά εξαρτήματα με ζεστό σαπουνόνερο. Μπορείτε να σκουπίσετε το κύριο σώμα της συσκευής με ένα καθαρό πανί.
3. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην ετικέτα βαθμολογίας της συσκευής.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Βάλτε τις λεπίδες στον άξονα στο κάτω μέρος του γυάλινου μπολ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με 2 ή 4 λεπίδες. 2 λεπίδες αρκούν για την επεξεργασία των περισσότερων τροφίμων. Χρησιμοποιήστε 4 λεπίδες για να επεξεργαστείτε σκληρότερα τρόφιμα ή ακόμα και να συνθλίψετε τον πάγο. Τραβήξτε από το πλαστικό κομμάτι όπου οι επιπλέον λεπίδες είναι συνδεδεμένες για να τις αφαιρέσετε από το συγκρότημα λεπίδων.



2. Βάλτε τα υλικά που θέλετε να επεξεργαστείτε στο μπολ.
3. Κλείστε το καπάκι του μπολ και τοποθετήστε το κύριο σώμα της συσκευής πάνω του. Περιστρέψτε το κύριο σώμα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. Το μοτέρ δεν θα λειτουργήσει, εκτός εάν έχει τοποθετηθεί σωστά.
4. Συνδέστε τη συσκευή στο τροφοδοτικό και πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να επεξεργαστείτε τις τροφές.
5. Μόλις τελειώσετε, αποσυνδέστε τη συσκευή και βγάλτε τα τρόφιμα.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Αποσυνδέστε τη συσκευή και αποσυνδέστε τα αξεσουάρ της πριν την καθαρίσετε ή την αποθηκεύσετε.
- Σκουπίστε το κύριο σώμα με ένα υγρό πανί, μην το βυθίζετε σε νερό.
- Πλύνετε όλα τα μη ηλεκτρικά εξαρτήματα με ζεστό σαπουνόνερο.
- Εάν τα τρόφιμα δεν ξεπλυθούν εύκολα, ρίξτε νερό και μια σταγόνα σαπούνι πιάτων στο μπολ, συνδέστε τη συσκευή και πατήστε το κουμπί λειτουργίας για περίπου 10 δευτερόλεπτα. Αποσυνδέστε, ξεπλύνετε με τρεχούμενο νερό και στεγνώστε καλά.
- Υπάρχει χώρος ανάμεσα στο κύριο σώμα και τη σύνδεση με τις λεπίδες για την αποθήκευση του καλωδίου τροφοδοσίας.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε καθαρό, στεγνό μέρος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι καθαρή και στεγνή και ότι έχει αποσυνδεθεί από το τροφοδοτικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα άκρα κοπής των λεπίδων είναι πολύ αιχμηρά, καθαρίστε τα προσεκτικά