

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ

- **ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ** – αυτή η εξαιρετικά πρακτική συσκευή θα σας επιτρέψει να έχετε **τον πλήρη έλεγχο των ηλεκτρικών συσκευών στο σπίτι σας**. Χάρη σε αυτό, θα αυτοματοποιήσετε πολλές καθημερινές δραστηριότητες **που συχνά ξεχνάτε, π.χ. όταν φωτίζετε terrariums και ενυδρεία, σβήνετε τη λάμπα, απενεργοποιείτε το ψυγείο, τον κλιματισμό ή το λέβητα**. Μπορείτε να συνδέσετε ένα φορτιστή τηλεφώνου ή χριστουγεννιάτικα φώτα σε αυτό. Ο προγραμματιστής απενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη σε αυτόν σε προκαθορισμένο χρόνο. **Ο προγραμματιστής μας έχει έως και μία εβδομάδα ικανότητα να διαχειρίζεται τις ακολουθίες ενεργοποίησης και απενεργοποίησης.**
- **ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ** - χάρη στο χρονοδιακόπτη μπορείτε να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας στο σπίτι. **Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε ότι πριν φύγετε ή φύγετε για τη δουλειά θα αφήσετε τη συσκευή ενεργοποιημένη, γεγονός που θα επηρεάσει τον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος**. Ιδανικό τόσο για το σπίτι, το γραφείο όσο και για το κατάστημα, π.χ. κατά την περίοδο των διακοπών, όταν θέλουμε ο ιστότοπος του προϊόντος να συνεχίσει να φωτίζεται μετά το κλείσιμο.
- **ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΡΗΣΗΣ** - η συσκευή είναι εξαιρετικά εύκολη στη χρήση. **Διαθέτει κουμπιά 8 + RESET**, χάρη στα οποία μπορείτε να προγραμματίσετε γρήγορα τη λειτουργία συσκευών στο σπίτι, το γραφείο σας για μια συγκεκριμένη ημέρα, ώρα ή ακόμα και λεπτό.
- **ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΚΛΕΦΤΕΣ** - ο προγραμματιστής θα εργαστεί επίσης κατά τη διάρκεια της μακράς απουσίας σας. Δεν θέλετε ένας πιθανός κλέφτης να ξέρει ότι δεν είστε σπίτι; **Προγραμματίστε τη συσκευή να ανάβει και να σβήνει τη λάμπα κατά τις ώρες που βρίσκεστε συνήθως στο σπίτι**. Η συσκευή διαθέτει μπαταρία, χάρη στην οποία ακόμη και μια διακοπή ρεύματος δεν θα διακόψει τη λειτουργία της.
- **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** - χρώμα: λευκό; Υλικό: Πολυανθρακικό / χαλκός. τάση: 230V/50 Hz; Ονομαστικό ρεύμα: 16A; θερμοκρασία λειτουργίας: από 0 έως 40 ° C. μπαταρία: NIMH 1.2V; διαστάσεις (μήκος/πλάτος/ύψος): 6/8/13 cm· βάρος: 0,35 kg· Βάρος συσκευασίας: 0,42 kg.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

- Χρώμα: Λευκό
- Υλικό: Πολυανθρακικό / χαλκός.
- τάση: 230V/50 Hz;
- Ονομαστικό ρεύμα: 16A;
- θερμοκρασία λειτουργίας: 0 έως 40°C.
- μπαταρία: NIMH 1.2V;
- διαστάσεις (μήκος/πλάτος/ύψος): 6/8/13 cm.
- βάρος: 0,35 kg.
- Βάρος συσκευασίας: 0,42 kg.



Ένας χρονοδιακόπτης είναι μια συσκευή που θα είναι χρήσιμη σε κάθε νοικοκυριό, γραφείο ή κατάσταση. Χάρη σε αυτό, μπορούμε να ελέγξουμε τις ημέρες, τις ώρες και ακόμη και τα λεπτά λειτουργίας της συσκευής που είναι συνδεδεμένη σε αυτήν. Διαθέτει 8 **περιγραφόμενα κουμπιά + RESET και μια καθαρή οθόνη στην οποία μπορούμε να δούμε την τρέχουσα ώρα, ημέρα και πρόγραμμα.**

Μπορούμε να συνδέσουμε σε αυτό όλες τις συσκευές που τροφοδοτούνται από 230V, π.χ. θέρμανση, κλιματισμό, λέβητα ή χριστουγεννιάτικα φώτα. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε ότι σε μια βιασύνη θα ξεχάσετε να απενεργοποιήσετε μία από τις συσκευές, η οποία θα συνεπάγεται υψηλότερο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. **Ο προγραμματιστής θα σας επιτρέψει να αυτοματοποιήσετε όλα όσα τροφοδοτούνται με ηλεκτρική ενέργεια. Θα σας προστατεύσει επίσης από έναν πιθανό κλέφτη ενεργοποιώντας και σβήνοντας, για παράδειγμα, μια λάμπα ή τηλεόραση σε ώρες που είστε συνήθως στο σπίτι.**



ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΉ ΟΘΟΝΗ LCD

Θα διευκολύνει την ανάγνωση του τρέχοντος προγράμματος, της ώρας και της ημέρας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 12 ΚΑΙ 24 ΩΡΩΝ

Με αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να προγραμματίσετε μια δραστηριότητα με ένα διάστημα 12 ή 24 ωρών με το πάτημα ενός κουμπιού.





ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΏΡΑ

Η συσκευή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως ρολόι. Οι οθόνες περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα ημέρα, ώρα και λεπτό.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΉ ΚΑΙ ΘΕΡΙΝΉ ΏΡΑ

Ο χρονοδιακόπτης διαθέτει λειτουργία θερινής και χειμερινής ώρας, ώστε να μπορείτε εύκολα και γρήγορα να μετακινήσετε την ώρα προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.





ΔΙΑΘΈΤΕΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΊΑ

Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία NIMH 1.2V, έτσι ώστε ακόμη και όταν εξαντληθεί η ισχύς, θα διατηρήσει τη λειτουργία του εξοπλισμού που είναι συνδεδεμένος σε αυτήν.

ΠΡΟΣΤΑΤΈΥΕΙ ΑΠΌ ΚΛΈΦΤΕΣ

Ο προγραμματιστής θα λειτουργήσει επίσης καλά κατά τη διάρκεια της μακράς απουσίας σας. Δεν θέλετε ένας πιθανός κλέφτης να ξέρει ότι δεν είστε σπίτι; **Προγραμματίστε τη συσκευή να ανάβει και να σβήνει το φως ή την τηλεόραση κατά τις ώρες που βρίσκεστε συνήθως στο σπίτι.**





ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

RST / RCL – ανάκληση αποθηκευμένων προγραμμάτων ή αντικατάσταση προγραμμάτων

WEEK – ρύθμιση της ημέρας της εβδομάδας σε συνδυασμό με το κουμπί TIMER ή CLOCK

ΩΡΑ – ρύθμιση ώρας σε συνδυασμό με το κουμπί TIMER ή CLOCK

MIN – ρύθμιση λεπτών σε συνδυασμό με το κουμπί TIMER ή CLOCK

CLOCK – ρύθμιση της τρέχουσας ώρας σε συνδυασμό με WEEK, HOUR, MIN; ενεργοποίηση της λειτουργίας θερινής ώρας (αρχικά χειμερινή) σε συνδυασμό με ON/AUTO/OFF· επιλογή λειτουργίας 12 ή 24 ωρών σε συνδυασμό με TIMER.

RANDOM – ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής

TIMER – ρύθμιση προγραμμάτων σε συνδυασμό με κουμπιά WEEK, HOUR, MIN, επιλογή λειτουργίας 12 ή 24 ωρών σε συνδυασμό με CLOCK.

ON/AUTO/OFF – επιλέξιμος τρόπος λειτουργίας προγραμματιστή

RESET – διαγραφή όλων των δεδομένων από τη μνήμη (για να εκτελέσετε επαναφορά, τοποθετήστε μια οδοντογλυφίδα στην τρύπα και κρατήστε πατημένο 10 δευτερόλεπτα). **Πριν από 1 χρήση, πρέπει να επαναφέρετε τη συσκευή.**





