















## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

158471B/158471A

Κίνδυνος πνιγμού Προσοχή! Το προϊόν δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 3 ετών. Υπάρχει κίνδυνος κατάποσης μικρών κομματιών.

						
A1x1	A2x1	B1x1	B2x1	Cx4	ax2	bx2
						
Dx1	Ex1	Fx1	Gx4	Hx4	cx4	dx16

