



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
Θερμαινόμενο μασάζ ποδιών

M: 00016725 (PX-105)

Εισαγωγέας
ISO TRADE Sp.
Ul. Hangarowa 15
59-220 Λέγκνιτσα

WEEE-Reg.-Nr. - DE 12589110

GR

Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας!
Πριν ξεκινήσετε τη χρήση, διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες για τη σωστή χρήση του προϊόντος. Διατηρήστε αυτές τις οδηγίες στο μέλλον και να ακολουθήσετε τις συστάσεις της, καθώς η μη συμμόρφωση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία.

Σημαντικό: ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ!

- Διαβάστε το πλήρως πριν από τη χρήση και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες στο εγχειρίδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν λείπει ή έχει καταστραφεί κάποιο εξάρτημα.
- Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ:

- Ονομαστική τάση: 220V (AC)
- Συχνότητα: 50Hz
- Ισχύς: 31W

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΓΝΩΡΙΣΜΑ:

Το βαθύ ζύμωμα και το μασάζ μπορούν να τονώσουν τη ζώνη του ποδιού για να ανακουφίσουν τον πόνο και να χαλαρώσουν. Η κεφαλή μασάζ έχει 18 περιστρεφόμενους μύτες. Μπορείτε να απολαύσετε το μασάζ σαν να το έκανε ένας επαγγελματίας μασέρ. Θερμοθεραπεία μακρινής υπέρυθρης ακτινοβολίας. Βοηθά στην τόνωση του κυτταρικού μεταβολισμού.

1. Τοποθετήστε το βύσμα πριν από τη χρήση.
1. Καθίστε και βάλτε τα πόδια σας στη συσκευή.
2. Πατήστε το διακόπτη μία φορά και μπορείτε να απολαύσετε το μασάζ. (Το μπλε φως θα ανάψει.)
3. Πατήστε τον διακόπτη δύο φορές και μπορείτε να απολαύσετε μασάζ και θέρμανση. (Το κόκκινο φως θα ανάψει.)
4. Το πάτημα του διακόπτη τρεις φορές σημαίνει ότι το μασάζ είναι απενεργοποιημένο.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην κάνετε μασάζ για περισσότερο από 20 λεπτά. (Χωρίς λειτουργία χρονισμού.)
- Όταν κάνετε μασάζ, κρατήστε τις κάλτσες στα πόδια σας.
- Η θέρμανση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνη της.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Έγκυες γυναίκες, άτομα μετά από καρδιακή προσβολή και άτομα με δερματικές παθήσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το μασάζ παρά μόνο με τη βοήθεια ενηλίκων.
- Άτομα που δεν είναι ευαίσθητα στη θερμότητα δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τη συσκευή μασάζ για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα κάθε φορά.
- Μην βάζετε τίποτα σε ανοιχτά μέρη.
- Μην σέρνετε τη συσκευή μασάζ στο έδαφος για να μην την καταστρέψετε.
- Μην βάζετε το κέντρο βάρους σας στο ένα πόδι.
- Το μασάζ προορίζεται για τα πόδια και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί με κανέναν άλλο τρόπο.
- Διακόψτε τη χρήση της συσκευής μασάζ εάν η λειτουργία της είναι μη φυσιολογική.
- Μην στέκεστε πάνω στη συσκευή και μην βάζετε οτιδήποτε βαρύ μέσα της.
- Μην επισκευάζετε τη συσκευή μασάζ μόνοι σας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση μετά την πώληση.
- Μην τραβάτε την πρίζα με βρεγμένα χέρια.
- Μετά τη χρήση, βγάλτε το φως.
- Τραβήξτε το φως όταν συμβεί διακοπή ρεύματος.
- Μην χρησιμοποιείτε μετασχηματιστή ρεύματος του οποίου η τάση είναι υψηλότερη από την ονομαστική τάση, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
- Τραβήξτε το βύσμα σύνδεσης στη θέση των καλωδίων ρεύματος.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή μασάζ σε μέρος με υγρασία ή σκόνη.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή μασάζ κοντά σε χώρο υψηλής θερμοκρασίας.
- Μην χρησιμοποιείτε το μασάζ κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Καθάρισμα

- Πριν τον καθαρισμό, βγάλτε το φως και περιμένετε να κρυώσει.
- Παρακαλούμε καθαρίστε το πλινγκ μασάζ με ένα στεγνό πανί.
- Μην πλένετε το μασάζ σε κανένα υγρό.
- Μην χρησιμοποιείτε βούρτσες, βενζίνη, καθαριστικό ή διαλυτικό κατά τον καθαρισμό.

Αποθήκευση

Τοποθετήστε τη συσκευή σε ένα ασφαλές και ευάερο μέρος εάν δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μην κρεμάτε τη συσκευή στο καλώδιο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Κρατήστε τις μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μακριά από παιδιά.
- Μην αποθηκεύετε μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σε εύκολα προσβάσιμα μέρη καθώς υπάρχει κίνδυνος να καταποθούν από παιδιά ή κατοικίδια. Σε περίπτωση κατάποσης, επικοινωνήστε με έναν γιατρό το συντομότερο δυνατό.
- Οι μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που παρουσιάζουν διαρροή ή ζημιά μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα όταν έρθουν σε επαφή με το δέρμα, γι' αυτό να φοράτε πάντα κατάλληλα προστατευτικά γάντια όταν τις αγγίζετε.
- Οι μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται, να αποσυναρμολογούνται ή να πετιούνται στη φωτιά. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης!
- Μην επαναφορτίζετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες γιατί υπάρχει κίνδυνος έκρηξης! Να επαναφορτίζετε μόνο τις μπαταρίες που προορίζονται για αυτό το σκοπό χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο φορτιστή.
- Οι μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται πάντα με τη σωστή πολικότητα (συν/+ και μείον/-)

