

330-142



Rocking Horse - Λευκό

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΙ ΕΝΑΣ ΕΝΗΛΙΚΟΣ.

ΛΙΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ:

1.ΣΩΜΑ 1 Τ.Κ

2.ΞΥΛΙΝΟ ΡΟΚΕΡ 1 ΤΜ

3.ΞΥΛΙΝΕΣ ΛΑΒΕΣ 2 ΤΕΜ

4.ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 4 ΤΕΜ

5.ΦΤΕΡΟΥΛΑ ΠΑΞΙΔΙΑ 4 ΤΕΜ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΒΗΜΑ 1: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΣΤΙΣ ΤΡΥΠΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΜΕΝΕΣ ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΩ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

ΣΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΡΟΚΕΡ.


ΒΗΜΑ 2: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΔΑΧΤΥΛΙΟΥΣ ΡΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΞΙΔΙΑ ΤΩΝ ΦΤΕΡΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΔΕΣ ΤΕ ΚΑΙ ΣΦΙΞΤΕ

ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ.

ΒΗΜΑ 3: ΒΙΔΩΣΤΕ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΛΑΒΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΥΠΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ ΤΟΥ


ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ.

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:




### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κόψτε το κάτω velcro και αφαιρέστε τη μπαταρία.



Αφαιρέστε το ασφαλές πλαστικό από την μπαταρία



Πατήστε το σημάδι στο χέρι του ζώου, τότε θα κάνει θόρυβο.



#### ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ:

- Χρησιμοποιείτε μόνο τις συνιστώμενες μπαταρίες.
- Μην αναμιγνύετε αλκαλικά, τυπικά (άνθρακας-ψευδάργυρος) ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (νικελίου-καδμίου).
- Μην αναμιγνύετε νέες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες μεταξύ τους.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες όταν το παιχνίδι δεν χρησιμοποιείται.
- Αφαιρέστε τις εξαντλημένες μπαταρίες από το παιχνίδι και απόρριψη σύμφωνα με την μπαταρία σύσταση του κατασκευαστή.
- Μην επιχειρήσετε να επαναφορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Μη χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Μπαταρίες πρέπει να εισαχθούν με τη σωστή πολικότητα.
- Οι ακροδέκτες τροφοδοσίας δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται.

#### ΣΥΝΙΣΤΕΙΤΑΙ Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΤΑΝ ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Οι μπαταρίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το είδος προορίζονται για χρήση στο κατάστημα. είναι δυνατό να αυτές οι μπαταρίες μπορεί να εξασθενήσουν ή αποφορτιστούν πριν από την αγορά και ο πελάτης μπορεί να χρειαστεί να αντικαταστήσει τις μπαταρίες με καινούργιες για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία.

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ο κατασκευαστής και ο πωλητής αποποιούνται ρητά οποιαδήποτε και κάθε ευθύνη για σωματική βλάβη, περιουσία ζημιά ή απώλεια, είτε άμεση, έμμεση ή τυχαία, που προκύπτει από το λάθος προσκόλληση, ακατάλληλη χρήση, ανεπαρκής συντήρηση ή παραμέληση αυτού του προϊόντος.

\*Κατάλληλο για παιδιά 3-6 ετών.

\*Μέγιστο βάρος: 45 κιλά.

