

- Διαβάστε το πλήρως πριν από τη χρήση και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες στο εγχειρίδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν λείπει ή έχει καταστραφεί κάποιο εξάρτημα.
- Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ισχύς κινητήρα: 10.000 / λεπτό
- Εμβέλεια: 300μ
- Τροφοδοσία σκάφους: 5200AH / επαναφορτιζόμενη μπαταρία 7,4V
- Τροφοδοτικό με τηλεχειριστήριο: 4x AA (δεν περιλαμβάνεται)
- Χρόνος εργασίας: 2,5 ώρες
- Μέγιστο φορτίο: 1 kg
- Διαστάσεις σκάφους (μήκος / πλάτος / ύψος): 55 / 26,5 / 16 cm
- Διαστάσεις τσάντας (μήκος / πλάτος / ύψος): 58/27 / 24 cm
- Διαστάσεις πιλότου (μήκος / πλάτος / ύψος): 15/6 / 16 cm
- Βάρος σκάφους: 1,85 κιλά
- Βάρος σετ με συσκευασία: 2,6 kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Ενα σκάφος
 - Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
- Μπαταρία
- Τηλεχειριστήριο διεύθυνσης
- Εφεδρικοί ρότορες
- Αφαιρούμενη κεραία
- ΔΩΡΕΑΝ τσάντα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

Το σκάφος είναι κατασκευασμένο από ABS το οποίο είναι άοσμο. Το ABS έχει ισχυρή αντοχή στην τριβή και το σκάφος διατηρεί το χρώμα του για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το προϊόν καθαρίζεται εύκολα. Ο επαγγελματικός ψηφιακός πλήρως αυτόματος έλεγχος ραδιοφώνου λύνει το πρόβλημα των παρεμβολών με πολλά πλωτά σκάφη. Σχέδιο διπλού κινητήρα, έχει αδιάβροχες λειτουργίες. Το σκάφος πλέει σταθερά κάτω από την 5η κατηγορία ανέμου. Το προϊόν χαρακτηρίζεται από απλή λειτουργία, σταθερότητα, ανθεκτικούς κινητήρες και αλλάζει εύκολα την ταχύτητα και την κατεύθυνση ροής. Το σκάφος μεταφέρεται εύκολα με την ταξιδιωτική σας τσάντα.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ:.

- - Κινητήρας (ακτίνα στροφής 0,8-1,0 M)
- Μπαταρία (ισχύς: 7,4V 5200AH, ο χρόνος λειτουργίας είναι πάνω από 2 ώρες, η χαμηλή στάθμη της μπαταρίας σηματοδοτείται από συναγερμό και η ρύθμιση διασφαλίζει την ασφαλή επιστροφή)
- Φως νύχτας (το νυχτερινό φως μπορεί να βοηθήσει τους ψαράδες να πουν την κατεύθυνση και να προσελκύσουν τα ψάρια)
- Τηλεχειριστήριο (απόσταση τηλεχειρισμού εντός 300M)
- Σώμα σκάφους (κατεύθυνση κίνησης: εμπρός, πίσω, δεξιά και αριστερή στροφή, έλεγχος δολώματος, μπορεί να αντισταθεί στο κύμα)

Γρήγορη πλήρωση:

Σχεδιασμός δύο δοχείων:

1. Κάθε δοχείο δολώματος μπορεί να ελεγχθεί ανεξάρτητα.
2. Το φωτιστικό κομοδίνου είναι σχεδιασμένο σε μπλε χρώμα. Λειτουργίες:
 - - μπορεί να σας βοηθήσει να μάθετε την κατεύθυνση κατά τη διάρκεια του νυχτερινού ψαρέματος
 - προσελκύει ψάρια (βάρος φόρτωσης έως 1 κιλό)

Περιγραφή

1. Νυχτερινό φως για νάρεμα
2. Διακόπτης
3. Ένδειξη ισχύος
4. Καλάθι Νο. 1
5. Καλάθι Νο 2
6. Λαβή
7. Κεραία
8. Φως νύχτας



Περιγραφή σκάφους:

1. Πίσω καλάθι 1
2. Πίσω καλάθι 2
3. Εμφανίζει την κατάσταση
4. Ένδειξη ισχύος
5. Επίπεδο ισχύος
6. Λαβή
7. Κεραία
8. Φως νύχτας




Εργονομικό τηλεχειριστήριο:

- Βελτιώστε το σώμα του σκάφους
- Το κολύμπι είναι πιο σταθερό
- Η αντίσταση του ανέμου και των κυμάτων είναι ισχυρότερη
- Μπαταρία υψηλής χωρητικότητας 7,2V * 5200mA
- Γρήγορη φόρτωση
- Μεγάλος χρόνος εργασίας



Λεπτομέρειες για το τηλεχειριστήριο:

1. Κεραία
2. Φακός
3. Αριστερό χειριστήριο
4. Ανοίξτε την αριστερή περιοχή αποθήκευσης
5. Αριστερό χειριστήριο κινητήρα
6. Διακόπτης
7. Δεξί ελεγκτής κινητήρα
8. Ανοίξτε τον σωστό αποθηκευτικό χώρο
9. Δεξί χειριστήριο
10. Ένδειξη ενεργοποίησης
11. Σταθερό φως



Συντήρηση:

1. Χειριστήριο
Αφαιρέστε την μπαταρία εάν υπάρχει αρκετός χρόνος για να την αφήσετε αχρησιμοποίητη.
2. Σώμα σκάφους:

- Διατηρείτε το σκάφος σας στεγνό και καθαρό μετά τη χρήση.
- Αφαιρέστε την μπαταρία όταν δεν χρησιμοποιείτε το σκάφος.
- Μην τοποθετείτε σκάφη με διαβρωτικά υγρά.
- Κρατήστε το σκάφος σας μακριά από υψηλές θερμοκρασίες.
- Φυλάξτε το σκάφος στην παρεγόμενη τσάντα για να αποφύγετε τη σκόνη.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΡΑ

- Κρατήστε τις μπαταρίες/συσσωρευτές μακριά από παιδιά.
- Μην αποθηκεύετε τις μπαταρίες/συσσωρευτές σε εύκολα προσβάσιμα μέρη, καθώς υπάρχει κίνδυνος να καταποθούν από παιδιά ή κατοικίδια. Σε περίπτωση κατάποσης, επισκεφθείτε έναν γιατρό το συντομότερο δυνατό.
- Οι μπαταρίες/συσσωρευτές που παρουσιάζουν διαρροή ή ζημιά μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα εάν έρθουν σε επαφή με το δέρμα, γι' αυτό να χρησιμοποιείτε πάντα κατάλληλα προστατευτικά γάντια όταν τις αγγίζετε.
- Οι μπαταρίες / οι συσσωρευτές δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται, να αποσυναρμολογούνται ή να εκτοξεύονται στη φωτιά. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης!
- Οι κανονικές μπαταρίες μιας χρήσης δεν πρέπει να επαναφορτίζονται γιατί υπάρχει κίνδυνος έκρηξης! Επαναφορτίζετε μόνο τις μπαταρίες που προορίζονται για αυτό το σκοπό, χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο φορτιστή.
- Οι μπαταρίες / οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται πάντα με τη σωστή πολικότητα (συν / + και μείον / -)

