

BASS

POLSKA

BP-5411



Ηλεκτρικό Δισκοπρίονο Κοπής Μετάλλου 355 mm 2900 W



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ο Εγγυητής εγγυάται στον Αγοραστή την ορθή λειτουργία του προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση και τους κανόνες που ορίζονται στο εγχειρίδιο οδηγιών που επισυνάπτεται σε αυτό συσκευές. Η περίοδος εγγύησης είναι 12 μήνες από την ημερομηνία πώλησης. Η περίοδος εγγύησης είναι 24 μήνες από ΗΜΕΡΑ εκπτώσεων. Τα ελαττώματα που αποκαλύπτονται εντός αυτής της περιόδου θα αφαιρούνται δωρεάν. Ο Εγγυητής ευθύνεται έναντι του Αγοραστή μόνο για φυσικά ελαττώματα που προκύπτουν από αιτίες εγγενές στο πωλούμενο προϊόν. Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που προκαλούνται από άλλους λόγους, ιδίως ως αποτέλεσμα:

- ✓ ακατάλληλη χρήση ή εφαρμογή,
- ✓ εσφαλμένη επιλογή του προϊόντος στις συνθήκες στο χώρο εγκατάστασης,
- ✓ ακατάλληλη συναρμολόγηση, συντήρηση, αποθήκευση και μεταφορά του προϊόντος,
- ✓ μηχανική, χημική, θερμική βλάβη ή σκόπιμη βλάβη προϊόν και πρόκληση ελαττώματος,
- ✓ ζημιά στο προϊόν που προκύπτει από τη χρήση μη γνήσιων ή μη συμμορφούμενων προϊόντων με τις συστάσεις του κατασκευαστή του υλικού,
- ✓ ζημιές που προκύπτουν από τυχαία γεγονότα, παράγοντες που φέρουν σημεία ανωτέρας βίας (πυρκαγιά, πλημμύρα, κεραυνός κ.λπ.),
- ✓ δυσλειτουργία συσκευών που επηρεάζουν τη λειτουργία του προϊόντος. Η εγγύηση δεν καλύπτει μέρη που υπόκεινται σε κανονική φθορά, εξαρτήματα και υλικά αναλώσιμα. Η εγγύηση δεν καλύπτει το προϊόν, το οποίο βασίζεται στα υποβληθέντα τα έγγραφα και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος δεν μπορούν να αναγνωριστούν ως προϊόν αγοράστηκε από τον Εγγυητή. Επιπλέον, ο Αγοραστής χάνει τα δικαιώματά του βάσει της εγγύησης του προϊόντος σε περίπτωση δηλώσεις:
- ✓ οποιαδήποτε τροποποίηση του προϊόντος,
- ✓ παρεμβολές από μη εξουσιοδοτημένα άτομα,
- ✓ οποιοσδήποτε απόπειρες επισκευής από μη εξουσιοδοτημένα άτομα,
- ✓ μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις περιοδικής επανεξέτασης, εάν υπάρχουν απαιτείται. Βάση αποδοχής καταγγελίας προς εξέταση είναι η από κοινού εκπλήρωση των παρακάτω συνθήκες:
- ✓ Υποβολή καταγγελίας από τον Αγοραστή μέσω e-mail, τηλεφωνικής επικοινωνίας, επίσκεψη στα κεντρικά γραφεία του κατασκευαστή ή συμπλήρωση φόρμας παραπόνων στον ιστότοπο www.serwis.bass.pl. Αν και η μορφή υποβολής καταγγελίας εξαρτάται μόνο από τις προτιμήσεις Καταναλωτής, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα καταγγελίας για να το κάνετε να διευκολύνουμε και να επιταχύνουμε το έργο μας.
- ✓ Απόδειξη αγοράς, π.χ. αντίγραφο τιμολογίου, απόδειξη αγοράς του διαφημιζόμενου προϊόντος ή δήλωση κάρτας.
- ✓ Προσωπική παράδοση ή μέσω μεταφορέα (μεταφορέας) το διαφημιζόμενο προϊόν στο γραφείο του Εγγυητή. Το προϊόν που αποστέλλεται στην υπηρεσία θα πρέπει να παραδοθεί στην αρχική του συσκευασία. ΣΕ ελλείψει της αρχικής συσκευασίας ή οποιασδήποτε άλλης συσκευασίας προστασία και έλλειψη κατάλληλης προστασίας του προϊόντος για μεταφορά από τον Αγοραστή,

Ο Εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές κατά τη μεταφορά. Ευγενώς παραδώστε το διαφημιζόμενο προϊόν σε καθαρή κατάσταση. Εάν το παράπονο δεν γίνει αποδεκτό, το διαφημιζόμενο προϊόν θα επιστραφεί στον διαφημιστή κατόπιν γραπτού αιτήματός του, εφόσον έχουν καλυφθεί τα έξοδα αποστολής από αγοραστή. Τα μη συλλεγμένα αγαθά μετά από 60 ημέρες θα απορριφθούν

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

1. Να είστε προσεκτικοί και υγιείς όταν εργάζεστε με το εργαλείο έννοια. Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο όταν είστε υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών και συνταγογραφούμενα φάρμακα. Διαβάστε τα φυλλάδια των φαρμάκων που παίρνετε για να δείτε εάν επηρεάζουν την κρίση και τα αντανακλαστικά σας. Αν έχετε αμφιβολίες μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο.
2. Χρησιμοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά εξαρτήματα. Όταν εργάζεστε με το εργαλείο φοράτε γυαλιά ασφαλείας, μάσκα κατά της σκόνης, αντιολισθητικά παπούτσια, κράνος και προστασία αυτιών όποτε το απαιτεί η κατάσταση. Αυτό θα μειώσει τον κίνδυνο ατυχημάτων.
3. Αποφύγετε την κατά λάθος εκκίνηση του εργαλείου. Πριν συνδεθείτε με βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση OFF. Ενώ κινείσαι εργαλείο, μην το κρατάτε από τον διακόπτη γιατί αυτό αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων.
4. Αφαιρέστε τυχόν κλειδιά ρύθμισης πριν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο. Κλειδί συνδεδεμένο σε περιστρεφόμενα μέρη του εργαλείου μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
5. Μην πιάνετε το χέρι πάνω από τη συσκευή. Διατηρήστε μια σταθερή στάση κατά την εργασία ισορροπία. Αυτό σας επιτρέπει να διατηρείτε καλύτερο έλεγχο της συσκευής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης απρόβλεπτες καταστάσεις.
6. ΝΤΥΘΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα όσο μπορούν να βιδωθεί στα κινούμενα μέρη του εργαλείου. Συνιστάται η εργασία με το εργαλείο φορέστε παπούτσια με αντιολισθητικές σόλες. Τα μακριά μαλλιά πρέπει να είναι κατάλληλα ασφαλής. Να φοράτε πάντα κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό.
7. Πρέπει να χρησιμοποιείται σύσφιξη του τεμαχίου εργασίας. Είναι πιο ασφαλές από αυτό Η χρήση του χεριού είναι υποστηρικτική επειδή επιτρέπει τη χρήση και των δύο χεριών για λειτουργία συσκευές.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Μην υπερφορτώνετε το εργαλείο. Η συσκευή θα λειτουργεί καλύτερα και ασφαλέστερα με φορτία στα οποία προσαρμόστηκε. Μην προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε ασυμβίβαστα αξεσουάρ για να αυξήσετε την απόδοση του εργαλείου.
2. Μη χρησιμοποιείτε εργαλείο με χαλασμένο διακόπτη. Ένα εργαλείο που δεν μπορεί να ελέγχεται με διακόπτη είναι επικίνδυνο και πρέπει να παραμείνει σταθερός.
3. Πριν από τη ρύθμιση, την επισκευή, την αντικατάσταση εξαρτημάτων ή την αποθήκευση αποσυνδέστε το εργαλείο από την παροχή ρεύματος. Τέτοιες προφυλάξεις θα μειώσουν τον κίνδυνο ατυχήματος εκκίνηση του εργαλείου.
4. Κρατήστε το εργαλείο αποσυνδεδεμένο και μακριά από παιδιά και ανθρώπους ανεξουσιοδοτητός.
5. Συντηρείτε το εργαλείο τακτικά. Ελέγξτε ότι δεν υπάρχει παιχνίδι και σφάλματα των κινούμενων μερών, είτε τα εξαρτήματα του εργαλείου είναι κατεστραμμένα είτε όχι έχουν προκύψει άλλα σφάλματα που ενδέχεται να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία της συσκευής. Εάν εντοπιστεί ανωμαλίες, επισκευάστε αμέσως το εργαλείο. Πολλές δυσλειτουργίες οφείλονται σε ακατάλληλη συντήρηση.
6. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο και τα εξαρτήματά του σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο και σωστά. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι συνθήκες και το είδος της εργασίας που εκτελείται. Η ακατάλληλη χρήση του εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ατυχήματα.
7. Ένας κατεστραμμένος διακόπτης πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία με ελαττωματικό διακόπτη on/off.
8. Μην αφήνετε το εργαλείο χωρίς επίβλεψη όταν είναι ενεργοποιημένο. Πριν απενεργοποιείτε πάντα το εργαλείο και περιμένετε να ανάψει όταν φεύγετε από την περιοχή εργασίας πλήρους διακοπή.

9. Εάν το κύριο καλώδιο είναι κατεστραμμένο, αντικαταστήστε το με ένα κατάλληλο καλώδιο δικτύου. Μπορείτε να προμηθευτείτε το καλώδιο από τον διανομέα της συσκευής. Το καλώδιο μπορεί να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η επισκευή του εργαλείου πρέπει να εκτελείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό χρησιμοποιώντας συμβατά ανταλλακτικά. Αυτό θα εξασφαλίσει ασφαλή και αποτελεσματική εργασία εργαλεία.

III. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ηλεκτρικών εργαλείων ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

✓ Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία καθορίζεται στα Πολωνικά Πρότυπα και τους σχετικούς κανονισμούς για όλη την περίοδο χρήσης.

✓ Τα άτομα που εργάζονται με ηλεκτρικές συσκευές θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με κατάλληλα ρούχα εργασίας και εξοπλισμό ατομικής προστασίας.

✓ Τα άτομα που εργάζονται με ηλεκτρικό εξοπλισμό θα πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους κανόνες κανονισμούς υγείας και ασφάλειας που ισχύουν για ηλεκτρικές συσκευές.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

✓ Πριν ξεκινήσετε την εργασία, διαβάστε την τεκμηρίωση της ηλεκτρικής συσκευής και προετοιμάστε τα απαραίτητα εργαλεία, όργανα, προειδοποιητικές πινακίδες και τα απαραίτητα μονωτικό εξοπλισμό.

✓ Ελέγξτε την τεχνική κατάσταση των ηλεκτρικών συσκευών και εγκαταστάσεων (μόνωση καλωδίων, καλώδια, βύσματα, διακόπτες, πρίζες), μηδενισμός, γείωση, κατάσταση προστασίας προστασία από πυρκαγιά και κραδασμούς.

✓ Ελέγξτε την τεχνική κατάσταση των υφιστάμενων προστατευτικών.

✓ Ελέγξτε την κατάσταση σήμανση πυρασφάλειας ηλεκτρικών συσκευών και εγκαταστάσεων.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

✓ Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο μόνο για τον προορισμό του.

✓ Εάν πρέπει να φύγετε από τον χώρο εργασίας, σταματήστε τα μηχανήματα που χειρίζεστε ή όλες οι άλλες συσκευές που μπορούν να προκαλέσουν κίνδυνο και να αποσυνδέσουν την τάση.

✓ Χρησιμοποιήστε μονωτικά εργαλεία και εξοπλισμό εάν πρέπει να εργαστείτε με ηλεκτρική τάση και διηλεκτρικά γάντια και μπότες.

✓ Σε περίπτωση αυτόματης απενεργοποίησης της συσκευής ή καμένων ασφαλειών, ενεργοποιήστε τα ξανά αφού αφαιρέσετε την αιτία του βραχυκυκλώματος και τοποθετήσετε νέες ασφάλειες

✓ Για τη σύνδεση μηχανών και συσκευών, πρέπει να χρησιμοποιούνται πρίζες με επαφή γείωσης, εάν απαιτείται από την ηλεκτρική εγκατάσταση

✓ Αφού ολοκληρώσετε τις εργασίες, ασφαλίστε τις ηλεκτρικές συσκευές και τοποθετήστε τις σε τάξη χώρο εργασίας, εργαλεία και εξοπλισμό **ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΣ** × εισαγωγή ηλεκτρικών συσκευών σε λειτουργία χωρίς επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητάς τους προστασία από ηλεκτροπληξία × πραγματοποίηση αλλαγών σε μια υποστηριζόμενη συσκευή × αφαίρεση προστασίες, προστασίες, ρελέ βραχυκύκλωσης, μπλοκάρισμα διακοπών, χρήση αυτοσχέδιων επισκευών ασφαλειών, χρήση ακατάλληλων ενθεμάτων ασφαλειών × εγκατάσταση ασφαλειών με το μηχάνημα ενεργοποιημένο × τραβώντας το

ηλεκτρικό καλώδιο όταν βγάζετε το φισ από την πρίζα × εκμετάλλευση πριζών και βυσμάτων με κατεστραμμένο περίβλημα ή ένθετο μονωτικός × υπερφόρτωση ηλεκτρικών συσκευών πέραν της επιτρεπόμενης τιμής × επαφή με ηλεκτροφόρα μέρη, ακροδέκτες πυκνωτών (ακόμη και όταν υπάρχουν). ασύνδετος) × αφήνοντας τις ηλεκτρικές συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο χωρίς επιτήρηση. Ολα Οι ηλεκτρικές συσκευές θα πρέπει να αποσυνδέονται από το ρεύμα πριν φύγετε από το χώρο εργασίας. ΑΡΧΕΣ 8 × πρόσβαση σε ηλεκτρικές συσκευές ή εγκαταστάσεις από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, ανήλικοι, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, ατόμων που είναι άρρωστα, υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλα διεγερτικά

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Επισκευές και συντήρηση ηλεκτρικών συσκευών επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εκπαιδευμένους ειδικούς.

2. Πρώτες βοήθειες για ηλεκτροπληξία:

✓ απελευθερώστε ένα άτομο από την ένταση

✓ Εκτελέστε την απελευθέρωση προσεκτικά για να μην πάθει ηλεκτροπληξία επίσης

✓ Απενεργοποιήστε αμέσως το ηλεκτρικό σύστημα ξεβιδώνοντάς το ασφάλειες ή κοπή ενεργού καλωδίου με μονωμένη πένσα λαβή (αυτές οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται με ένα μονωμένο χέρι, όρθιο πάνω στη μονωτική πλάκα - καουτσούκ, γυαλί, στεγνή σανίδα)

✓ αφού ελευθερώσετε τον εργαζόμενο, ελέγξτε για σημεία ζωής

✓ άτομα που έχουν σοβαρή παράλυση και δεν αναπνέουν μπορούν να αναζωογονηθούν με τη χρήση τεχνητή αναπνοή και μασάζ καρδιάς μέχρι να αναρρώσει ο πάσχων συνείδηση ή μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο

✓ σε περίπτωση εγκαυμάτων, εφαρμόστε ένα στεγνό, αποστειρωμένο επίδεσμο στο τραύμα

✓ Σε κάθε περίπτωση, ο ασθενής πρέπει να νοσηλεύεται (σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας)

IV. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΦΤΗ

1. Πριν συνδέσετε το εργαλείο στο τροφοδοτικό, βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα είναι καλή εγκατεστημένο, όπως περιγράφεται στην ενότητα "ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ". Δεν ανήκω σφίξτε υπερβολικά το δίσκο γιατί μπορεί να σπάσει.

2. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την τοποθέτηση της λεπίδας. Θα πρέπει να είναι μια χαρά συνδέστε τη λεπίδα. Προσέξτε να μην καταστρέψετε τον άξονα, τη φλάντζα και βίδες - η ζημιά σε αυτά τα εξαρτήματα μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο δίσκο. Οι λεπίδες πρέπει να φυλάσσονται σε ξηρό μέρος.

3. Χρησιμοποιείτε μόνο λεπίδες με ονομαστική ταχύτητα 4400 rpm ή περισσότερες. Οι ασπίδες πρέπει να είναι πιστοποιημένες. Οι δίσκοι πρέπει να φυλάσσονται στεγνοί και αεριζόμενο μέρος.

4. Μην στέκεστε πάνω στη συσκευή. Εάν το εργαλείο γέρνει ή έρθει σε μέρη του σώματος έρχονται σε επαφή με τη λεπίδα, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.

5. Φοράτε προστασία ματιών, προστασία ακοής, μη αγωγή γάντια όταν εργάζεστε προστατευτικά γάντια και αντιολισθητικά παπούτσια Κατά την κοπή δημιουργούνται σπινθήρες και πολύ θόρυβο, επομένως είναι εξαιρετικά σημαντικό να προστατεύετε τα μάτια και τα αυτιά σας.

6. Μείνετε μακριά από τη λεπίδα. Κρατήστε τα χέρια σας μακριά από αυτό ενώ εργάζεστε ασπίδα. Μην αγγίζετε τη λεπίδα παρά μόνο μερικά λεπτά μετά την ολοκλήρωση της κοπής. Ασπίδα ζεσταίνεται πολύ κατά τη λειτουργία.

7. Κατά την κοπή δημιουργούνται σπινθήρες. Μη χρησιμοποιείτε το πριόνι όπου υπάρχουν εύφλεκτα αέρια ή υγρά.

8. Αφήστε το πριόνι να λειτουργήσει για λίγο χωρίς φορτίο πριν αρχίσετε να κόβετε. Ανήκει παρατηρήστε εάν υπάρχει δόνηση λόγω κακής εγκατάστασης ή ζημιάς ασπίδα. Εάν προκύψουν ασυνήθιστοι θόρυβοι κατά τη λειτουργία, κάντε το τελειώστε τη δουλειά αμέσως. ΕΝΤΑΣΗ Πριν συνδέσετε το εργαλείο στην πηγή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι δικτύου είναι σωστές ίδια με τις παραμέτρους του πριονιού που περιγράφονται στην πινακίδα τύπου. Μην συνδέετε Εργαλεία 230V σε πρίζα 110V και αντίστροφα. Μην συνδέσετε το βύσμα εάν όχι χωράει στο έντερο

Η σύνδεση του πριονιού σε πρίζα με λιγότερη τάση θα προκαλέσει ζημιά στον κινητήρα.

V. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μοντέλο BP-5410B

Διάμετρος δίσκου 355mm

Ισχύς 2500W-2900W, E4500

Ύψος κινητήρα κοπής 60mm

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 3900 rpm

Τάση 230V ΟΧΙ στη ζώνη

Μοντέλο BP-5411

Διάμετρος δίσκου 355mm

Ισχύς 2500W-2900W, E4500

Ύψος κινητήρα κοπής 55mm

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 3900 rpm

Τάση 230V

Στη ζώνη ΝΑΙ



