

Συγχαρητήρια. Είστε πλέον κάτοχος ενός Cecojuicer Zitrus.

Διαβάστε και διατηρήστε το παρακάτω εγχειρίδιο οδηγιών ασφαλές για μελλοντική χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πριν συνδέσετε τον Cecojuicer Zitrus στο ρεύμα, αφαιρέστε την συσκευασία και τις ετικέτες.

- Αποσυνδέστε τον Cecojuicer Zitrus από την παροχή του ρεύματος όταν δεν τον χρησιμοποιείτε.
- Μην αφήνετε την συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν λειτουργεί.
- Να χρησιμοποιείται την συσκευή πάντα σε επίπεδη και στεγνή επιφάνεια.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο εσπεριδοειδή, κανένα άλλο τύπο τροφής, καθώς μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην συσκευή και να μην καλύπτεται από την εγγύηση.
- Κατά την διάρκεια του καθαρισμού και της συντήρησης μην βυθίζετε το μοτέρ σε κανένα είδους υγρό. Αντιθέτως, χρησιμοποιείτε ένα μαλακό, νωπό ύφασμα για να το καθαρίσετε. Ο Cecojuicer Zitrus είναι σχεδιασμένος για οικιακή χρήση μόνο, κάθε άλλη χρήση θα θέτει την συσκευή εκτός εγγύησης.
- Να απενεργοποιείται πάντα την συσκευή γυρνώντας τον διακόπτη στην θέση «OFF» μετά από κάθε χρήση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: μην χρησιμοποιείτε φθαρμένα μέρη, όπως φθαρμένο καλώδιο ή πρίζα, μετά από δυσλειτουργία, αν πέσει ή έχει υποστεί ζημιά με κάποιον τρόπο.


Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν εποπτεία ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω, εάν έχουν επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Είναι επιτακτική ανάγκη τα παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω να είναι προσεκτικά εκπαιδευμένα να χρησιμοποιούν την συσκευή με ασφαλή τρόπο και να κατανοούν τους κινδύνους που ενέχουν. Τα παιδιά επιτρέπεται να καθαρίζουν την συσκευή ενώ βρίσκονται κάτω από την επίβλεψη του ενήλικα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην την χρησιμοποιείται κοντά σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό, με υγρά χέρια ή στεκούμενος πάνω από υγρή επιφάνεια.

Περιγραφή Cecojuicer Zitrus



1. Καπάκι κάλυψης εσπεριδοειδών
2. Αποσπώμενοι κονοειδές στύφτες
3. Βάση στήριξης αποσπώμενων στυφτών
4. Διακόπτης ON/OFF
5. Κεντρική μονάδα συσκευής με μοτέρ
6. Διαμέρισμα αποθήκευσης καλωδίου
7. Δοχείο χυμού και αποσπώμενη βάση.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ CECOJUICER ZITRUS

1. Τοποθετήστε την βάση του μοτερ σε μια καθαρή και στεγνή επιφάνεια.
2. Τοποθετήστε τη βάση των κεφαλών στη βάση του κινητήρα σύροντας τις υποδοχές στο πίσω μέρος. Μετά πιέστε ελαφρά μέχρι να ακούσετε το Κλικ.
3. Τοποθετήστε του κώνους στύψης στους άξονες (8).
4. Τοποθετήστε τους κώνους στις εγκοπές κλειδώματος του πίσω μέρους της βάσης.
5. Τοποθετήστε το δοχείο χυμού στις κατευθυντήριες γραμμές της βάσης (6). Σύρτε μέχρι να κλειδώσει.
6. Προσαρμόστε το καπάκι του αποχυμωτή σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές.
7. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος. Η συσκευή σας CECOJUICER ZITRUS είναι έτοιμη για χρήση!

ΧΡΗΣΗ

Σιγουρευτείτε ότι καθαρίζετε ενδελεχώς την συσκευή σας πριν από κάθε χρήση.

1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα
2. Γυρίστε τον πλευρικό διακόπτη στην θέση ON
3. Τοποθετήστε ένα κομμάτι πορτοκάλι στο σημείο κοπής.
4. Κατεβάστε το καπάκι για να κόψετε το φρούτο στην μέση χρησιμοποιώντας ελαφριά πίεση.
5. Τοποθετήστε κάθε κομμάτι πορτοκάλι στον κάθε κώνο στύψης.
6. Κατεβάστε το καπάκι πιέζοντας το καλά με τα δύο χέρια. Θα ξεκινήσει να βγαίνει ο χυμός. Θα παρατηρήσετε πως συγκεντρώνεται στο δοχείο. Σημαντικό: η συσκευή δε θα λειτουργήσει μέχρι να εφαρμόσετε πίεση και με τα δύο χέρια.
7. Μόλις στύψετε τα πορτοκάλια, αφαιρέστε τα άδεια κέλυφη.
8. Επαναλάβετε τα βήματα 5 και 6 μέχρι να γεμίσει το δοχείο με τον χυμό.
9. Αφαιρέστε το δοχείο με τον χυμό και απολαύστε τον φρεσκοστυμμένο σας χυμό.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν ο Cecojuicer Zitrus σταματήσει ξαφνικά, οι κωνικοί στύφτες μπορεί να έχουν μπλοκάρει από υπερβολικό πολτό. Ξεπλύνετε την βάση και αφαιρέστε τον συσσωρευμένο πολτό που βρίσκεται κάτω από τους κωνικούς στύφτες.

Μετά από κάθε χρήση ο Cecojuicer Zitrus θα πρέπει να καθαρίζετε καλά. Αποθήκευσε τον Cecojuicer Zitrus σε ένα στεγνό και καλά αεριζόμενο μέρος. Αν δεν τον χρησιμοποιήσετε για περισσότερο από 3 ημέρες, σιγουρευτείτε να πλύνετε καλά τα μέρη του πριν την επόμενη χρήση του.

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

1. Απενεργοποιήστε τον Cecojuicer Zitrus και σιγουρευτείτε ότι είναι εκτός ρεύματος πριν αφαιρέσετε εξαρτήματα.
2. Αφαιρέστε το δοχείο του χυμού
3. Ανοίξτε το πάνω κάλυμα τελειώς με τα δύο χέρια να το κρατάνε σε κάθε άκρη. Σύρετε τις ράβδους ασφάλισης που βρίσκονται στην βάση, προς τα πίσω.
4. Κρατήστε την βάση του μοτέρ με το ένα χέρι και με το άλλο σπρώξτε απαλά τον μπροστινό λεβιέ αποσυναρμολόγησης μέχρι να ανοίξει. Σπρώξτε την βάση στύψης από την βάση του μοτερ.
5. Οι κεφαλές των αποχυματών μπορούν και αυτές να αφαιρεθούν ξεχωριστά από τον άξονα.
6. Αφαιρέστε τον δίσκο από την βάση του στύφτη.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην βυθίζετε την βάση του μοτέρ μέσα στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό. Αντλιθετα χρησιμοποιήστε κάποιο νωπό πανί για να καθαρίσετε.

Πάντα να απενεργοποιείτε την συσκευή πριν συναρμολογήσετε, αποσυναρμολογήσετε ή καθαρίσετε. Χρησιμοποιείτε ζεστό νερό και σαπούνι για να πλύνετε όλα τα μη ηλεκτρικά σημεία.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά με άγριες, σαργέ επιφάνειες γιατί μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στην Cecojuiser Zitrus συσκευή σας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Ο Cecojuiser Zitrus καλύπτεται με εγγύηση 2 ετών από την ημερομηνία που αγοράστηκε. Θα πρέπει να διατηρείτε την απόδειξη αγοράς και το προϊόν σε άψογη κατάσταση καθώς και να το χρησιμοποιείται με βάση το εγχειρίδιο χρήσης.

Η εγγύηση δεν καλύπτει:

- Αν το προϊόν χρησιμοποιηθεί με τρόπο εκτός αυτού που υποδεικνύετε, χτυπηθεί, εκτεθεί σε υγρασία, καθαριστεί με νερό ή χημικά καθαριστικά.
- Αν το προϊόν αποσυναρμολογηθεί, αλλοιωθεί ή επισκευαστεί από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
- Αν το πρόβλημα προκληθεί από φυσική φθορά της συσκευής
- Τα κόστη προς το επισκευαστικό κέντρο και πίσω στον πελάτη

Σε οποιαδήποτε πρόβλημα προκύψει παρακαλώ επικοινωνήστε με το κατάστημα που το προμηθευτήκατε μέσω της φόρμας επιστροφής.