

Κάμερα GT300 Car DVR με 2,4 ίντσες 1080P

Κύρια χαρακτηριστικά:

- GT300 1080P 2.4 ιντσών 110 μοίρες νυχτερινή όραση αυτοκινήτου CMOS DVR κάμερα ταμπλό
- Συσκευή εγγραφής κασέτας ανάλυσης 1080P πλήρους HD
- Αισθητήρας εικόνας CMOS 1 / 2,7 ιντσών
- Γωνία προβολής πλάτους 110 μοιρών
- Οθόνη TFT 2,4 ιντσών
- Υποστήριξη νυχτερινής όρασης, αισθητήρα G, εγγραφής λούπας, αντικραδασμική και ανίχνευσης κίνησης .
- Ενσωματωμένο μικρόφωνο
- Ανάλυση βίντεο: 1080P (1920 x 1080), 1080P (1440 x 1080), 720P (1280 x 720), WVGA (848 x 480), VGA (640 x 480)
- Υποστήριξη εξόδου AV και εξόδου HDMI
- Ενσωματωμένη μπαταρία 180mAh
- Υποστήριξη κάρτας TF 32G (δεν περιλαμβάνεται)

Εκτός από τις λειτουργίες του κοινού καταγραφέα δεδομένων αυτοκινήτου, αυτή η συσκευή διαθέτει τέσσερα επιπλέον χαρακτηριστικά:

1. Υψηλή ανάλυση HD, νυχτερινή όραση HD, έξοδος HDMI
2. Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα αρχείων βίντεο γρήγορα
3. Λειτουργία παρακολούθησης στάθμευσης: μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας λειτουργίας στάθμευσης, η συσκευή μπορεί να εντοπίσει το περιβάλλον και να ενεργοποιηθεί αυτόματα για εγγραφή και να αποθηκεύσει αυτόματα τα αρχεία ακόμη και σε κατάσταση απενεργοποίησης.
4. Ενσωματωμένος αισθητήρας G, μπορεί να καταγράψει τις πληροφορίες ανίχνευσης βαρύτητας και να εντοπίσει την άνω και κάτω, αριστερή και δεξιά, μπροστινή και πίσω μετατόπιση του αυτοκινήτου και θα κλειδώσει αυτόματα το τρέχον βίντεο καθώς θα εντοπίσει την οποιαδήποτε αντικανονικότητα της οδήγησης .

Προκειμένου να μεγιστοποιήσετε τις λειτουργίες της συσκευής εγγραφής δεδομένων αυτοκινήτου, διαβάστε προσεκτικά το Εγχειρίδιο χρήστη πριν τη χρησιμοποιήσετε (ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές αυτής της συσκευής και των αξεσουάρ ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση).

Εγχειρίδιο χρήσης GT300

"Κουμπί τροφοδοσίας:

Λειτουργία 1: Ενεργοποίηση «Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση» της συσκευής

Λειτουργία 1: Ενεργοποίηση «Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση» της συσκευής
Στην κατάσταση Off, πατήστε το κουμπί «Power» για να εκκινήσετε τη συσκευή και να εισέλθετε στην κατάσταση αναμονής.
Στην κατάσταση On, κρατήστε πατημένο το κουμπί «Power» για αυτόματη αποθήκευση του αρχείου βίντεο ή απενεργοποίηση της συσκευής μετά τη ρύθμιση παραμέτρων.

Λειτουργία 2: Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της προβολής νύχτας
Στην κατάσταση αναμονής, βίντεο και φωτογραφίας, πατήστε το κουμπί «Power» για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία νυχτερινής προβολής «Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση»

Κουμπί «Επιβεβαίωση»:

Λειτουργία 1: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία βίντεο «On / Off».
Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί «OK» για να ξεκινήσετε το βίντεο. Κατά την εγγραφή βίντεο, πατήστε το κουμπί «OK» για να σταματήσετε την εγγραφή.

Λειτουργία 2: Λειτουργία λήψης φωτογραφιών
Κάτω από τη λειτουργία φωτογραφίας, πατήστε το κουμπί «OK» για να τραβήξετε φωτογραφία.

Λειτουργία 3: Λειτουργία αναπαραγωγής αρχείων
Κάτω από τη λειτουργία Αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί «OK» για «Αναπαραγωγή / Παύση» του αρχείου βίντεο.

Λειτουργία 4: Επιβεβαίωση λειτουργίας
Στο «μενού βίντεο», «μενού ρύθμισης», «μενού φωτογραφιών» και «μενού αναπαραγωγής», επιβεβαιώστε και αποθηκεύστε την επιλογή ρύθμισης.

Κουμπί «Μενού»:

Λειτουργία 1: Κουμπί μενού

- Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί «Μενού» για είσοδο στο μενού «Βίντεο», πατήστε το μία φορά για είσοδο στο μενού «Ρύθμιση», στη λειτουργία μενού «Ρύθμιση», πατήστε το κουμπί «Μενού» για αυτόματη έξοδο στη λειτουργία βίντεο.
- Κάτω από τη λειτουργία φωτογραφίας, πατήστε το κουμπί «Μενού» για είσοδο στο μενού «Φωτογραφία», πατήστε το μία φορά για είσοδο στο μενού «Ρύθμιση», στη λειτουργία μενού «Ρύθμιση», πατήστε το κουμπί «Μενού» για έξοδο αυτόματα στη λειτουργία φωτογραφίας.
- Στην κατάσταση Αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί «Μενού» για είσοδο στο μενού Λειτουργία αρχείου, πατήστε το μία φορά για είσοδο στο μενού Ρύθμιση, στη λειτουργία μενού Ρύθμιση, πατήστε το κουμπί «Μενού» για έξοδο αυτόματα στη λειτουργία Αναπαραγωγής .

Κουμπί «Πάνω»:

Λειτουργία 1: πατήστε το κουμπί «Πάνω» σε οποιοδήποτε μενού για να επιλέξετε τη λειτουργία προς τα πάνω.

Λειτουργία 2: κατά την αναπαραγωγή βίντεο, μειώστε την ένταση του αρχείου βίντεο, κρατήστε το πατημένο για γρήγορη επαναφορά.

Λειτουργία 3: κάτω από τη λειτουργία βίντεο, πατήστε το κουμπί «Πάνω» για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο.

Κουμπί «Κάτω»:

Λειτουργία 1: πατήστε το κουμπί «Κάτω» σε οποιοδήποτε μενού για να επιλέξετε τη λειτουργία προς τα κάτω.

Λειτουργία 2: κατά την αναπαραγωγή βίντεο, αυξήστε την ένταση του αρχείου βίντεο, κρατήστε το πατημένο για γρήγορη επαναφορά.

Γρήγορη προώθηση.

Λειτουργία 3: Κάτω από τη λειτουργία βίντεο, πατήστε το κουμπί «Κάτω» για να μπειτε στη λειτουργία προφύλαξης οθόνης.

Κουμπί «Παρακολούθηση στάθμευσης»:

Λειτουργία 1: πριν απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε μία φορά το κουμπί «Παρακολούθηση στάθμευσης» και στη συνέχεια το γράμμα «P» θα εμφανιστεί στο δεξί μέρος της οθόνης και η συσκευή θα τεθεί σε λειτουργία στάθμευσης. Σε κατάσταση στάθμευσης, μετά την απενεργοποίηση της συσκευής, εάν η συσκευή ή το αυτοκίνητο ταρακουνηθεί από ξένο αντικείμενο, η συσκευή θα ενεργοποιηθεί αυτόματα για εγγραφή βίντεο για περίπου 20 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα απενεργοποιηθεί.

Αφού ενεργοποιήσετε τη λειτουργία στάθμευσης, για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε το «κουμπί παρακολούθησης στάθμευσης», το γράμμα «P» στην αριστερή επάνω γωνία της οθόνης θα εξαφανιστεί, πράγμα που σημαίνει ότι η συσκευή δεν θα εκτελέσει τη λειτουργία λειτουργίας στάθμευσης.

Κουμπί «Λειτουργία / Κλειδώμα»:

Λειτουργία 1: διακόπτης λειτουργίας

- Στην κατάσταση βίντεο, πατήστε το κουμπί «[Λειτουργία / κουμπί κλειδώματος» μία φορά για να μπειτε στη λειτουργία φωτογραφίας.
- Κάτω από τη λειτουργία φωτογραφίας, πατήστε το κουμπί «Λειτουργία / κουμπί κλειδώματος» μία φορά για είσοδο στη λειτουργία αναπαραγωγής.
- Κάτω από τη λειτουργία αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί «Λειτουργία / κουμπί κλειδώματος» μία φορά για να μπειτε στη λειτουργία βίντεο.

Ανίχνευση κίνησης:

Εάν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, όταν η συσκευή εντοπίσει αλλαγή εικόνας, θα εγγράψει αυτόματα βίντεο και θα αποθηκεύσει 10 δευτερόλεπτα βίντεο και, στη συνέχεια, θα σταματήσει την εγγραφή.

Προετοιμασία στην κάρτα μνήμης (TF)

Απαιτήσεις στην κάρτα TF: η κάρτα TF για τη συσκευή πρέπει να έχει επαρκή χωρητικότητα με ταχύτητα πάνω από το CLASS6.

Εγκαταστήστε και αφαιρέστε την κάρτα TF

1. Τοποθετήστε την κάρτα TF στη θήκη της κάρτας TF στη σωστή κατεύθυνση έως ότου η κάρτα TF στερεωθεί στη θήκη της κάρτας.
2. Κατά την αφαίρεση της κάρτας TF, πατήστε ελαφρά την κάρτα TF και στη συνέχεια αφαιρέστε την μετά την εξαγωγή της.

Προειδοποιήσεις:

1. Προσοχή: Μην χρησιμοποιείτε την κάρτα TF όταν η συσκευή λειτουργεί για να αποφύγετε ζημιές.
2. Προσέξτε την κατεύθυνση εισαγωγής της κάρτας TF, εάν αντιστραφεί, ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή και στην κάρτα TF
3. Μετά την εισαγωγή της κάρτας TF στη συσκευή, η συσκευή θα ορίσει την κάρτα TF ως την προεπιλεγμένη συσκευή αποθήκευσης και είναι πιθανό τα αρχεία στην αρχική κάρτα TF να μην είναι δυνατή η ανάγνωση
4. Εάν η κάρτα TF δεν είναι συμβατή με τη συσκευή, τοποθετήστε την ξανά ή δοκιμάστε με άλλη κάρτα TF.
5. Υποστηρίζει το πολύ 32G.

Προσαρμόστε τη θέση του φακού

Ο μπροστινός φακός της συσκευής μπορεί να περιστραφεί σε 360 ° με το στήριγμα έτσι ώστε να ταιριάζει με τη θέση στερέωσης της συσκευής εγγραφής δεδομένων αυτοκινήτου και να έχει καλύτερο αποτέλεσμα εγγραφής.

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της συσκευής

1. Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση χειροκίνητα: πατήστε το κουμπί «Power» μία φορά, η οθόνη ανάβει και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το «κουμπί λειτουργίας» για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή
2. Αυτόματη ενεργοποίηση / απενεργοποίηση κατά την οδήγηση: συνδέστε το με τροφοδοσία 5V του αυτοκινήτου, όταν το αυτοκίνητο ξεκινά, η συσκευή θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα εγγράψει βίντεο μετά από χρονική καθυστέρηση.

Βασική λειτουργία καταγραφής δεδομένων αυτοκινήτου
Αλλάξτε τη λειτουργία εργασίας

Αυτή η συσκευή διαθέτει τρεις τρόπους λειτουργίας: Λειτουργία βίντεο, λήψης φωτογραφιών και αναπαραγωγής. Πατήστε το κουμπί «Κλειδώμα»(Lock) για εναλλαγή της λειτουργίας.

Μενού ρύθμισης και ρύθμιση συστήματος

Στην κατάσταση λήψης βίντεο ή λήψης εικόνων, πατήστε το κουμπί «Μενού». Πατήστε το κουμπί «Πάνω / Κάτω» για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο. πατήστε το κουμπί «OK» για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση και, στη συνέχεια, πατήστε το «κουμπί κλειδώματος» για έξοδο από το μενού.

Επιλογή ρύθμισης συστήματος

1. Λειτουργία στάθμευσης: Απενεργοποίηση 2G 4G 8G
2. Ωρα / Ημερομηνία:

3. Αυτόματη απενεργοποίηση: Απενεργοποίηση / 1/3 λεπτά
4. Προφύλαξη οθόνης: Απενεργοποίηση / 3/5/10 λεπτά
5. Ρύθμιση γλώσσας: Αγγλικά / Παραδοσιακά Κινέζικα / Απλοποιημένα Κινέζικα / Ιαπωνικά / Γαλλικά / Γερμανία / Κορεατικά / Ιταλικά / Πορτογαλικά / Ρωσικά / Ισπανικά / Πολωνικά
- 6 Συχνότητα φωτός: 50/60
7. Συμπληρωματική λυχνία: Off / On / Automatic
8. Μορφή: Ακύρωση / επιβεβαίωση
9. Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Ακύρωση / επιβεβαίωση
10. Έκδοση: Αριθμός έκδοσης

Βίντεο

Μπείτε στη λειτουργία βίντεο, το σήμα βίντεο θα εμφανιστεί στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης, πατήστε το κουμπί «Επιβεβαίωση» για εγγραφή βίντεο, κατά τη διάρκεια της εγγραφής, το σήμα ● στην αριστερή επάνω γωνία της οθόνης αναβοσβήνει, πατήστε το «Επιβεβαίωση κουμπιού» για να σταματήσετε το βίντεο και το ● στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης εξαφανίζεται.

Επιλογή λειτουργίας βίντεο

1. Ανάλυση: 1080FHD, 1080P, 720P, WVGA, VGA.
2. Κυκλοφορία βίντεο: Απενεργοποίηση / 1/2/3/5/10 λεπτά:
3. Ήχος βίντεο: Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση
4. Αντιστάθμιση έκθεσης: EV-2.0, EV-5/3, EV-4/3, EV-1.0, EV-2/3, EV-1/3, EV + 0.0, EV + 1/3, EV + 2 / 3, EV + 1.0, EV + 4/3, EV + 5/3, EV + 2.0
5. Ανίχνευση κίνησης: Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση.
6. Ετικέτα ημερομηνίας: Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση
7. Αισθητήρας G: Off / 2G / 4G / 8G
8. Lane Shift: διακόπτης λειτουργίας: On / Off

Λειτουργία και ρύθμιση φωτογραφίας

1. Πατήστε το «κουμπί λειτουργίας» για να μπείτε στη λειτουργία βίντεο, πατήστε το «κουμπί λειτουργίας» για να μπείτε στη λειτουργία φωτογραφίας, το σημάδι λήψης φωτογραφίας εμφανίζεται στην

αριστερή επάνω γωνία της οθόνης, η συσκευή μπαίνει στη λειτουργία φωτογραφίας.

2. Πατήστε το κουμπί «Επιβεβαίωση», η συσκευή κάνει ήχο «κλικ», αναμονή προεπισκόπησης εικόνας, περίπου 1 δευτερόλεπτο αργότερα, τελειώνει η λήψη φωτογραφίας, όταν τραβάτε φωτογραφία, κρατήστε τη φωτογραφική μηχανή σταθερά για να αποφύγετε να επηρεάσετε την ποιότητα της εικόνας.

- Λειτουργία λήψης: μονή λήψη.
- Ανάλυση: 12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1_3M, VGA
- Συνεχείς λήψεις: Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση
- Ποιότητα εικόνας: Ποιότητα, Τυπική, Οικονομική
- Οξύτητα: Εντατική, Τυπική, Ήπια
- Ισορροπία λευκού: Αυτόματο, φως της ημέρας, συννεφιά, λάμπα βολφραμίου, λαμπτήρας φθορισμού
- ISO: Αυτόματο, 100, 200, 400
- Αντιστάθμιση έκθεσης: EV-2.0, EV-5/3, EV-4/3, EV-1.0, EV-2/3, EV-1/3, EV + 0.0, EV + 1/3, EV + 2 / 3, EV + 1.0, EV + 4/3, EV + 5/3, EV + 2.0
- Μείωση ανακίνησης: Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση
- Γρήγορη προεπισκόπηση: Απενεργοποίηση, 2 δευτερόλεπτα, 5 δευτερόλεπτα
- Ετικέτα ημερομηνίας: Απενεργοποίηση, Ημερομηνία, Ημερομηνία / Ώρα

Λειτουργία αναπαραγωγής

1. Αναζήτηση αρχείων:

Αφού ξεκινήσετε τη συσκευή εγγραφής δεδομένων αυτοκινήτου και εισέλθετε στη λειτουργία βίντεο, πατήστε το κουμπί «Κλειδωμα» δύο φορές για να μπειτε στη λειτουργία αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί «Πάνω» ή «κουμπί Κάτω» για να περιηγηθείτε στην εικόνα και το βίντεο. Κατά την αναπαραγωγή, περιηγείται ανάλογα με τον τύπο αρχείου, όταν ο τύπος αρχείου είναι βίντεο, μόνο το αρχείο βίντεο μπορεί να περιηγηθεί όταν είναι εικόνα, μόνο η εικόνα μπορεί να αναζητηθεί.

2. Διαγραφή και προστασία

Στην κατάσταση Αναπαραγωγής, κρατήστε πατημένο το κουμπί «Μενού» για να εμφανιστεί η επιλογή Διαγραφή και Προστασία κλειδωμένη, πατήστε το κουμπί «Πάνω / Κάτω» για είσοδο στην επιλογή «Διαγραφή τρέχοντος» / «Διαγραφή όλων», πατήστε το κουμπί «OK» »Για να μπειτε στην επιλογή, πατήστε το κουμπί« OK »για επιβεβαίωση. Μπορεί επίσης να κλειδώσει το αρχείο και το αρχείο δεν μπορεί να διαγραφεί πριν από το ξεκλείδωμα, προστατεύοντας έτσι τα σημαντικά αρχεία.

Εφαρμογή του πλήκτρου συντόμευσης κατά την εγγραφή βίντεο:

GT300 DVRGT300 Κάμερα DVR αυτοκινήτου με 2,4 ίντσες 1080P

Κύρια χαρακτηριστικά:

- GT300 1080P 2.4 ιντσών 110 μοίρες νυχτερινή όραση αυτοκινήτου CMOS DVR dashcam
- Συσκευή εγγραφής dashcam αυτοκινήτου με ανάλυση Full HD 1080P
- Υιοθέτηση chipset Generalplus 1248
- Αισθητήρας εικόνας CMOS 1 / 2,7 ιντσών
- Γωνία προβολής πλάτους 110 μοιρών
- Οθόνη TFT 2,4 ιντσών
- Υποστήριξη νυχτερινής όρασης, αισθητήρα G, εγγραφής βρόχου, ανίχνευσης κατά της ανατάραξης και κίνησης
- Ενσωματωμένο μικρόφωνο

- Ανάλυση βίντεο: 1080P (1920 x 1080), 1080P (1440 x 1080), 720P (1280 x 720), WVGA (848 x 480), VGA (640 x 480)
- Υποστήριξη εξόδου AV και εξόδου HDMI
- Ενσωματωμένη μπαταρία 180mAh
- Υποστήριξη μέγιστης κάρτας TF 32G (δεν περιλαμβάνεται)
- Εξοπλισμένο με ειδική σταθερή βάση αναρρόφησης αυτοκινήτου, εύκολο στη στερέωση και στη χρήση

Εκτός από τις λειτουργίες του κοινού καταγραφέα δεδομένων αυτοκινήτου, αυτή η συσκευή διαθέτει τέσσερα επιπλέον χαρακτηριστικά:

1. Υψηλή ανάλυση HD, νυχτερινή όραση HD, έξοδος HDMI
2. Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα αρχείων βίντεο γρήγορα
3. Λειτουργία παρακολούθησης στάθμευσης: μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας λειτουργίας στάθμευσης, η συσκευή μπορεί να εντοπίσει το περιβάλλον περιβάλλον και να ενεργοποιηθεί αυτόματα για εγγραφή και να αποθηκεύσει αυτόματα τα αρχεία ακόμη και σε κατάσταση απενεργοποίησης.
4. Ενσωματωμένος αισθητήρας G, μπορεί να καταγράψει τις πληροφορίες ανίχνευσης βαρύτητας και να εντοπίσει την άνω και κάτω, αριστερή και δεξιά, μπροστινή και πίσω μετατόπιση του αυτοκινήτου και θα κλειδώσει αυτόματα το τρέχον βίντεο, καθώς θα εντοπίσει την ανωμαλία της οδήγησης .

Προκειμένου να μεγιστοποιήσετε τις λειτουργίες της συσκευής εγγραφής δεδομένων αυτοκινήτου, διαβάστε προσεκτικά το Εγχειρίδιο χρήστη πριν τη χρησιμοποιήσετε (ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές αυτής της συσκευής και των αξεσουάρ ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση).

Εγχειρίδιο χρήστη GT300
"Κουμπί τροφοδοσίας:

Λειτουργία 1: Ενεργοποιήστε το «On / Off» του Deice
Στην κατάσταση Off, πατήστε το κουμπί «Power» για να εκκινήσετε τη συσκευή και να εισέλθετε στην κατάσταση αναμονής.
Στην κατάσταση On, κρατήστε πατημένο το κουμπί «Power» για αυτόματη αποθήκευση του αρχείου βίντεο ή απενεργοποίηση της συσκευής μετά τη ρύθμιση παραμέτρων.

Λειτουργία 2: Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της προβολής νύχτας
Στην κατάσταση αναμονής, βίντεο και φωτογραφίας, πατήστε το
κουμπί «Λειτουργία» για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία νυχτερινής
προβολής «Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση»

Κουμπί «Επιβεβαίωση»:

Λειτουργία 1: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία βίντεο «On / Off».
Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί «OK» για να
ξεκινήσετε το βίντεο. Κατά τη διάρκεια της εγγραφής βίντεο, πατήστε
το κουμπί «OK» για να σταματήσετε την εγγραφή.

Λειτουργία 2: Λειτουργία λήψης φωτογραφιών
Κάτω από τη λειτουργία φωτογραφίας, πατήστε το κουμπί «OK» για
να τραβήξετε φωτογραφία.

Λειτουργία 3: Λειτουργία αναπαραγωγής αρχείων
Κάτω από τη λειτουργία Αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί «OK» για
«Αναπαραγωγή / Παύση» του αρχείου βίντεο.

Λειτουργία 4: Επιβεβαίωση λειτουργίας
Στο «μενού βίντεο», «μενού ρύθμισης», «μενού φωτογραφιών» και
«μενού αναπαραγωγής», επιβεβαιώστε και αποθηκεύστε την επιλογή
ρύθμισης.

Κουμπί «Μενού»:

Λειτουργία 1: Κουμπί μενού
• Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί «Μενού» για είσοδο
στο μενού «Βίντεο», πατήστε το μία φορά για είσοδο στο μενού
«Ρύθμιση», στη λειτουργία μενού «Ρύθμιση», πατήστε το κουμπί
«Μενού» για αυτόματη έξοδο στη λειτουργία βίντεο.

- Κάτω από τη λειτουργία φωτογραφίας, πατήστε το κουμπί «Μενού» για να μπείτε στο μενού «Φωτογραφία», πατήστε το μία φορά για να μπείτε στο μενού «Ρύθμιση», στη λειτουργία μενού «Ρύθμιση», πατήστε το κουμπί «Μενού» για αυτόματη έξοδο στη λειτουργία φωτογραφίας.
- Στην κατάσταση Αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί «Μενού» για είσοδο στο μενού Λειτουργία αρχείου, πατήστε το μία φορά για είσοδο στο μενού Ρύθμιση, στη λειτουργία μενού Ρύθμιση, πατήστε το κουμπί «Μενού» για έξοδο αυτόματα στη λειτουργία Αναπαραγωγής .