





ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν που έχει περάσει από την εκτεταμένη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας. Έχει ληφθεί κάθε μέριμνα για να διασφαλιστεί ότι θα φτάσει σε άψογη κατάσταση. Ωστόσο, στην αντίθετη περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα ή εάν μπορούμε να προσφέρουμε οποιαδήποτε βοήθεια ή συμβουλή, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας.

Αυτό το προϊόν είναι εγγυημένο για περίοδο 2 ετών, με ισχύ από την ημερομηνία αγοράς και ισχύει μόνο για τον αρχικό αγοραστή. Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο για ελαττώματα που προκύπτουν από, ελαττωματικά υλικά ή ή ελαττωματική κατασκευή που γίνονται εμφανή μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης και δεν περιλαμβάνει αναλώσιμα είδη. Ο κατασκευαστής θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το προϊόν κατά την κρίση του, σύμφωνα με τα ακόλουθα. Ότι το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται λεπτομερώς στο εγχειρίδιο προϊόντος και ότι δεν έχει υποστεί κακή χρήση, κατάχρηση ή χρήση για σκοπό για τον οποίο δεν προορίζεται. Ότι δεν έχει αποσυναρμολογηθεί ή παραβιαστεί με οποιονδήποτε τρόπο ή έχει συντηρηθεί από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή έχει χρησιμοποιηθεί για σκοπούς ενοικίασης. Οι ζημιές κατά τη μεταφορά εξαιρούνται από αυτήν την εγγύηση, για τέτοιες ζημιές υπεύθυνη είναι η εταιρεία μεταφορών. Οι αξιώσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο αυτής της εγγύησης πρέπει να υποβάλλονται σε πρώτη φάση, απευθείας στον έμπορο λιανικής εντός της περιόδου εγγύησης. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις το προϊόν πρέπει να επιστραφεί στον κατασκευαστή. Σε αυτή την περίπτωση, είναι ευθύνη του καταναλωτή να επιστρέψει το προϊόν με το κόστος του, διασφαλίζοντας ότι το προϊόν είναι επαρκώς συσκευασμένο για την αποφυγή ζημιών κατά τη μεταφορά και πρέπει να συνοδεύεται από μια σύντομη περιγραφή του σφάλματος και αντίγραφο της απόδειξης ή άλλο αποδεικτικό αγοράς. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ειδική, παραδειγματική, άμεση, έμμεση, τυχαία ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία βάσει της παρούσας εγγύησης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το μηχάνημα βαφής, ο φυγοκεντρικός φυσητήρας πολλαπλών σταδίων σε συνδυασμό με το γκάντα ψεκασμού "HVLP" είναι το τέλειο σύστημα για βαφή ακριβείας. Είναι πολύ εύκολο στη χρήση και απολύτως ασφαλές, αφού η μέγιστη πίεση λειτουργίας είναι 0,15 bar. Ο μειωμένος ψεκασμός βαφής κάνει το περιβάλλον εργασίας πιο υγιές και εξοικονομεί χρώμα.

Όλα αυτά τα πλεονεκτήματα είναι εγγυημένα με τη χρήση του συστήματος αέρα χαμηλής πίεσης υψηλής έντασης "HVLP" για βαφή σε σταθερή πίεση και όγκο αέρα.

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ

Για την προστασία του περιβάλλοντος, ακολουθήστε τις διαδικασίες που υποδεικνύονται στα ισχύοντα πρότυπα για την περιοχή όπου χρησιμοποιούνται τα μηχανήματα. Μην πετάτε συσκευασίες σε κάδους απορριμμάτων. Θα πρέπει να επαναχρησιμοποιηθεί, όπου είναι δυνατόν. Όταν το μηχάνημα δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί ή να επισκευαστεί, αποσυναρμολογήστε τα εξαρτήματα για τη διαλογή των απορριμμάτων. Όλα τα πλαστικά εξαρτήματα φέρουν κωδικό ταυτότητας που υποδεικνύει τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε τέτοια εξαρτήματα: αυτό θα χρησιμοποιηθεί στο μέλλον για ανακύκλωση.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το ηλεκτρονικό εργαλείο, διαβάστε προσεκτικά και εφαρμόστε τους κανόνες και τις οδηγίες ασφαλείας που αναφέρονται παρακάτω.

Πριν ξεκινήσετε να εργάζεστε, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε πώς να σταματήσετε το μηχάνημα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες σε ασφαλές μέρος όπου μπορείτε εύκολα να τις συμβουλευτείτε όταν παραστεί ανάγκη.

Κανόνες ηλεκτρικής ασφάλειας

1 Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας είναι ίδια με αυτήν

τιμή που αναγράφεται στο μηχάνημα.

2 Ελέγχετε περιοδικά το καλώδιο ρεύματος για τυχόν ζημιά ή γήρανση. Εάν το καλώδιο δεν είναι πλέον σε καλή κατάσταση, το μηχάνημα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.

Αντικαταστήστε το ij με ένα γνήσιο εφεδρικό καλώδιο.

Το καλώδιο τροφοδοσίας ή η προέκταση δεν πρέπει να περάσουν

χώρους που χρησιμοποιούνται για τη μετακίνηση εξοπλισμού μεταφοράς ή συντήρησης. 4 Το μηχάνημα βαφής είναι κατασκευασμένο με σύστημα διπλής μόνωσης.

Η διπλή μόνωση ενισχύει την ηλεκτρική ασφάλεια και επομένως το μηχάνημα δεν χρειάζεται να γειωθεί.

Γενικοί κανόνες ασφαλείας

1 Χρησιμοποιήστε τη λαβή για να μετακινήσετε το μηχάνημα. Μην το τραβάτε

το καλώδιο ρεύματος ή από τον εύκαμπτο σωλήνα τροφοδοσίας.

2 Μην αφήνετε το μηχάνημα να βραχεί ή να εκτεθεί σε αυτό

υγρασία.

3 Για να πραγματοποιήσετε οποιονδήποτε καθαρισμό ή συντήρηση ή άλλες εργασίες στο μηχάνημα, αποσυνδέστε το από την παροχή ρεύματος, βγάλτε το φισ χωρίς να τραβήξετε το καλώδιο ρεύματος.

Κρατήστε τη μηχανή βαφής μακριά από παιδιά,

άλλα άτομα και ζώα.

5 Μην στοχεύετε το σπρέι αέρα σε άτομα ή ζώα.

6 Άτομα κάτω των 16 ετών απαγορεύεται να χρησιμοποιούν το μηχάνημα.

Προειδοποίηση

Τηρείτε προσεκτικά τους παρακάτω κανόνες ασφαλείας.

Η μηχανή βαφής έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται κυρίως με χρώματα κρύου νερού. Άλλα προϊόντα που χρησιμοποιούνται (μπογιά, διαλυτικό κ.λπ.) μπορεί να περιέχουν επικίνδυνα, επιβλαβή, εκρηκτικά ή διαβρωτικά υλικά.

Διαβάστε προσεκτικά την ετικέτα του προϊόντος (βαφής) που χρησιμοποιείτε. Συνιστάται να φοράτε μάσκα κατά τη βαφή και να φοράτε γάντια κατά τη χρήση και τον καθαρισμό του μηχανήματος. Χρησιμοποιήστε το μηχάνημα σε καλά αεριζόμενους χώρους.

Ακολουθήστε προσεκτικά τις υποδείξεις που αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος που χρησιμοποιείτε. Χρησιμοποιείτε μόνο προϊόντα με σημείο ανάφλεξης υψηλότερο από 22°C.

Μην καπνίζετε και μην χρησιμοποιείτε αντικείμενα που μπορεί να δημιουργήσουν σπινθήρες, δεδομένου ότι οι χρησιμοποιούμενοι διαλύτες μπορεί να είναι εύφλεκτοι.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Ή ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Αφαιρέστε τη μηχανή βαφής από τη συσκευασία της, βεβαιωθείτε ότι είναι κατεστραμμένη και τακτοποιήστε προσεκτικά τα έγγραφα και τα εξαρτήματα που παρέχονται με το μηχάνημα. 1 Μηχάνημα βαφής Graffity 2 Σωλήνας αέρα στο πιστόλι 3 Σύνδεση φυσήματος ή φουσκώματος 4 Μετρητής ιξώδους 5 πιστόλι βαφής HVLP 6 Φυλλάδιο οδηγιών

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1 Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας είναι ίδια με την τιμή που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων του μηχανήματος. 2 Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση "0" (Α). 3 Συνδέστε το βύσμα του μηχανήματος σε μια επέκταση. (ελάχιστο 1200W) 4 Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα στον πολυβάθμιο φυγοκεντρικό φυσητήρα (B). 5 Τοποθέτηση της ζώνης στήριξης.

ΧΡΩΜΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ

Οι κατασκευαστές χρωμάτων συχνά καθορίζουν το % για την αραιώση των προϊόντων: γενικά αυτό αναφέρεται σε εφαρμογές με πινέλο ή ρολό.

Στην πραγματικότητα με το όπλο το % πρέπει να είναι μεγαλύτερο.

Ενημερώστε τον προμηθευτή βαφής ότι το προϊόν θα εφαρμοστεί χρησιμοποιώντας πιστόλι ψεκασμού HVLP (χαμηλή πίεση και υψηλή ένταση).

Γενικά, σε αυτήν την περίπτωση, το προϊόν πρέπει να αραιωθεί (δοκιμάστε να αραιώσετε μια μικρή ποσότητα χρώματος πριν την αραιώσετε όλη).

ΙΞΩΔΕΣ

«Ιξώδες» είναι ο τεχνικός όρος που δηλώνει εάν ένα προϊόν είναι πολύ υγρό ή πολύ παχύρρευστο: στην πρώτη περίπτωση το ιξώδες λέγεται χαμηλό, ενώ στη δεύτερη περίπτωση το ιξ θεωρείται υψηλό. Η μέτρηση του ιξώδους εκφράζεται σε δευτερόλεπτο.

Για να μετρήσετε το ιξώδες, γεμίστε τον προμηθευτή του ιξώδους με το μηχάνημα με χρώμα και σημειώστε πόσο χρόνο χρειάζεται για να περάσει το χρώμα μέσα από την οπή στο κάτω μέρος του ιξώδους (C). Ο χρόνος που μετράται είναι η τιμή του ιξώδους και εκφράζεται σε DIN-s.

ΓΕΝΙΚΑ

Αυτό το μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιεί προϊόντα με ιξώδες που κυμαίνεται από 10 έως το μέγιστο 35 (35 DIN-s).

Ένα χρώμα με πολύ υψηλότερο ιξώδες μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για υδατοδιαλυτά προϊόντα για εφαρμογές σε εξωτερικούς και εσωτερικούς τοίχους. Η ποσότητα και το είδος της βαφής είναι πολύ σημαντικά.

Οι κύριες τιμές ιξώδους για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται πιο συχνά είναι: Filler 10 έως 20 DIN-s χωρίς αραιώση Βαφή ξύλου 15 έως 25 DIN-s χωρίς αραιώση

Βαφή 2 συσκευασιών Λαδομπογιά

20 έως 35 DIN-δείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή

Οδηγίες του κατασκευαστή του προϊόντος για τον τύπο του διαλυτικού και την ποσότητα, σε % που πρέπει να προστεθεί (αυτό μπορεί να κυμαίνεται από 5 έως 50 %).

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Ή ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Για να έχετε καλά αποτελέσματα, πρέπει να καθαρίσετε τα αντικείμενα ή την επιφάνεια που πρόκειται να επεξεργαστείτε. - Αφαιρέστε τυχόν ίχνη ή σκουριά ή λέπια από το παλιό χρώμα και, εάν χρειάζεται, τρίψτε το με γυαλόχαρτο - Στοκάρτε ή τρίψτε με γυαλόχαρτο, όπου χρειάζεται για να κάνετε τις επιφάνειες λείες - Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται στο κουτί βαφής.

Οι κατασκευαστές συνήθως προτείνουν να εφαρμόσετε ένα σταθεροποιητικό πριν το βάψιμο για να επιτύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα και, κυρίως, να εξοικονομήσετε χρώμα.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ανακινείτε. Ρίξτε χρώμα μέσα στη δεξαμενή του πιστολιού ψεκασμού, χωρίς να τη γεμίσετε μέχρι πάνω (μέγιστο 3/4).

Χρησιμοποιήστε ένα ραβδί για να ανακατέψετε και να ανακατέψετε το προϊόν (D).

Αραιώστε το προϊόν ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Αν χρειάζεται ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΑΡΙΩΤΙΚΟ ΑΦΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΧΑΡΤΙ Ή ΞΥΛΟ.

Αφού ελέγξετε ότι το προϊόν έχει αραιωθεί σωστά, μπορεί να αραιωθεί ολόκληρο. Για πιο συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το ιζώδες, δείτε τη σχετική ενότητα.

ΠΙΣΤΟΛΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ HVPL

Τοποθετήστε το δοχείο του πιστολιού και σφίξτε πλήρως.

Για να συνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα στη λαβή πιστολιού (E).

Για να επιλέξετε τον τύπο ψεκασμού που απαιτείται, χαλαρώστε τον δακτύλιο ρύθμισης (F - 1), ρυθμίστε τη θέση, προσανατολίζοντας το ακροφύσιο (F - 2) για να λάβετε (G): ΗΗ Οριζόντιος ψεκασμός W Κατακόρυφος ψεκασμός CC Στρογγυλό σπρέι (Η φλάντζα (G -1) περιλαμβάνει 4 εγκοπές προσανατολισμού που βοηθούν στην τοποθέτηση του ακροφυσίου πεταλούδας (G - 2) Η θέση στερεώνεται από μια γλωττίδα που προεξέχει από το κάτω μέρος.

Αφού επιλέξετε τον τύπο του ψεκασμού, σφίξτε τον δακτύλιο ρύθμισης (G - 3). Οι οριζόντιοι ή κάθετοι ψεκασμοί (ΗΗ -W) συνιστώνται για μεγάλες επιφάνειες. Το στρογγυλό σπρέι (CC) χρησιμοποιείται αντ 'αυτού για μικρά αντικείμενα ή για περιοχές που είναι δύσκολο να προσεγγιστούν (γωνίες, γωνίες κ.λπ.).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Ο ψεκαστήρας παρέχει τον πεπιεσμένο αέρα που απαιτείται για τη λειτουργία του μηχανήματος.

Ο αέρας ρέει από το ακροφύσιο της πεταλούδας και το χρώμα ψεκάζεται μόνο όταν πατηθεί η σκανδάλη.

Ξεκίνα

Γυρίστε το διακόπτη ON/OFF για να ξεκινήσετε το μηχάνημα.

Λειτουργία και χρήση πιστολιού βαφής Το σπρέι μπορεί να ρυθμιστεί πολύ εύκολα ως εξής: Κλείστε τελείως τη βίδα ρύθμισης Συνεχίστε να τραβάτε τη σκανδάλη (H-2) και ανοίξτε αργά τη βίδα βαφής 1) έως ότου ληφθεί η σωστή ποσότητα χρώματος. Το πιστόλι ψεκασμού πρέπει να μετακινείται με κανονική κίνηση και να διατηρείται πάντα στην ίδια απόσταση (από 10 έως 30 cm) ανάλογα με τη ρύθμιση και τον τύπο της βαφής που χρησιμοποιείται), και πάνω από όλα πρέπει να είναι πάντα παράλληλα με την επιφάνεια του αντικειμένου

1) Προειδοποίηση

Ποτέ μην χρησιμοποιήσετε μια κυκλική κίνηση .αυτό μπορεί να βλάψει την ποιότητα του τελικού αποτελέσματος

2).Απελευθερώστε τη σκανδάλη στο τέλος κάθε μπροστινής κίνησης και τραβήξτε το ξανά ότανέχειξεκινήσει η κίνηση επιστροφής. Αυτό θα αποφύγει οποιαδήποτε σημάδια σύνδεσης Ειδικά για μεγάλες επιφάνειες Η κίνηση πρέπει να είναι οριζόντια αν το σπρέι είναι κατακόρυφο ή κάθετα αν το σπρέι είναι οριζόντιο.Το στρογγυλό σπρέι (CC) απαιτεί μια μεγαλύτερη απόσταση από το αντικείμενο που βάφεται.Σε κάθε περίπτωση κάντε δοκιμές σε κομμάτια Χαρτόνι ή ξύλο πριν το βάψιμο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Το μηχάνημα βαψίματος χρειάζεται ελάχιστη συντήρηση. Πρώτα από όλα ,αποσυνδέστε τη συσκευή από τη πρίζα. Καθαρίστε τη κατασκευή με ένα καθαρό πανί (εμποτισμένο σε νερό ή αλκοόλ, αν είναι απαραίτητο).