



## Ηλεκτρικός Μύλος Άλεσης Καφέ Χρώματος Λευκό MPM MMK-07

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Λάβετε ιδιαίτερες προφυλάξεις εάν υπάρχουν παιδιά κοντά. Μην αφήνετε ποτέ μια συσκευή σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη. Η σπασμένη συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται, επίσης εάν το καλώδιο ή το βύσμα είναι κατεστραμμένο - σε αυτήν την περίπτωση, επισκευάστε τη συσκευή εξουσιοδοτημένο σημείο σέρβις. Μην βάζετε τη συσκευή σε νερό και μην αφήνετε το καλώδιο ή το φις να βραχεί εξαιτίας του κινδύνου ηλεκτροπληξίας. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε καυτές επιφάνειες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ακατάλληλα. Να παίρνετε πάντα μια πρίζα από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή ή πριν ξεκινήσετε οποιεσδήποτε δραστηριότητες καθαρισμού. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο. Μην κρεμάτε το καλώδιο σε αιχμηρές άκρες και μην το αφήνετε να αγγίζει καυτές επιφάνειες. Μην αφήνετε τα χέρια σας να αγγίξουν κινούμενα μέρη του ο μύλος. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή τραυματισμούς στο σώμα. Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Μην κρεμάτε το καλώδιο τροφοδοσίας σε

αιχμηρή άκρη και μην το αφήνετε να αγγίζει μια καυτή επιφάνεια. Τα παιδιά δεν μπορούν να παίξουν με τη μονάδα. Μην συνδέετε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια. Μην αφαιρείτε το φιν από την πρίζα τραβώντας το από το καλώδιο. Μην τοποθετείτε ποτέ τη μονάδα δίπλα σε άλλες ηλεκτρικές μονάδες, εστίες, κουζίνες, φούρνους κ.λπ. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και εάν κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Η χρήση αξεσουάρ διαφορετικών από αυτά που συνιστά ο κατασκευαστής μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα, πυρκαγιά ή τραυματισμό σώματος. Όταν η μονάδα λειτουργεί, κρατήστε τα χέρια μακριά από κινητά στοιχεία. Αποθηκεύστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών. Πριν την αποσυναρμολόγηση περιμένετε μέχρι να σταματήσει τελείως ο κινητήρας. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά να παίζουν με πλαστική μεμβράνη ή σακούλες. Κίνδυνος πνιγμού/ασφυξίας



#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Στέγαση 2. Κάλυμμα 3. ON/OFF 4. Καλώδιο 5. Η θέση για το καλώδιο 6. Μαχαίρι λείανσης από ανοξείδωτο χάλυβα 7. Σύστημα κατά την ενεργοποίηση χωρίς καπάκι ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 1. Πριν τη χρήση ελέγξτε αν η μονάδα είναι αποσυνδεδεμένη. 2. Τοποθετήστε τη μονάδα σε σταθερή και στεγνή επιφάνεια. 3. Κρατώντας το περίβλημα (1) με το άλλο χέρι αφαιρέστε το κάλυμμα (2). 4. Ρίξτε μια δόση κόκκων καφέ (περίπου 40 γρ.) 5. Κρατήστε το περίβλημα (1), με το άλλο χέρι, βάλτε το κάλυμμα (2). 6. Συνδέστε τη μονάδα. 7. Για να λειτουργήσετε τη μονάδα πιέστε και κρατήστε πατημένο τον κεντρικό διακόπτη (3). 8. Αφού ολοκληρωθεί το άλεσμα, αποσυνδέστε τη μονάδα, αφαιρέστε το κάλυμμα, αδειάστε τον καφέ και καθαρίστε το εσωτερικό του μύλου καφέ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο χρόνος απόδοσης του κινητήρα δεν πρέπει να

υπερβαίνει τα 30 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, η μονάδα πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα λεπτό παύση. Η μονάδα είναι εξοπλισμένη με προστασία έναντι ακούσιας εκκίνησης όταν το κάλυμμα δεν στερεώνεται σωστά. Το εσωτερικό του μύλου πρέπει να καθαρίζεται τακτικά.

#### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Το κάλυμμα πρέπει να πλυθεί και να στεγνώσει με το χέρι. 2. Χρησιμοποιήστε ένα βρεγμένο πανί για να καθαρίσετε το περίβλημα και να το στεγνώσετε. 3. Μην χρησιμοποιείτε σχιστικούς παράγοντες για να καθαρίσετε τη μονάδα γιατί μπορεί να τη γρατσουνίσουν και να προκαλέσουν ζημιά. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Οι τεχνικές παράμετροι αναγράφονται στην πινακίδα του προϊόντος. Μήκος καλωδίου ρεύματος: 0,90 m Μέγιστος χρόνος λειτουργίας: KBMAX = 30 sec

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Η MPM διατηρεί τα δικαιώματά της να τροποποιεί τα τεχνικά δεδομένα.