

ORYZA8



Βραστήρας Ρυζιού 1.8 Lt H.Koenig

Σημαντικές διασφαλίσεις

Οι ακόλουθες βασικές προφυλάξεις ασφαλείας ισχύουν κατά τη χρήση ηλεκτρικές συσκευές:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από την πρώτη χρήση. 2. Για προστασία από ηλεκτροπληξία, μην το βυθίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας, το φις ή το περίβλημα του κινητήρα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
3. Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν υπάρχει κάποια συσκευή χειρουργείται κοντά ή από παιδιά.
4. Αποσυνδέστε τη μονάδα από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση και πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας σταματά εντελώς πριν αποσυναρμολόγηση.
5. Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία ρεύματος είναι ίδια με αυτή που υποδεικνύεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. 6. Μη χρησιμοποιείτε καμία συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή βύσμα ή εάν η συσκευή δυσλειτουργεί ή έχει καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο.
7. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Μη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.