

Πλαστικό μπουκάλι 220V / 60Hz 300W 570ML

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και αποθηκεύστε τις για μελλοντική αναφορά.
- Ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση δικτύου πριν συνδέσετε τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ρεύματος, το βύσμα ή άλλα εξαρτήματα έχουν υποστεί ζημιά.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από κατασκευαστή, αντιπρόσωπο σέρβις ή παρόμοια εξειδικευμένα άτομα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
- Μην βυθίζετε ποτέ τη μονάδα κινητήρα σε νερό ή άλλο υγρό, ούτε ξεπλένετε την κάτω από τη βρύση. Χρησιμοποιήστε μόνο ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε τη μονάδα μοτέρ.
- Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- Μην υπερβαίνετε τις ποσότητες και τους χρόνους επεξεργασίας που αναφέρονται στον πίνακα.
- Αφήστε τα ζεστά συστατικά να κρυώσουν πριν τα κόψετε (μέγιστη θερμοκρασία 60 °C / 175 °C F).
- Κόψτε μεγάλα συστατικά σε κομμάτια περίπου 2 cm πριν τα επεξεργαστείτε.

- Εάν η μονάδα λεπίδας κολλήσει, αφαιρέστε τη μονάδα μοτέρ και το καπάκι και αφαιρέστε τα συστατικά που εμποδίζουν τη μονάδα λεπίδας με μια σπάτουλα.
- Αποφεύγετε να αγγίζετε τα άκρα κοπής της μονάδας λεπίδας όταν τη χειρίζεστε.
- Τα άκρα κοπής είναι πολύ αιχμηρά και θα μπορούσατε εύκολα να κόψετε τα δάκτυλά σας .
- Περιμένετε έως ότου η μονάδα λεπίδας σταματήσει να περιστρέφεται προτού αφαιρέσετε το καπάκι.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είναι άδεια.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά του .
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα είναι κατεστραμμένο, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος, πρέπει να αντικατασταθούν από τον κατασκευαστή ή το κέντρο σέρβις.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν έχει πέσει, έχει εμφανή σημάδια βλάβης ή εάν έχει διαρροές.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΠΛΕΝΤΕΡ

1. Τοποθετήστε το μπουκάλι σε επίπεδη επιφάνεια, ανοίξτε το μπουκάλι,
2. Γεμίστε το μπουκάλι με τα αγαπημένα σας συστατικά, όλα τα συστατικά πρέπει να συμπληρωθούν κάτω από το μέγιστο επίπεδο στάθμης της φιάλης,
3. Στερεώστε τη βάση της λεπίδας στο ανοιχτό άκρο της φιάλης,
4. Γυρίστε τη φιάλη ανάποδα, βάλτε τη βάση της φιάλης και της λεπίδας μαζί στη βάση μπλέντερ, βεβαιωθείτε ότι το μπλοκ των τριών μικροδιακόπτων βρίσκεται στη σωστή θέση
5. Πατήστε το μεσαίο κουμπί για να ξεκινήσετε το μηχάνημα, αφήστε το δάχτυλό σας το μηχάνημα θα σταματήσει
6. Ξεκλειδώστε τη φιάλη από τη βάση

7. Γυρίστε το μπουκάλι και τοποθετήστε το σε μια επίπεδη επιφάνεια, βγάλτε τη βάση της λεπίδας, βάλτε το καπάκι.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά, καθαριστικά, αλκοόλ κ.λπ. για να καθαρίσετε τη συσκευή.

Ποτέ μην βυθίζετε τη μονάδα μοτέρ σε νερό και μην την καθαρίζετε ποτέ στο πλυντήριο πιάτων.

Αποσυνδέστε τη συσκευή και αποσυναρμολογήστε την. Για επιπλέον ενδεδειγμένο καθαρισμό, μπορείτε επίσης να αφαιρέσετε τον δακτύλιο στεγανοποίησης και τον αντιολισθητικό δακτύλιο.

2. Καθαρίστε το μπολ, το καπάκι, τη μονάδα λεπίδας, το δακτύλιο στεγανοποίησης και τον αντιολισθητικό δακτύλιο στο ζεστό νερό με λίγο υγρό πλύσης.

3. Καθαρίστε τη μονάδα μοτέρ με ένα υγρό πανί.

Τι να κάνετε εάν η συσκευή σας δεν λειτουργεί;

Ελέγξτε

- - την σύνδεση
- ότι το κάλυμμα του μπολ έχει ασφαλίσει σωστά στη μονάδα μοτέρ.