

cecotec

Pure Aroma 300 Yin


Ηλεκτρικός Διαχυτής Αρώματος και Υγραντήρας




Εγχειρίδιο οδηγιών




3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ




Εικ. 1




Εικ. 2




Εικ. 3



Εικ. 4



Εικ. 5




Εικ. 6

1. Τοποθετήστε το προϊόν σε επίπεδη επιφάνεια και αφαιρέστε το πάνω καπάκι.
2. Συνδέστε τον προσαρμογέα στην πρίζα του προϊόντος.
3. Χρησιμοποιήστε ένα κύπελλο μέτρησης για να ρίξετε νερό μέσα στη δεξαμενή νερού. Στη συνέχεια, προσθέστε 2-3 σταγόνες αιθέριου ελαίου ανά 100 ml.
4. Χρησιμοποιήστε το άνω καπάκι για να κλείσετε ξανά τη μονάδα.
5. Συνδέστε τον προσαρμογέα ρεύματος σε τροφοδοτικό.
6. Κουμπί "LIGHT":
 - α. Πατήστε το κουμπί μία φορά για να ανάψετε τη λυχνία του προϊόντος. Το χρώμα θα αλλάξει από το ένα στο άλλο αυτόματα.
 - β. Πατήστε ξανά για να ρυθμίσετε το τρέχον χρώμα σταθερό.
7. Κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης / χρονοδιακόπτη:
 - α. Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε την ομίχλη. Το κίτρινο φως θα ανάψει.
 - β. Πατήστε ξανά το κουμπί για να επιλέξετε το χρονόμετρο: 1 ώρα, 3 ώρες, 6 ώρες, απενεργοποιημένο.
 - γ. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για να απενεργοποιήσετε το προϊόν.
8. Εάν το προϊόν χτυπηθεί ή ανατραπεί:
 - α. Αποσυνδέστε το καλώδιο από το τροφοδοτικό.



ΕΛΛΗΝΙΚΑ

β. Αφαιρέστε το άνω καπάκι και ρίξτε το υπόλοιπο νερό από μέσα για ανακίνηση απαλά τη μονάδα και αφήστε την να στεγνώσει φυσικά για τουλάχιστον 24 ώρες



Σημείωση: εάν η συσκευή ξεμείνει ή δεν υπάρχει αρκετό νερό, ο διαχύτης και οι ενδεικτικές λυχνίες θα σβήσουν αυτόματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

- Μην προσθέτετε νερό ενώ το προϊόν λειτουργεί.
- Μην χρησιμοποιείτε νερό πάνω από 40 °C.