

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

1. Δεν επιτρέπεται η χρήση εργαλείων για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους προορίζονταν.
2. Τα εργαλεία αέρα δεν προορίζονται για χρήση σε δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες και δεν προστατεύονται με μόνωση υψηλής τάσης.
3. Πρέπει να προσέχετε να εξοπλίσετε όλα τα πιθανά μέτρα ασφαλείας τόσο για τα εργαλεία όσο και για τον χώρο εργασίας.
4. Το εργαλείο πρέπει να διατηρείται σε τάξη, καθαρό και σε κατάσταση χρήσης.
5. Σε μέρη που εκτίθενται σε μηχανικές βλάβες, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται θωρακισμένοι σωλήνες.
6. Η σύνδεση και αποσύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα από τον κύριο αγωγό πρέπει να γίνει με τη βαλβίδα αέρα κλειστή.
7. Αφού συνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα, φυσήστε τον πρώτα, λαμβάνοντας τις κατάλληλες προφυλάξεις για να αφαιρέσετε τυχόν συσσώρευση σκόνης και, στη συνέχεια, συνδέστε το εργαλείο αέρα.
8. Οι εύκαμπτοι σωλήνες δεν πρέπει να διασχίζουν ή να βρίσκονται κοντά σε ζωντανά ηλεκτρικά καλώδια.
9. Η μακροχρόνια έκθεση σε θόρυβο από αεροκίνητα εργαλεία μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής. Τα προστατευτικά ακοής μπορούν να μειώσουν ή να εξαλείψουν το επίπεδο θορύβου.
10. Εγκαταστήστε μια βαλβίδα διακοπής ή ρυθμιστή στη γραμμή για να επιτρέψετε τον άμεσο έλεγχο της παροχής αέρα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ακόμη και σε περίπτωση διακοπής του εύκαμπτου σωλήνα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΟΝΗΣΗ

Το εργαλείο δονείται κατά τη χρήση. Η επανειλημμένη ή παρατεταμένη έκθεση σε κραδασμούς μπορεί να προκαλέσει προσωρινό ή μόνιμο τραυματισμό, ειδικά στα χέρια.

1. Όποιος χρησιμοποιεί τακτικά δονητικά εργαλεία ή για μεγάλο χρονικό διάστημα πρέπει πρώτα να υποβληθεί σε ιατρική εξέταση και στη συνέχεια να παρακολουθεί τακτικά ιατρική εξέταση για να ελέγξει ότι τα ιατρικά προβλήματα δεν προκαλούνται ή επιδεινώνονται από τη χρήση των εργαλείων. Οι έγκυες γυναίκες ή τα άτομα που έχουν μειωμένη ροή αίματος στα χέρια τους, παλιότερα τραύματα στο χέρι, διαταραχές του νευρικού συστήματος, διαβήτη ή νόσος του Raynaud δεν πρέπει να χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο. Εάν εμφανίσετε ιατρικά συμπτώματα που σχετίζονται με δονήσεις (όπως μυρμήγκιασμα, μούδιασμα και λευκά ή μπλε δάχτυλα), ζητήστε ιατρική βοήθεια το συντομότερο δυνατό.
2. Μην καπνίζετε κατά τη χρήση. Η νικοτίνη μειώνει τη ροή του αίματος στα χέρια και τα δάχτυλα, αυξάνοντας τον κίνδυνο τραυματισμών που σχετίζονται με τους κραδασμούς.

3. Για να μειώσετε την επίδραση της δόνησης στον χρήστη, φορέστε κατάλληλα γάντια.
4. Εάν υπάρχει επιλογή μεταξύ διαφορετικών διαδικασιών, χρησιμοποιήστε τα εργαλεία με τα χαμηλότερα επίπεδα δόνησης.
5. Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάντε συχνά διαλείμματα όταν χρησιμοποιείτε αυτό το εργαλείο.
6. Αφήστε το εργαλείο να κάνει τη δουλειά. Πιάστε το όσο πιο ελαφριά γίνεται (διατηρώντας παράλληλα τον ασφαλή έλεγχο πάνω του).
7. Για να μειώσετε τους κραδασμούς, διατηρήστε το εργαλείο όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Εάν εμφανιστεί μη φυσιολογική δόνηση, σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε το εργαλείο.

ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

-
- 1. Φορέστε ρούχα εργασίας και προστατευτικά που προορίζονται για χρήση στο χώρο εργασίας. Μην χρησιμοποιείτε χαλαρά ρούχα που, όταν εργάζεστε με ένα κινητό εργαλείο, δημιουργούν κίνδυνο πυρκαγιάς ή υλικού.**
 - 2. Πριν από κάθε χρήση εργαλείων, ελέγξτε οπτικά την τεχνική τους κατάσταση. ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν εντοπιστούν ζημιές ή σφάλματα, η εργασία δεν πρέπει να συνεχιστεί. Μόνο αφού βεβαιωθείτε ότι η ζημιά έχει αφαιρεθεί, θα πρέπει να αρχίσετε να εργάζεστε.**

3. Βεβαιωθείτε ότι οι εύκαμπτοι σωλήνες πίεσης δεν είναι κατεστραμμένοι ή χαλαροί.
4. Βεβαιωθείτε ότι η έναρξη της εργασίας δεν θα προκαλέσει απειλές σε άτομα που μένουν σε αυτόν τον χώρο εργασίας ή σε άμεση γειτνίαση.
5. Κατά την έναρξη της εργασίας, τροφοδοτήστε σταδιακά αέρα στο εργαλείο και μόνο μετά την επιβεβαίωση της απόδοσής του, ενεργοποιήστε την πλήρη παροχή αέρα. Σε περίπτωση ανωμαλιών στη λειτουργία του, διακόψτε αμέσως την παροχή αέρα.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

-
1. Όταν εργάζεστε δίπλα-δίπλα, πρέπει να τοποθετείτε τον εαυτό σας έτσι ώστε κανείς να μην εκτίθεται σε τραυματισμό με το γειτονικό εργαλείο .
 2. Στερεώστε τα άκρα εργασίας του εργαλείου στη θήκη με τέτοιο τρόπο ώστε να μην πέσουν κατά τη διάρκεια της εργασίας.
 3. Αποσυνδέστε το εργαλείο από τη γραμμή πίεσης όταν δεν το χρησιμοποιείτε πριν αλλάξετε εξαρτήματα, επανατοποθετήσετε ή επισκευάσετε.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
-------------------------------	--

ΜΟΝΤΕΛΟ	BP-4365
Δύναμη του χτυπήματος	2150Nm
Ζυγός	1"
Εκπομπή θορύβου	Lwa 104dB, Lpa 93dB

Φροντίδα και συντήρηση του κλειδιού

1. Λιπάνετε το εργαλείο με λάδι ατράκτου ή λάδι πριονιού. Μην χρησιμοποιείτε κανονικό λάδι, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο εργαλείο.
2. Η πίεση του αέρα κατά τη λειτουργία πρέπει να κυμαίνεται από 6-8 kg / cm². Η χαμηλότερη πίεση δεν θα επιτρέψει στο κλειδί να λειτουργήσει αποτελεσματικά, πολύ υψηλή πίεση θα μειώσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής του εργαλείου.
3. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του εργαλείου, εγκαταστήστε έναν μειωτήρα, φίλτρο και λιπαντικό στον συμπιεστή.
4. Εάν δεν υπάρχει πιστόλι γράσου, απλώστε τη σωστή ποσότητα λαδιού στην οπή λαδιού πριν και μετά την εργασία για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του εργαλείου.
5. Ελέγχετε τακτικά ότι δεν υπάρχουν λεκέδες και βρωμιά. Εάν είναι, καθαρίστε τακτικά (μία φορά την εβδομάδα).
6. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές στο πνευματικό σύστημα στους συνδέσμους, ότι ο σωλήνας είναι σφιχτός και ότι δεν υπάρχουν κενά στις συνδέσεις. Ένα διαρρέον πνευματικό σύστημα θα προκαλέσει ανεπαρκή πίεση αέρα στο εργαλείο.
7. Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο και τα αξεσουάρ είναι καλά συνδεδεμένα. Η εσφαλμένη σύνδεση μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.
8. Μην χρησιμοποιείτε μη πνευματικά αξεσουάρ με το εργαλείο.
9. Εάν το εργαλείο δεν λειτουργεί ή δεν λειτουργεί ομοιόμορφα, ρίξτε μια μεγάλη ποσότητα λαδιού (ή λάδι πριονιού) στην οπή λαδιού και ενεργοποιήστε το κλειδί 2-3 φορές για να απλώσετε το λάδι και να αφαιρέσετε τυχόν συντρίμια. Εάν αυτό δεν σας βοηθήσει, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.