

KRAFT&DELE

KD-5293



Ηλεκτρικό Δισκοπρίονο Πάγκου 250 mm 2900 W

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

1. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κατεστραμμένοι και παραμορφωμένοι δίσκοι.
2. Το φθαρμένο τραπέζι εργασίας πρέπει να αντικατασταθεί.
3. Χρησιμοποιήστε λεπίδες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή και, που συμμορφώνονται με το πρότυπο EN847-1. Σημειώστε το πάχος της λεπίδας, η οποία δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το άνοιγμα στο οποίο λειτουργεί η λεπίδα.
4. Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε το κατάλληλο για τη δουλειά τύπος ασπίδας?
5. Θα πρέπει να φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό, αποτελούμενο από:
 - Προστασία αυτιών για προστασία από τον κίνδυνο απώλειας ακοής,
 - Αναπνευστική προστασία για προστασία από εισπνοή επικίνδυνης σκόνης.
 - Προστατευτικά γάντια σχεδιασμένα για να χειρίζονται λεπίδες και αιχμηρές λεπίδες υλικά. Ο δίσκος κοπής πρέπει να φυλάσσεται στη συσκευασία του προστατευτικός.
6. Συνδέστε τη συσκευή εξαγωγής σκόνης όταν κόβετε ξύλο. Ο χρήστης που χρησιμοποιεί τη συσκευή θα πρέπει να γνωρίζει σχετικά με τον κίνδυνο εισπνοής σκόνης. Επίσης, χρήστης θα πρέπει να εξοικειωθεί με το υπό επεξεργασία υλικό και να βεβαιωθεί ότι συνδέει τη συσκευή εξαγωγής σκόνης σε κατάλληλη θέση.
7. Μη χρησιμοποιείτε χαλύβδινες λεπίδες για γρήγορη κοπή.
8. Ανήκει η συσκευή ολίσθησης και ασφάλισης του τεμαχίου εργασίας αποθήκευση με τη συσκευή.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ:

1. Για τη μετακίνηση και το κλείδωμα των τεμαχίων πρέπει να χρησιμοποιούνται περιλαμβάνονται αξεσουάρ?
 2. Ρυθμίστε το μαχαίρι σχισίματος.
 3. Προσαρμόστε τη ρύθμιση του επάνω προφυλακτήρα λεπίδας.
 4. Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο με κάλυμμα λεπίδες?
 5. Το πριόνι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για αυλάκωση.
 6. Τραπέζι εργασίας με δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας του άξονα για διαφορετικά υλικά θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με μια συσκευή για αλλαγή Ταχύτητα;
 7. Χρησιμοποιείτε μόνο λεπίδες με το μέγιστο επιτρεπόμενο η ταχύτητα περιστροφής δεν είναι μικρότερη από τη μέγιστη ταχύτητα περιστροφής άτρακτοι. Επιλέξτε τις κατάλληλες ασπίδες για έναν δεδομένο τύπο αντικείμενο εργασίας;
 8. Το πάνω μέρος της λεπίδας πρέπει να καλύπτεται κατά τη μεταφορά.
 9. Απαγορεύεται να αγγίζετε τα περιστρεφόμενα μέρη της συσκευής.
 10. Βεβαιωθείτε ότι η τάση στην οποία θα συνδεθεί η συσκευή είναι σωστή σύμφωνα με την τάση που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών στο συσκευή. Χρησιμοποιήστε μόνο καλώδια επέκτασης 3 συρμάτων με γείωση. Τα κατεστραμμένα ή φθαρμένα καλώδια πρέπει να αντικατασταθούν.
- ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**
- Η συσκευή με τα αξεσουάρ είναι συσκευασμένη σε 1 χαρτοκιβώτιο. Ανήκουν αποσυσκευάστε προσεκτικά και ελέγξτε ότι παρέχεται η συσκευή όλα τα αξεσουάρ.

☒ Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη συναρμολόγηση, τις ελλείψεις, τις ζημιές ή προβλήματα, επικοινωνήστε με τον πωλητή.

Περιεχόμενα συσκευασίας:

1. Επιτραπέζιο πριόνι
2. Σχισίματα με επάνω κάλυμμα
3. Παράλληλος οδηγός
4. Περιοριστής
5. Ωθητής
6. Εγχειρίδιο χρήσης

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας περιέχουν βασικές πληροφορίες απαιτείται για την έναρξη της εργασίας με τη συσκευή. Στην αρχή προτείνουμε ελέγξετε τη λειτουργία της συσκευής σε περιττά κομμάτια ξύλου πριν έναρξη της πραγματικής εργασίας.

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με διακόπτη I/O. Για να ξεκινήσετε τη συσκευή πατήστε I. Για να σταματήσετε το μηχάνημα, πατήστε O.

ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΚΟΝΗΣ

Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης της οικιακής σας ηλεκτρικής σκούπας στο άνοιγμα που βρίσκεται μέσα

επιτραπέζιο πριόνι. Χρησιμοποιήστε τον κατάλληλο σύνδεσμο εάν είναι απαραίτητο.

Επεξεργάζομαι, διαδικασία

Η εξαγωγή σκόνης θα είναι πιο αποτελεσματική όταν το προστατευτικό χαμηλώνει πάνω από τη λεπίδα του πριονιού.

Για να αποφύγετε την εισπνοή επικίνδυνης σκόνης, συνιστούμε να εργάζεστε με συσκευή με συνδεδεμένο απορροφητήρα σκόνης.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Κρατήστε τη συσκευή, το εγχειρίδιο και τα αξεσουάρ μέσα αρχική συσκευασία. Χάρη σε αυτό, το εγχειρίδιο οδηγιών θα είναι πάντα εκεί στο χέρι και θα είναι πιο εύκολο να βρείτε τα εξαρτήματα που χρειάζεστε.

2. Κατά κανόνα, η συσκευή δεν απαιτεί συντήρηση. Η μόνη δράση Ο χειριστής πρέπει να εκτελεί κάθε τόσο είναι να λιπαίνει τη συσκευή.

3. Ο εξοπλισμός αυτού του τύπου απαιτεί ποιοτικό έλεγχο. Σε περίπτωση που προβλήματα με τη λειτουργία της συσκευής στείλτε τη συσκευή στην υπηρεσία. Οποιαδήποτε πληροφορία επισκευής και οι τιμές μπορούν να βρεθούν σε ένα συγκεκριμένο σημείο εξυπηρέτησης.

Χειριστείτε τη συσκευή με προσοχή

☒ Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται και να διατηρείται καθαρή.

☒ Ακολουθήστε τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρηση μηχανήματος.

☒ Κατά τη χρήση και την αποθήκευση, η συσκευή πρέπει να είναι στεγνή, χωρίς λιπαρά και λάδια.

☒ Απενεργοποιήστε τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. Μόνο μετά μπορούν να καθαριστούν ή να αντικατασταθούν τα εξαρτήματα.

Αφαιρέστε τα κλειδιά από τη συσκευή.

Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ιοί μέσα ή πάνω στη συσκευή κλειδιά ή άλλα εργαλεία.

Αποφύγετε την απροσδόκητη εκκίνηση

☒ Μην μετακινείτε ποτέ τη συσκευή ενώ είναι συνδεδεμένη εξουσία. Ο διακόπτης μπορεί να πατηθεί ακούσια εκκίνηση της συσκευής.

☒ Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο τροφοδοτικό, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος.

Τεχνικές προδιαγραφές:

Αριθμός μοντέλου: KD5293

Τάση/Συχνότητα: 230V ~ 50Hz

Ονομαστική ισχύς: 2900W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 4800 rpm

Μέγεθος καντράν: Φ250xΦ30x2,8mm

Αριθμός δοντιών: 24Z

Διαστάσεις τραπεζιού: 630 x 540 mm

Ύψος κοπής στις 90°: 74 mm

Ύψος κοπής στις 45°: 52 mm

Πληροφορίες για το θόρυβο

Ζυγισμένη ηχητική πίεση LpA: 93,50 dB(A)

Ζυγισμένη ισχύς ήχου LwA: 106,5 dB(A)

Αβεβαιότητα: k: 3,0 dB(A)

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σύμφωνα με τον Οδηγό ISO/IEC 22 και το EN 45014

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστή: Foreintrade S.A.

Διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου: Janówek, ul. πεύκη 54 05-555
Thyryn

**ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ**

Ονομασία προϊόντος:

Επιτραπέζιο πριόνι (με εμπορικό σήμα της KraftDele)

Μοντέλο (εμπορικές ονομασίες): KD5293

Στοιχεία προϊόντος: Τάση 230V, 50Hz

Θωράκιση: 250x30x2,8mm

Δήλωση:

Το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση πληροί τις απαιτήσεις

Οδηγίες της ΕΚ:

1. Οδηγία για τα μηχανήματα 2006/42/ΕΚ

2. Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (EMC).

2014/30/ΕΕ

3. Οδηγία ROHS (ΕΕ) 2015/863 για την τροποποίηση της Οδηγίας

2011/65/ΕΕ

Σύμφωνα με τα πρότυπα:

EN 62841-1:2015

EN 62841-3-1:2014/A11:2017

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Αριθμός πιστοποιητικού M6A 055256 0705 Rev.01 που εκδόθηκε από την TUV SUD
Product Service GmbH (Zertifizerstelle, Ridlerstrasse 65; 80339 München,

Γερμανία) της 19/12/2019

Υπεύθυνος για την τεχνική τεκμηρίωση: Ma Dong

Hui, Janówek, ul. Larch 54 05-555 Tarnów

Ma Dong Hui, Βαρσοβία, 10 Αυγούστου 2022