



700-029V03BK / 700-029V03CW



Καρέκλα μασάζ



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ.

Μόνο για οικιακή χρήση

Οδηγίες χρήσης:

- Τοποθετήστε την καρέκλα σταθερά σε μια επίπεδη επιφάνεια.
- Κρατήστε μακριά από ανοιχτές φλόγες.
- Αποφύγετε την υπερφόρτωση της καρέκλας.

Προφυλάξεις πριν από τη συναρμολόγηση:

- Ετοιμάστε μια καθαρή και στεγνή περιοχή συναρμολόγησης.
- Ελέγξτε ότι το προϊόν δεν είναι κατεστραμμένο.
- Ελέγξτε ότι δεν λείπουν κομμάτια.

Συντήρηση:

- Καθαρίστε με ένα μαλακό ύφασμα.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του καθίσματος.

Συνθήκες αποθήκευσης:

- Το ύφασμα πρέπει να αποθηκεύεται πλήρως στεγνό, σε καθαρό και ξηρό μέρος για να αποφεύγεται ο κίνδυνος μούχλας.

Προσοχή:



- Προσέχετε τους κινδύνους σύνθλιψης και κοπής κατά τη συναρμολόγηση.

Αποποίηση ευθυνών:

- Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από κακή εγκατάσταση ή μαρασμό.


Σημείωση:

- Εάν το κάθισμα είναι εξοπλισμένο με ρυθμιζόμενο ύψος μέσω ισχύος, μόνο εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να αντικαταστήσει ή να επισκευάσει αυτά τα εξαρτήματα.



Τεχνικές Προδιαγραφές

Παράμετρος	Τιμή	Μονάδα
Τάση εισόδου	100-240	V
Συχνότητα AC εισόδου	50-60	Hz
Τάση εξόδου	12	V
Ρεύμα εξόδου	0.6	A
Ισχύς εξόδου	7.2	W
Μέση ενεργή απόδοση	85	%
Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (10%)	72.73	%
Κατανάλωση ισχύος χωρίς φορτίο	0.104	W



I. Γραφική Παρουσίαση του Χειριστηρίου

1. **POWER**: Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
2. **INTENSITY**: Πλήκτρο επιλογής υψηλής/χαμηλής έντασης
3. **MODE**: Πλήκτρο επιλογής λειτουργικού τρόπου
4. **BACK**: Πλήκτρο επιλογής λειτουργίας μασάζ πλάτης
5. **LUMBAR**: Πλήκτρο επιλογής λειτουργίας μασάζ οσφυϊκής περιοχής
6. **THIGH**: Πλήκτρο επιλογής λειτουργίας μασάζ μηρών
7. **LEG**: Πλήκτρο επιλογής λειτουργίας μασάζ ποδιών

II. Οδηγίες Χρήσης

1. Συνδέστε το ρεύμα στην υποδοχή DC.
2. Πατήστε το πλήκτρο **POWER** για να ξεκινήσετε τη συσκευή.
3. Πατήστε το πλήκτρο **MODE** για να επιλέξετε διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας (PULSE, PRESS, WAVE, AUTO, NORMAL).
4. Πατήστε το πλήκτρο **INTENSITY** για να αλλάξετε την ένταση της δόνησης.
5. Πατήστε τα πλήκτρα **BACK**, **LUMBAR**, **LEG** και **THIGH** για να κάνετε μασάζ σε διάφορα σημεία του σώματος.