

cecotec


X-BIKE



ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

FIT
BY CECOTEC

ΜΕΡΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΑ




Μπουλονόκλειδο M8x50



Παξιμάδι ροδέλα (M8)




Παξιμάδι (M8)



Άλλεν Μπουλονόκλειδο M8x35



Βίδα M4x25



Γαλλικό κλειδί



Γαλλικό κλειδί




1-3 Άλλεν κλειδί




Πόμολο

Οδηγίες συναρμολόγησης




BHMA 1


Συνδέστε τους δύο σταθεροποιητές (2) στο κύριο πλαίσιο (1) χρησιμοποιώντας τέσσερα σύνολα παξιμαδιών (5), παξιμάδια ροδέλες (4) και μπουλονόκλειδα M8X50 (3).



BHMA 2 Ευθυγραμμίστε το κάθισμα (6) με το στύλο (7). Ρυθμίστε τη γωνία του καθίσματος. Στερεώστε το καλά με παξιμάδια και ροδέλες (9, 8).




BHMA 3 Εισαγάγετε τον στύλο καθίσματος (7) στο πλαίσιο (1) και ευθυγραμμίστε τις οπές. Ασφαλίστε το κάθισμα στη θέση του με το κουμπί ρύθμισης (10). Το σωστό ύψος για το κάθισμα μπορεί να ρυθμιστεί μετά την πλήρη συναρμολόγηση του ποδηλάτου.




BHMA 4

Στερεώστε τη ράβδο λαβής (11) στο κύριο πλαίσιο (1) με δύο μπουλόνια κλειδιού Άλλεν M8x35 (12) και δύο παξιμάδια ροδέλες (4).



STEP 5

Στερεώστε τη θήκη οθόνης LCD (13) στη ράβδο λαβής (11) με μια βίδα (14). Τοποθετήστε τον υπολογιστή (15) στη θήκη οθόνης LCD (13) και συνδέστε τον.



BHMA 6

Τα πεντάλ (16) & (17) φέρουν την ένδειξη "L" και "R" - Αριστερά και Δεξιά. Τοποθετήστε τα στα κατάλληλα χέρια μανιβέλας. Ο δεξιός στροφαλοφόρος βραχίονας είναι στη δεξιά πλευρά του ποδηλάτου, όταν κάθεται σε αυτό. Σημειώστε ότι το δεξί πεντάλ πρέπει να βιδωθεί δεξιόστροφα, ενώ το αριστερό πεντάλ πρέπει να βιδωθεί αριστερόστροφα.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΟΘΟΝΗ LCD

ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

RESET: κρατήστε πατημένο το κουμπί για πάνω από 3 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε όλες τις τιμές, εκτός από το οδόμετρο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

SCAN: πατήστε αυτό το κουμπί μέχρι να εμφανίστει στην οθόνη το "SCAN". Η οθόνη LCD θα εναλλάσσεται αυτόματα μεταξύ TIME(ΧΡΟΝΟΣ),

SPEED(ΤΑΧΥΤΗΤΑ), DISTANCE(ΑΠΟΣΤΑΣΗ), CALORIES(ΘΕΡΜΙΔΕΣ) και ODOMETER(ΟΔΟΜΕΤΡΟ)

- TIME: πατήστε αυτό το κουμπί έως ότου εμφανιστεί η οθόνη "TIME". Η οθόνη LCD θα μετρήσει τον χρόνο προπόνησής σας.
- SPEED: πατήστε αυτό το κουμπί έως ότου εμφανιστεί η οθόνη "SPEED". Η οθόνη LCD θα εμφανίσει την τρέχουσα ταχύτητα.
- ΑΠΟΣΤΑΣΗ: πατήστε αυτό το κουμπί μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη "DIST". Η οθόνη LCD θα δείξει την απόσταση που έχετε διανύσει.
- CALORIE: πατήστε αυτό το κουμπί μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη "CAL". Η οθόνη LCD δείχνει την κατανάλωση θερμίδων.
- ODOMETER: πατήστε αυτό το κουμπί έως ότου εμφανιστεί η οθόνη "ODO". Η οθόνη LCD θα δείξει τη συνολική απόσταση.
- PULSE: πατήστε αυτό το κουμπί μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το «PULSE». Ο τρέχων καρδιακός ρυθμός του χρήστη θα εμφανίζεται σε παλμούς ανά λεπτό.